



VOLTMAN
Home Solutions

Réf: VOM002010



Notice d'utilisation

detekte

Détecteur de mouvement
connecté wifi 110°



créez vos
scénarios



contrôle par
smartphone



usage
intérieur



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



2+1ANS
Garantie

Activez votre 3ème année de
garantie sur :
www.voltman.fr/garantieplus



Rejoignez la communauté
VOLTMAN
voltman_homesolutions



Fabriqué en R.P.C.
Dismo France
3 Av. de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône



Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil VOLTMAN qui rendra votre habitation plus sûre et plus intelligente.

Nous travaillons sans relâche et nous engageons en faveur de la transparence de vos données. Nous vous demanderons toujours votre consentement avant de transmettre des renseignements qui permettent de vous identifier personnellement, comme votre adresse email.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique de confidentialité, consultez la page : <http://www.dismofrance.fr/index.php/fr/politique-de-confidentialite-voltman-connect>.

I - AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer l'appareil. Ne pas utiliser le produit, s'il paraît endommagé. Ne pas renverser de liquides, ni exposer le produit à des environnements trop humides. (<80%) Ne pas exposer à de hautes températures (> 45°C). Ne pas utiliser de liquides ou de solvants pour nettoyer le produit. Toujours couper l'installation électrique pour installer l'appareil. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Vous trouverez la notice complète et caractéristiques techniques sur le site : www.voltman.fr

À CONTROLER AVANT DE DEMARRER L'INSTALLATION DU DÉTECTEUR CONNECTÉ WIFI

Disposer d'un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz connecté à internet
Une connexion Internet haute vitesse avec débit minimal de téléchargement de 2 Mb/s.

II - CONTENU

- 1 Détecteur de mouvement connecté wifi
- Alimentation
- 1 notice, support de fixation et visserie

III - CARACTÉRISTIQUES

Angle de détection	110°
Portée de détection max.	8M
Alimentation	Pile fournie 3.7V 500mA lithium battery
	Câble de charge USB, 5V / 1A
Autonomie pile	Jusqu'à 2 ans
Accessoires	Support de fixation et visserie

IV - INSTALLATION DU DÉTECTEUR CONNECTÉ WIFI

ATTENTION !

N'ouvrez pas le produit.
N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
Appuyez sur le bouton ON de l'appareil. Ce dernier se mettra à clignoter.



V - CONNEXION DU DÉTECTEUR CONNECTÉ WIFI

Suivez les instructions suivantes pour procéder à l'appairage.
a) Installer l'application
Téléchargez l'app VOLTMAN CONNECT via Google Play ou l'Appstore. Créez et validez votre compte.
Dès la mise sous tension, le détecteur est par défaut en mode appairage. Il va alors se mettre à clignoter.

Application
VOLTMAN CONNECT sur :



Télécharger dans
l'App Store



V - INSTALLATION DE L'APPLICATION :

1ère fois ?

- 1 Téléchargez l'application
VOLTMAN CONNECT sur l'apple store ou play store
- 2 Ouvrez l'app
Sélectionnez «Enregistrement»
- 3 Renseignez
Remplissez votre adresse mail.
- 4 Vérification
Vous recevez un mail de vérification. Entrez dans l'application le code que vous avez reçu dans le mail de vérification. Sélectionnez «Enregistrement»