

Thermostat mécanique

Ce thermostat peut être utilisé pour contrôler le fonctionnement des appareils de chauffage d'un logement ou d'un bureau.

Installation

Le choix de l'emplacement de votre thermostat est essentiel pour son bon fonctionnement. Il doit être placé sur un mur intérieur de votre dans un lieu où l'air circule, si possible dans la pièce principale du logement (salon, salle à manger). Positionnez votre thermostat à 1,5 mètre du sol et au minimum à 1 mètre d'une porte, d'une fenêtre ou d'un appareil domestique ou d'une source de chaleur (radiateur, cheminée, TV, etc.). Evitez de le placer sur un mur sujet à de fortes vibrations.

Caractéristiques

- Réglage de la température : 5 - 30°C
- Sensibilité : <1°C
- Type de capteur : Bilame
- Capacité du contact : 10A, 250V~ max. 2000W (charge résistive)

NOTICE À L'INTÉRIEUR



www.otio.com

0 800 008 360 Service à appel gratuit

HBF S.A.S
Z.I Bonzom
09270 MAZÈRES - FRANCE

840010



YYWXX

20210226

Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers prévus à cet effet.



PLASTIQUE
À JETER

CARTONNETTE
À RECycler

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
➤ WWW.CONSIGNEDETRIER.FR

www.otio.com



Thermostat mécanique

Otio