

# HORLOGE LED BLEUE

## Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.

L'horloge à LED bleue (référence 11522) a été conçue pour une utilisation intérieure uniquement.

### Caractéristiques Techniques :

- Affichage de l'heure au format 12H/ 24H.
- Ecran LED.
- Alimentation secteur : 230V ~ 50 Hz (adaptateur fourni) et une pile CR2032 (fournie) qui permet de garder les réglages lors d'une coupure de courant.

### Réglages et Installation :

Sortir le produit de son emballage, vérifier que tous les accessoires sont inclus et suivre les instructions.

#### Etape 1 : connecter l'horloge

Connecter l'embout de l'adaptateur à l'emplacement prévu situé à l'arrière du produit et brancher l'adaptateur sur une prise électrique 230 V~50Hz.

L'horloge s'allume automatiquement et les différents éléments à LED de l'horloge clignotent successivement pendant quelques secondes (cadran des secondes, heure et minutes).

Puis l'affichage de l'horaire devient fixe.

**Attention :** N'effectuer aucun réglage avant l'affichage fixe de l'horaire.

#### Etape 2 : Réglage de l'heure.

L'horloge est équipée de trois boutons situés à l'arrière du produit pour permettre le réglage de l'heure.

Le bouton « **A** » permet de sélectionner et valider le réglage.

Le bouton « **B** » permet d'augmenter la valeur de réglage et de changer le format de l'heure (hors paramétrage).

Le bouton « **C** » permet de diminuer la valeur de réglage.

Effectuer un appui court sur le bouton « **A** » → les heures clignotent.

Appuyer sur le bouton « **B** » ou « **C** » pour régler l'heure → Appuyer sur « **A** » pour valider et passer au paramétrage suivant.

Les minutes clignotent → Appuyer sur « **B** » ou « **C** » pour régler les minutes → Appuyer sur « **A** » pour valider et passer au paramétrage suivant.

Les secondes autour du cadran clignotent → Appuyer sur « **B** » ou « **C** » pour régler les secondes → Appuyer sur « **A** » pour valider et finaliser le réglage.

## L'horloge affiche l'heure paramétrée.

La luminosité de l'horloge baisse automatiquement d'intensité entre 22H00 et 06h00. Cette fonction ne peut être modifiée.

Pendant les réglages, un appui long sur le bouton « B » ou « C » permet de faire défiler les valeurs de réglage plus rapidement.

**Attention :** lors des réglages, si aucun bouton n'est activé pendant dix secondes, l'horloge sort des réglages et retourne à l'affichage normal.

### Etape 3 : Format de l'horaire.

En mode affichage normal (hors paramétrage), effectuer un appui court sur le bouton « B » pour sélectionner le format de l'heure (12H ou 24H).

**Attention :** L'horloge est équipée d'une pile bouton CR2032 qui permet de conserver les réglages lors d'une coupure de courant. L'horloge s'éteint mais les réglages sont maintenus. La durée d'autonomie de la pile est d'environ 5 ans (cela dépend du nombre et du délai de coupure de courant).

### Etape 4 : Fixation murale

Utiliser l'emplacement prévu à l'arrière de l'horloge pour fixer l'horloge sur le mur.

### Conditions d'utilisation et de sécurité :

Utiliser l'horloge pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Ne pas changer la pile.

Ne pas utiliser d'autres connectiques que celles livrées avec le produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

### Résolutions des problèmes rencontrés :

<u>Défauts constatés</u>	<u>Solutions / comment résoudre le pb</u>
L'horloge ne s'allume pas.	Vérifier que les branchements sont correctement effectués.  Vérifier que la prise secteur n'est pas reliée à un interrupteur. Si nécessaire, allumer ce dernier.

Dans une démarche écologique, nous limitons l'impression papier des notices. Cependant ces dernières sont disponibles en multi langues en version numérique. Merci de flasher le QR code ou vous rapprocher de votre distributeur.

