

NOTICE D'UTILISATION

Thermomètre avec sonde filaire intérieur/extérieur

Mise en route :

Quand vous insérez la pile, tous les icônes sur l'écran s'affichent pendant 3 secondes.

L'affichage des heures commence à clignoter pendant 30 secondes et la température intérieure/extérieure détectée s'affiche.

Fonction :

Réglage de l'heure :

Au dos de l'appareil, appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 secondes. L'affichage des heures clignote : utilisez le bouton MODE pour régler l'heure voulue. Appuyez sur le bouton SET, l'affichage des minutes clignote, utilisez le bouton MODE pour régler les minutes voulues.

Appuyez sur le bouton SET pour valider.

Avertissement de risque de gel :

Si la température enregistrée se situe entre -3°C à 1°C, l'indicateur apparaît sur l'écran.



Conforme au(x) directive(s)
Européenne(s) applicable(s)



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.

Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.

Affichage Température :

En mode température, appuyez brièvement sur le bouton IN OUT au dos de l'appareil, pour passer de température intérieure à extérieure.

Un appui long sur le bouton IN OUT, vous affichera les températures Max/Min enregistrées.

Passage degré Celsius à Fahrenheit :

Au dos de l'appareil, appuyez sur la touche °C/°F

Tendance de la température :

Le thermomètre va scanner et afficher la température réelle toute les 30 secondes.

① La flèche vers le haut indique une hausse de 1°C depuis le dernier enregistrement.

② La flèche vers le bas indique une baisse de 1°C depuis le dernier enregistrement. Les flèches ne s'affichent pas si la température change de +/- 1°C en une heure.

Nota Bene :

Plage de température intérieure 0 / 50°C (32 / 122°F)

Plage de température extérieure -40°C / 70°C (-40 / 158°F)

Si la température est en dessous des plages, LL.L s'affiche.

Si elle est en dessus, HH.H s'affiche