

Thermomètre

Intérieur / Extérieur

Thermomètre avec capteur extérieur sans fil

Thermomètre

- Ecran LCD
- Fréquence de transmission radio : 433,92 MHz
- Alimentation : 2 Piles AAA/LR03 1,5V (non fournies)
- Dimensions : • Haut : 9 cm • Larg : 6 cm • Prof : 2,5 cm
- A poser

Capteur extérieur sans fil

- Fréquence de transmission radio : 433,92 MHz
- Alimentation : 2 Piles AAA/LR03 1,5V (non fournies)
- Distance de transmission : 60 mètres en champ libre
- Dimensions : • Haut : 9 cm • Larg : 5,5 cm • Prof : 2,5 cm
- A poser ou à fixer

Fonctions

- Affichage de l'heure : Format 12/24 heures
- Affichage de la température Int/ext
- Plage de température intérieure 0 / 50°C (32 / 122°F)
- Plage de température extérieure -39,9°C / -59,9°C (-39,8 / 139,8°F)
- Mémorisation Max/Min des températures
- Affichage degré Celsius ou Fahrenheit

NOTICE A L'INTERIEUR



garantie
2
ans

Garantie 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi.

OTTO SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits sans préavis. Otio est une marque déposée d'OTTO SAS. Copyright 2013 ©. Modèle déposé.

Conseil et assistance
N° Indigo **0 825 368 368**
9h-18h du lun. au ven.

Conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. Peut être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne et en Suisse.

936066 - 20130515



OTTO SAS



936066

15W22

Made in RPC

EM3351K
TX03K-TXC

www.otio.com



Capteur extérieur sans fil

Otio

Thermomètre
intérieur/extérieur

NOTICE D'UTILISATION

Thermomètre avec capteur sans fil

Mise en route :

Information importante concernant le capteur :

Bien qu'il résiste aux intempéries, il est recommandé de ne pas l'exposer directement au soleil ou à la pluie, la température la plus réaliste étant mesurée à l'ombre et sous abri.

Insérez les piles d'abord dans le capteur puis dans le thermomètre en respectant la polarité. En cas de changement de pile, respectez cet ordre.

12:00 et la température intérieure s'affiche jusqu'à détection de la température extérieure. Cette opération peut durer jusqu'à 3 minutes, pendant la recherche l'icône de réception RF clignote.

Fonction :

Réglage de l'heure :

Au dos de l'appareil, appuyez et maintenez le bouton SET pendant 3 secondes. L'affichage du format des heures clignote; utilisez le bouton "+" pour choisir le mode.

Appuyez de nouveau sur le bouton SET, l'affichage des heures clignote; utilisez le bouton "+" pour régler l'heure.

Appuyez de nouveau sur le bouton SET, l'affichage des minutes clignote; utilisez le bouton "+" pour régler les minutes. Appuyez sur le bouton SET pour valider.

Passage degré Celsius à Fahrenheit

Au dos de l'appareil, appuyer sur la touche °C/°F

Affichage Température Mini/Maxi

Pour afficher les températures MIN/MAXI INT/EXT, appuyez sur le bouton MEM au dos :

1 fois pour afficher les températures Maxi intérieur/extérieur.

2 fois pour afficher les températures Mini intérieur/extérieur.

3 fois pour revenir à l'affichage des températures actuelles.

Pour effacer les températures Mini/Maxi enregistrées, appuyer 3 secondes sur le bouton "MEM".

Affichage Température INT/EXT

La température INT/EXT s'affiche sur l'écran LCD. Appuyez brièvement sur le bouton IN/OUT sur le devant du thermomètre pour personnaliser votre affichage.