



DOUBLE INTERRUPTEUR

Un point de commande par éclairage



DOUBLE VA-ET-VIENT

2 points de commande par éclairage



CHOISIR SON DOUBLE INTERRUPTEUR OU DOUBLE VA-ET-VIENT



| Céliane



| Altège



| Dooxie



| Mosaic



| Neptune



| Apparent



| Plexo étanche

LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser


 **N (neutre)**
bleu

 **L (phase)**
tout sauf bleu
et vert/jaune

 **⊕ (terre)**
vert/jaune

legrand®

**DOUBLE INTER
OU VA-ET-VIENT**
Plexo



Pour commander 2 circuits lumière



Bornes
auto



13
mm

* Boîte profondeur 40 mm conseillée



2ans
GARANTIE

















3 245060 699437


www.legrandelectric.com



DÉMONTAGE



En double interrupteur
Commande d'1 seul endroit



10 A - 230 V ~
2300 W maxi

Fil rigide section 1,5 mm² — N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- - - (terre) = vert/jaune

En double va-et-vient
Commande de 2 endroits différents



! Ce produit doit être installé de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir l'appareil. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.