



VOLTMAN
Home Solutions

REF : VOM002006

Notice d'utilisation

Détecteur d'ouverture
connecté Wi-fi

trigger



contrôle
vocal



notification sur
smartphone



wifi



créez vos
scénarios



Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil VOLTMAN qui rendra votre habitation plus sûre et plus intelligente.

Nous travaillons sans relâche et nous engageons en faveur de la transparence de vos données. Nous vous demanderons toujours votre consentement avant de transmettre des renseignements qui permettent de vous identifier personnellement, comme votre adresse email.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique de confidentialité, consultez la page : <http://www.dismofrance.fr/index.php/fr/politique-de-confidentialite-voltman-connect>

I - AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice.

Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation.

Vous trouverez la notice complète et caractéristiques techniques sur le site : www.voltman.fr

À CONTROLER AVANT DE DEMARRER **L'INSTALLATION DE VOTRE DÉTECTEUR D'OUVERTURE** **TRIGG-E**

Disposer d'un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz connecté à internet
Une connexion Internet haute vitesse avec débit minimal de téléchargement de 2 Mb/s

www.voltman.fr

2






II - CONTENU

- 1 détecteur d'ouverture de portes et fenêtres connecté wifi une pile LITHIUM CR123A incluse
- 1 câble USB
- 2 adhésifs double face 3M
- 1 notice

Les piles font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas ce produit aux ordures ménagères.

III - FONCTIONNALITÉS DU DÉTECTEUR D'OUVERTURE TRIGG-E



L'alimentation de votre détecteur d'ouverture TRIGG-E se fait par pile CR123A ou par alimentation 5V / 1A.

Merci de retirer la pile si vous souhaitez alimenter votre détecteur d'ouverture TRIGG-E via le câble USB.

Merci de noter, que la pile n'est pas rechargeable.



IV - INSTALLATION DU DÉTECTEUR D'OUVERTURE TRIGG-E

Pour ouvrir, presser sur la partie supérieure du boîtier du détecteur d'ouverture pour dé-clipper la face avant de celui-ci.

Placer la pile dans le sens adapté de la polarisation.
Ne pas remplacer la partie supérieure du boîtier, avant d'avoir fait le montage, et configuré le détecteur d'ouverture sur l'application VOLTMAN CONNECT. Les 2 parties du détecteur doivent être placées face à face, à environ 5mm de distance (préférable, surtout sur des portes métalliques).

V- CONNEXION DU DÉTECTEUR D'OUVERTURE TRIGG-E

a) Installer l'application

Téléchargez l'app VOLTMAN CONNECT via Google Play ou l'Appstore.

Créez et validez votre compte.

b) Réinitialiser et appairer le détecteur d'ouverture TRIGG-E.

Un appui long sur le bouton Reset du détecteur lui permettra de clignoter rapidement, signifiant que vous pouvez procéder à l'appairage de l'appareil en mode WiFi.





VI - INSTALLATION DE L'APPLICATION :

Powered by
tuya
Intelligence Inside



 Télécharger dans
l'App Store

 DISPONIBLE SUR
Google Play

5

www.voltman.fr





VI - INSTALLATION DE L'APPLICATION :

1^{ère} fois ?

1 Téléchargez l'application

VOLTMAN CONNECT sur l'apple store ou play store

2 Ouvrez l'app

Sélectionnez «Enregistren»

3 Renseignez

Remplissez votre adresse mail.

4 Vérification

Vous recevez un mail de vérification. Entrez dans l'application le code que vous avez reçu dans le mail de vérification. Sélectionnez «Enregistren»

www.voltman.fr

6





Ce symbole européen indique que les équipements électriques et électroniques, les batteries, accumulateurs, et piles font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas ce produit aux ordures ménagères.

Protection de l'environnement :

En application des normes européennes et décrets de la loi française en vigueur, vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil et/ou de ses piles, avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place dans vos magasins. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes pour l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

DISMO FRANCE apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.



Activez votre 3^{ème} année de
garantie sur :
www.voltman.fr/garantieplus

Fabriqué en R.P.C.
DISMO FRANCE
3 Av de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône



Rejoignez la communauté
VOLTMAN
[voltman_homesolutions](https://www.instagram.com/voltman_homesolutions)



www.voltman.fr

8

