




VOLTMAN
Home Solutions

Notice d'installation

VOM069070









Couper le courant avant de
débuter l'installation



CODE: 6993
220V-240V~ 50Hz

600mm/12W

900mm/18W



RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)

Le pictogramme de la poubelle avec une barre indique que le produit doit être l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER



Fabriqué en R.P.C.
Distribué par DISMO FRANCE
3 Av de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône


Attention

Ces instructions concernent votre sécurité. Lisez-les entièrement avant l'installation et gardez-les pour toute future référence.

I. Instructions de sécurité

1. ATTENTION ! Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil. L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.
2. Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé
3. Ne pas modifier ni altérer le produit
4. Vérifiez encore une fois que tous les raccordements sont sûrs, et qu'aucun fil détaché n'est resté hors du connecteur
5. Vérifiez qu'aucun fil n'est coincé derrière ou dans le luminaire, et terminez l'installation.
6. Ne laissez pas les enfants jouer avec les lampes.
7. Sauf indications ou illustrations contraire, ce luminaire convient seulement pour un usage interne et doit être fixée sur une surface sèche.
8. Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, utilisez seulement un tissu doux et sec pour le nettoyage.
9. Conservez cette notice afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

II. Caractéristiquetechniques

Réf. du modèle :	VOM069070
Tension primaire:	100-240V~50Hz
Puissance :	18W
Type d'ampoule :	LED
	Conformité CE
	Appareil de classe II
	Distance minimale des objets éclairés (entre l'ampoule et la surface éclairée)

III. RECYCLAGE



Sur votre produit, le symbole de la poubelle barrée d'une croix, indique qu'il est soumis à la directive européenne 2012/19/UE : les produits électriques, électroniques, les batteries et accumulateurs doivent impérativement faire l'objet d'un tri sélectif. Veillez à déposer votre produit hors d'usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un point de collecte. Les collectivités ou les revendeurs vous communiquerons toutes les informations essentielles concernant l'élimination de votre ancien produit. Ne pas mettre votre ancien produit au rebut avec vos déchets ménagers permet de protéger l'environnement et la santé.