

NEPTUNE



⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

Fixation à griffes



Fixation à vis





Fixation
à griffes

legrand®


Fixation
à vis



Télérupteur.
Avec 5 poussoirs
maxi.



Bornes auto



Télérupteur.
Avec 5
poussoirs
maxi.

6 A - 230 V~ 1380 W max.

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- - - $\perp$ (terre) = vert/jaune




CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Design and Quality by **LEGRAND (France)**



Made in Egypt



LE09295AA © Legrand 2016


2ans
GARANTIE



Avant toute intervention,
coupez le courant.

POUSOIR ET POUSSOIR LUMINEUX


A partir de 3 points de commande pour un même éclairage



LE + LEGRAND

Les voyants sont fournis avec tous les interrupteurs et poussoirs lumineux ou témoins.

Ils se montent facilement d'un simple geste sur les mécanismes : pas besoin de raccorder de fils.



Exemple
en Céline

LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser



N (neutre)
bleu



L (phase)
tout sauf bleu
et vert/jaune



⏏ (terre)
vert/jaune