

## LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser




## N (neutre) bleu




**L (phase)** tout sauf bleu et vert/jaune



**± (terre)** vert/jaune



Griffes vendues séparement (réf. 0 952 94)". \* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.



Pour commander un circuit lumière (télérupteur) jusqu'a 5 endroits différents.

Pto & Consumer Service
Pto & Consumer Service
www.legisand.if
weaking and Quality by LEGRAND (France)



0 952 34




POUSSOIR Aluminium



## dooxie™

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un electricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, ire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier



l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autionée anuale inflégialité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

