


Griffes vendues séparement (réf. 0 952 94)". * En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.



Pour commander un circuit lumière (télérupteur) jusqu'a 5 endroits différents.

Pto & Consumer Service
Pto & Consumer Service
www.legisand.if
weaking and Quality by LEGRAND (France)



0 952 64




POUSSOIR Noir





dooxie™


⚠Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte el/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de toche électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altèrer ou modifier



l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée anulue inflágraillé des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.







LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser



N (neutre) bleu



L (phase) tout sauf bleu et vert/jaune



± (terre) vert/jaune