

Caractéristiques hublot (n°2602)

- Puissance maxi : 60W 230V~ 50 Hz
- Classe 2
- IP 44 - Douille à vis type : E27
- Câble préconisé : U1000 R2V 2x1,5mm²
- Accessoires inclus : joints d'étanchéité, gaines, fixations (vis chevilles) et bouchons.
- Taille de l'ampoule : G45 (Ø45mm max.)

Caractéristiques ampoule LED (J16-G45-5W-E27)

- Puissance: 5W 400Lm / LED / 5kWh/1000H
- Kelvin : 3000k
- Douille à vis type : E27
- Durée de vie 15.000h* (Pour une durée d'allumage de 3h par jour)
- Délai d'allumage : <2 secondes (délais d'allumage à 95%)
- Cycles : 15.000
- Voltage : 220-240 V~
- Classe A+

Instructions de sécurité

- Avant d'installer et d'utiliser votre produit, lisez impérativement les indications et recommandations contenues dans cette notice.
- Avant tout travaux d'ordre électrique coupez l'alimentation générale.
- L'installation électrique que vous utilisez pour alimenter ce luminaire doit être conforme avec la réglementation en vigueur (norme NFC 15-100).
- Le montage et la mise en service doivent être réalisés par une personne qualifiée.
- Remplacez l'écran de protection s'il est fissuré ou cassé.
- Attendez que l'ampoule soit froide avant de la manipuler.

Schéma de montage





Schéma de câblage



Instructions d'installation

- Coupez l'alimentation électrique avant toute intervention.
- Dévissez la partie supérieure (grille) pour accéder à la douille en faisant attention à la flasque en verre (fragilité en cas de choc).
- Dévissez le cache de la douille permettant d'accéder au connecteur.
- Effectuez une ouverture dans le passe-câble présents sur le hublot, afin de pouvoir insérer votre câble convenablement.
- Utilisez le joint d'étanchéité fourni et percez-le légèrement pour permettre le passage du câble ou du tube afin d'éviter toute pénétration d'eau à l'intérieur du hublot.
Désolidarisez votre câble sur 6 cm et dénudez le sur 6mm.

Dénudez 6mm

Désolidarisez 6cm

Câble
- Insérez les 2 gaines fournies dans les câbles dénudés et connectez le tout puis révissez le cache de la douille.
- Avant de fixer le hublot sur le mur ou le plafond, vous devez dévisser la vis du réflecteur pour libérer zone de perçage et de fixation.
Percez les trous de fixation aux emplacements prévus dans la base du hublot pour pouvoir introduire les vis et chevilles (incluses) et fixez le hublot.
Après avoir fixé le hublot, remplacez et revissez le réflecteur.
- Branchez les fils d'alimentation aux bornes de la douille céramique (voir schéma de câblage).
- Remplacez et revissez le capot de protection de la douille.
- Vissez votre ampoule à la douille E27 (puissance Maxi. 60W - 230V~).
- Remplacez la vasque en verre sur sa base.
- Remplacez la grille de protection puis la fixer avec les vis fournies.

Changer l'ampoule


- Coupez le courant.
- Attendez que l'ampoule soit froide avant toute manipulation.
- Dévissez la vis de la grille de protection pour accéder à la douille en faisant attention à la flasque en verre (fragilité en cas de choc).
- Dévissez avec précaution l'ampoule défectueuse.
- Vissez votre nouvelle ampoule à la douille E27 (puissance Maxi. 60W - 230V~).
- Remplacez la vasque en verre sur sa base.
- Remplacez la grille de protection puis la fixer avec la vis fournie.

Entretien et maintenance

Nettoyez la poussière qui s'accumule sur le hublot avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergents.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Remplacer tout écran de protection fissuré.



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.



Appareil de classe II

Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces appareils ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Características del plafón (n° 2602)

- Potencia máxima: 60W 230 V~ 50 Hz
- Clase 2
- IP 44
- Portalámparas tipo: E27
- Cable recomendado: U1000 R2V 2x1,5 mm²
- Accesorios incluidos: juntas de estanquidad, fundas, fijaciones (tornillos y tacos) y tapones.
- Tamaño de la bombilla: G45 (Ø45 mm máx.)


Características de la bombilla LED (J16-G45-5W-E27)

- Potencia: 5W 400Lm / LED / 5kWh/1000H
- Kelvin: 3000k
- Portalámparas tipo: E27
- Vida útil 15 000 h* (Para una duración de iluminación de 3 h al día)
- Tiempo de encendido: <2 segundos (tiempos de encendido al 95 %)
- Ciclos: 15.000
- Voltaje: 220 -240 V~
- Clase A+


Instrucciones de seguridad:

- Antes de instalar y utilizar su producto, lea obligatoriamente las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto.
- Antes de proceder a un trabajo de tipo eléctrico, corte el suministro general.
- La instalación eléctrica que utilice para alimentar esta luminaria deberá ajustarse al reglamento en vigor (norma NFC 15-100).
- El montaje y la puesta en servicio deberán ser realizados por personal cualificado.
- Sustituya la pantalla de protección si está agrietada o rota.
- Espere a que la bombilla se enfríe antes de manipularla.

Esquema de montaje




Esquema de cableado



Instrucciones de instalación

- A - Corte la alimentación eléctrica antes de cualquier intervención.
- B - Desatornille la parte superior (rejilla) para acceder al portalámparas prestando atención a la pieza de vidrio (frágil en caso de impacto).
- C - Desenrosque la tapa del portalámparas para poder acceder al conector.
- D - Realice una abertura en el pasacables presente en el plafón para poder insertar su cable convenientemente.
- E - Utilice la junta de estanquidad suministrada y perfórela ligeramente para permitir el paso del cable o el tubo, y evitar que penetre agua en el interior del plafón. Separe su cable 6 cm y pélelo 6 mm.



- F - Inserte los cables pelados en las 2 fundas suministradas y conecte todo. A continuación, vuelva a enroscar la tapa del portalámparas.
- G - Antes de fijar el plafón a la pared o el techo, debe desatornillar el tornillo del reflector para liberar la zona de perforación y fijación. Perfore los orificios de fijación en los emplazamientos previstos en la base del plafón para poder introducir los tornillos y tacos (incluidos) y fije el plafón. Después de fijar el plafón, vuelva a colocar y atornillar el reflector.
- H - Conecte los cables de alimentación a los terminales del portalámparas cerámico (ver esquema de cableado).
- I - Vuelva a colocar y atornillar la tapa de protección del portalámparas.
- J - Enrosque su bombilla en el portalámparas E27 (potencia máx. 60 W - 230 V~).
- K - Vuelva a colocar la pieza de vidrio en su base.
- M - Vuelva a colocar la rejilla de protección y fíjela con los tornillos suministrados.

Cambiar la bombilla

- A - Corte la corriente.
- B - Espere a que se enfríe la bombilla antes de cualquier manipulación.
- C - Desatornille el tornillo de la rejilla de protección para acceder al portalámparas prestando atención a la pieza de vidrio (frágil en caso de impacto).
- D - Desenrosque con cuidado la bombilla fundida.
- F - Enrosque la nueva bombilla en el portalámparas E27 (potencia máx. 60 W - 230 V~).
- G - Vuelva a colocar la pieza de vidrio en su base.
- H - Vuelva a colocar la rejilla de protección y fíjela con el tornillo suministrado.

Conservación y mantenimiento

Limpie el polvo que se acumula en el plafón con un paño húmedo. No utilizar detergentes.



Conforme a la(s) directiva(s) Europea(s) aplicable(s)



Cambie cualquier pantalla de protección que estuviese agrietada



Producto cuyo embalaje está sujeto a una instrucción de clasificación para su reciclaje



Aparato de clase II

Aparato en el que la protección contra descargas eléctricas no recae únicamente en el aislamiento principal y que incluye medidas suplementarias de seguridad, como doble aislamiento o aislamiento reforzado; estos aparatos no incluyen ningún medio de protección basado en la puesta a tierra o en las condiciones de instalación



Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica. Procure utilizar las instalaciones específicas previstas para tratarlos. Infórmese dirigiéndose a las autoridades locales o al minorista para conocer el camino a seguir en materia de reciclaje.



Características aplique (n°2602)



- Potência máxima: 60W 230V~ 50Hz
- Classe 2
- IP 44
- Casquilho roscado tipo: E27
- Cabo preconizado: U1000 R2V 2x1,5mm²
- Acessórios incluídos: juntas de vedação, tubos ondulados, fixações (parafusos, buchas) e tampas.
- Tamanho da lâmpada: G45 (Ø45mm no máx.)

Características lâmpada LED (J16-G45-5W-E27)


- Potência: 5W 400Lm / LED / 5kWh/1000H
- Kelvin: 3000k
- Casquilho roscado tipo: E27
- Vida útil 15.000h* (Para um tempo de acendimento de 3h por dia)
- Demora no acendimento: <2 segundos (demora no acendimento a 95%)
- Ciclos: 15.000
- Voltagem: 220-240 V~
- Classe A+

Instruções de segurança:

- Antes de instalar e utilizar o seu produto, ler imperativamente as instruções e recomendações contidas neste manual.
- Antes de realizar qualquer trabalho elétrico, cortar a fonte de alimentação geral.
- A instalação elétrica que usa para alimentar esta luminária deve estar em conformidade com a regulamentação em vigor (norma NFC 15-100).
- A montagem e a colocação em serviço devem ser realizadas por uma pessoa qualificada.
- Substituir o revestimento de proteção em caso de fissura ou dano.
- Aguardar o arrefecimento da lâmpada antes de a manipular.

Esquema de montagem**Esquema de cabeamento****Instruções de instalação**

- A - Cortar a alimentação elétrica antes de qualquer intervenção.
- B - Desapertar a parte superior (grelha) para aceder ao casquilho prestando atenção à cobertura em vidro (frágil em caso de choque).
- C - Desapertar a tampa do casquilho para aceder ao conector.
- D - Efetuar uma abertura no passa-cabos presente no aplique para poder inserir o seu cabo convenientemente.
- E - Usar a junta de vedação fornecida e furá-la ligeiramente para permitir a passagem do cabo ou do tubo de modo a evitar qualquer infiltração de água no interior do aplique.



- F - Inserir os 2 tubos ondulados fornecidos nos cabos descarnados, conectar tudo e voltar a apertar a tampa do casquilho.
- G - Antes de fixar o aplique à parede ou teto, deve desapertar o parafuso do refletor para libertar a zona de perfuração e de fixação. Colocar os orifícios de fixação nos lugares previstos na base do aplique para poder introduzir os parafusos e as buchas (incluídas) e fixar o aplique. Após o aplique fixado, voltar a colocar e apertar o refletor.
- H - Ligar os cabos de alimentação aos terminais do casquilho cerâmico (ver esquema de cablagem).
- I - Substituir e aparafusar novamente a tampa de proteção do casquilho.
- J - Atarraxar a lâmpada ao casquilho E27 (potência máx. 60W - 230V~).
- K - Voltar a colocar a cobertura em vidro sobre a base.
- M - Reposicionar a grelha de proteção e fixá-la com os parafusos fornecidos.

Substituir a lâmpada

- A - Cortar a corrente elétrica.
- B - Aguardar o arrefecimento da lâmpada antes de qualquer manipulação.
- C - Desapertar o parafuso da grelha de proteção para aceder ao casquilho prestando atenção à cobertura em vidro (frágil em caso de choque).
- D - Desatarraxar com precaução a lâmpada defeituosa.
- E - Atarraxar a nova lâmpada ao casquilho E27 (potência máx. 60W - 230V~).
- G - Voltar a colocar a cobertura em vidro sobre a base.
- H - Reposicionar a grelha de proteção e fixá-la com o parafuso fornecido.

Conservação e manutenção

Limpar o pó que se acumula sobre o aplique com um pano húmido. Não usar detergentes.



Em conformidade com a(s) diretiva(s) europeia(s) aplicável(eis)



Substituir qualquer ecrã de proteção fissurado



Produto cuja embalagem está sujeita a uma instrução de triagem para reciclagem.

**Aparelho de classe II**

Aparelho em que a proteção contra os choques elétricos não se baseia unicamente no isolamento principal e que inclui medidas de segurança adicionais, como o duplo isolamento ou o isolamento reforçado, uma vez que estes aparelhos não dispõem de meios de proteção com base na ligação à terra ou nas condições de instalação



Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados junto com o lixo doméstico. Usar os meios específicos previstos para a sua reciclagem. Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para conhecer os trâmites a seguir em matéria de reciclagem.



Bulkhead Light specifications (n°2602)



- Max. power: 60W 230V~ 50Hz
- Class 2
- IP 44
- Screwed lamp holder type: E27
- Recommended cable U1000 R2V 2x1.5mm²
- Included accessories: seals, ducts, hardware (screws plugs) and caps.
- Bulb size: G45 (Ø45mm max.)

LED bulb specifications (J16-G45-5W-E27)


- Power rating: 5W 400Lm / LED / 5kWh/1000H
- Kelvin: 3000k
- Screwed lamp holder type: E27
- Service life 15.000h* (For a lighting time of 3h per day)
- Lighting delay: <2 seconds (95% lighting delay)
- Cycles: 15.000
- Voltage: 220-240 V~
- Class A+

Safety instructions:

- Before installing and using your product, it is essential to read the indications and recommendations in this manual.
- Cut the electricity supply before any electricity-related work.
- The electric installation you use to power this lighting must be compliant with applicable regulations (NFC 15-100 in France).
- Assembly and commissioning must be carried out by a qualified person.
- Replace the protective screen if it is cracked or broken.
- Wait for the bulb to cool before handling it.

Assembly diagram**Wiring diagram****Installation instructions**

- Cut the mains power supply before any work.
- Unscrew the top part (mesh) to access the lamp holder taking care not to damage the glass cover (fragile in case of shocks).
- Unscrew the lamp holder cover to access the connector.
- Create an opening in the cable gland on the bulkhead luminaire to properly insert your cable.
- Use the provided seal and slightly pierce it to allow the cable or tube to pass in order to prevent any water entering the bulkhead luminaire. Separate your cable over a length of 6 cm and bare it over 6mm.



- Insert the bared cables into the 2 supplied ducts and connect everything and refit the lamp holder cover.
- Before fixing the bulkhead luminaire to the wall or ceiling, you must unscrew the reflector screw to free the drilling and fixing area. Pierce the fixing holes at the locations provided in the base of the bulkhead luminaire to be able to insert the screws and anchors (included) and fix it. After having fixed the bulkhead luminaire, refit and screw the reflector.
- Connect the power supply wires to the ceramic lamp holder (see wiring diagram).
- Refit and screw the lamp holder protection cover.
- Screw your bulb to the E27 lamp holder (max. power 60W - 230V~).
- Refit the glass cover on its base.
- Refit the protective mesh and then fix it using the screws provided.

Replacing the bulb


- Cut the power supply.
- Wait for the bulb to cool before handling it.
- Unscrew the protective mesh to access the lamp holder taking care not to damage the glass cover (fragile in case of shocks).
- Carefully unscrew the defective bulb.
- Screw your new bulb to the E27 lamp holder (max. power 60W - 230V~).
- Refit the glass cover on its base.
- Refit the protective mesh and then fix it using the screw provided.

Care and maintenance

Clean any dust that accumulates on the bulkhead luminaire using a damp cloth. Do not use detergents.



Compliant with applicable European directive(s)



Replace all cracked protective screens



Product of which the packaging is the subject of sorting instructions for recycling.

**Class II appliance**

Appliance in which the protection from electric shocks is not only based on the main insulation and which has additional safety measures, such as double insulation or reinforced insulation, these appliances have no protection based on earthing or on installation conditions



Used electrical products must not be disposed of with household waste. Please use the special facilities to process them. Ask your local authority or sales outlet about recycling facilities near you.



Eigenschappen wandlamp (nr. 2602)



- Max. vermogen: 60W 230V~ 50Hz
- Klasse 2
- IP 44
- Schroefdraad type: E27
- Aanbevolen kabel: U1000 R2V 2x1,5mm²
- Inclusief accessoires: pakkingen, kokers, bevestigingsmiddelen (pluggen, schroeven) en doppen.
- Lampmaat: G45 (max. Ø45 mm)

Eigenschappen ledlamp (J16-G45-5W-E27)

- Vermogen: 5W 400Lm / Led / 5kWh/1000H
- Kelvin: 3000k
- Schroefdraad type: E27
- Levensduur 15.000 uur* (bij een ontstekingstijd van 3 uur per dag)
- Ontstekingsvertraging: <2 seconden (95% ontstekingsvertraging)
- Cycli: 15.000
- Spanning: 220-240 V~
- Klasse A+


Veiligheidsinstructies:

- Lees eerst de instructies en aanbevelingen in deze handleiding voor u het product installeert en in gebruik neemt.
- Onderbreek de algemene stroomtoevoer alvorens werkzaamheden aan het product uit te voeren.
- De elektrische installatie die u gebruikt om deze armatuur van stroom te voorzien, moet voldoen aan de geldende voorschriften (norm NFC 15-100).
- De installatie en inbedrijfstelling moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.
- Vervang de bescherming als die gebarsten of gebroken is.
- Wacht tot de lamp koud is vooraleer deze aan te raken.

Installatieschema**Schakelschema****Installatiehoogte**

- A - Schakel de voeding uit vóór elke interventie.
- B - Schroef het bovenste deel (rooster) los om toegang te krijgen tot de contactdoos, let op voor het glazen behuizing (kan breken bij een botsing).
- C - Schroef het deksel van de fitting los om toegang te krijgen tot de connector.
- D - Maak een opening in de kabelwartel op de wandlamp, zodat u de kabel goed kunt aansluiten.
- E - Gebruik de bijgeleverde pakking en boor deze voorzichtig om de kabel of buis door te laten en te voorkomen dat er water in de lamp binnendringt.

Verwijder 6 cm van uw kabelhuls en strip 6 mm van de isolatie.



- F - Steek de 2 gestrippte kabels in meegeleverde omhulsels, sluit alles aan en schroef het deksel van de fitting weer dicht.
- G - Voordat u de hublot-wandlamp aan de muur of het plafond bevestigt, moet u de schroef van de reflector losdraaien om het boor- en bevestigingsgebied vrij te maken. Boor de bevestigingsgaten op de daarvoor bestemde plaatsen op de basis van de wandlamp, zodat de schroeven en pluggen (meegeleverd) kunnen worden geplaatst en de wandlamp kan worden bevestigd. Nadat de wandlamp is bevestigd, plaatst u de reflector terug en schroeft u die weer vast.
- H - Sluit de voedingsdraden aan op de klemmen van de keramische fitting (zie aansluitschema).
- I - Plaats en schroef de beschermkap van de fitting weer vast.
- J - Schroef uw lamp in de E27-fitting (max. spanning 60W - 230 V~).
- K - Plaats de glazen behuizing terug op de basis.
- M - Plaats het rooster terug afscherming en bevestig deze met de meegeleverde schroeven.

Vervang de lamp


- A - Schakel de stroom uit.
- B - Wacht tot de lamp koud is, vooraleer u deze aanraakt.
- C - Schroef de schroef van het beschermrooster los om toegang te krijgen tot het stopcontact, let op voor de glazen behuizing (kan breken bij een botsing).
- D - Schroef de defecte lamp voorzichtig los.
- F - Schroef uw nieuwe lamp op de E27-fitting (Max. 60W - 230 V~).
- G - Plaats de glazen behuizing terug op de basis.
- H - Plaats het rooster terug afscherming en bevestig deze met de meegeleverde schroef.

Onderhoud

Verwijder het stof dat zich op de wandlamp verzamelt met een vochtige doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen.



Voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijn(en)



Vervang een gebarsten beschermingskap



Product waarvan de verpakking onderworpen is aan een sorteerinstructie voor recycling.

**Apparaat van klasse II**

Apparaten waarin de bescherming tegen elektrische schokken niet alleen berust op de hoofdisolatie, maar die ook beschikt over aanvullende veiligheidsmaatregelen, zoals dubbele isolatie of versterkte isolatie. Deze apparaten zijn niet uitgerust met veiligheidsvoorzieningen op basis van aarding of installatievoorwaarden.



Gebruikte elektrische apparaten mogen niet afgevoerd worden met het huisvuil. Gelieve de specifieke voorzieningen te gebruiken om deze af te voeren. Richt u tot de lokale overheid of de distributeur voor meer informatie over hoe deze producten moeten worden gerecycled.



Dane techniczne lampy natynkowej (nr 2602)



- Moc maks.: 60W 230V~ 50Hz
- Klasa 2
- IP 44
- Oprawka gwintowa typu: E27
- Zalecany kabel: U1000 R2V 2x1,5mm²
- Akcesoria w zestawie: uszczelki, osłony, elementy mocujące (wkręty i kołki) oraz zaślepki.
- Wielkość żarówki: G45 (maks. Ø45 mm)

Dane techniczne żarówki LED (J16-G45-5W-E27)


- Moc: 5W 400Lm / LED / 5kWh/1000H
- Temperatura barwowa (stopnie Kelwina): 3000k
- Oprawka gwintowa typu: E27
- Przewidywany czas użytkowania 15 000 godz.* (czas oświetlenia 3 godziny dziennie)
- Czas zaświecenia: <2 s. (czasy zaświecenia dla 95%)
- Cykle: 15 000
- Napięcie: 220-240 V~
- Klasa A+

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

- Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem użytkowania produktu, należy bezwzględnie przeczytać wskazówki i zalecenia znajdujące się w niniejszej instrukcji.
- Przed każdą czynnością związaną z instalacją elektryczną, należy wyłączyć zasilanie główne.
- Instalacja elektryczna zasilająca oprawę oświetleniową powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami (norma NFC 15-100).
- Montaż i uruchomienie powinno zostać wykonane przez wykwalifikowany personel.
- Wymień ekran ochronny w przypadku zauważenia rysy lub pęknięcia.
- Poczekać na ostygnięcie żarówki przed jej dotknięciem.

Schemat montażu**Schemat połączeń****Instrukcje dotyczące instalacji**

- A - Przed każdą czynnością należy odłączyć zasilanie elektryczne.
 B - Odkręcić górną część (kratkę), aby uzyskać dostęp do oprawki, uważając na szklany klosz (wrażliwy na uderzenia).
 C - Odkręcić osłonę oprawki, aby uzyskać dostęp do złącza.
 D - Wykonać otwór w przepuście kablowym na lampie, aby prawidłowo wsunąć kabel.
 E - Wywiercić mały otwór w dostarczonej uszczelce do przełożenia przewodu lub rurki, aby zapobiec przedostawaniu się wody do wnętrza lampy. Wysunąć kabel na długość 6 cm i zdjąć izolację na odcinku 6 mm.



- F - Wsunąć nieosłonięte kable w 2 dostarczone osłony i podłączyć całość, a następnie przykręcić osłonę oprawki.
 G - Przed przymocowaniem lampy do ściany lub sufitu należy odkręcić śrubę odbłyśnika, aby odsłonić miejsce wiercenia i mocowania. Wywierć otwory montażowe we wskazanych miejscach w podstawie lampy, aby móc włożyć wkręty i kołki (w zestawie), i zamocować lampę. Po zamocowaniu lampy włożyć i przykręcić odbłyśnik.
 H - Podłączyć przewody zasilające do zacisków oprawki ceramicznej (patrz schemat okablowania).
 I - Założyć i przykręcić osłonę ochronną oprawki.
 J - Wkręcić żarówkę w oprawkę E27 (maks. moc 60W - 230V~).
 K - Założyć szklany klosz na podstawę.
 M - Założyć kratkę ochronną i zamocować, używając dostarczonych śrub.

Wymiana żarówki


- A - Odłączyć zasilanie elektryczne.
 B - Poczekać na ostygnięcie żarówki.
 C - Odkręcić śrubę kratki ochronnej, aby uzyskać dostęp do oprawki, uważając na szklany klosz (wrażliwy na uderzenia).
 D - Wykręcić ostrożnie uszkodzoną żarówkę.
 F - Wkręcić nową żarówkę w oprawkę E27 (maks. moc 60W - 230V~).
 G - Założyć szklany klosz na podstawę.
 H - Założyć kratkę ochronną i zamocować za pomocą dołączonej śruby.

Czyszczenie i konserwacja

Usunąć kurz z lampy, używając wilgotnej szmatki. Nie używać detergentów.



Zgodność z określą(y)mi dyrektywą(ami) europejską(jami)



Pęknięty ekran zabezpieczający należy wymienić



Produkt, którego opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.

**Urządzenie klasy II**

Urządzenie, w którym ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym nie opiera się wyłącznie na izolacji podstawowej, lecz zawiera dodatkowe systemy zabezpieczające, takie jak podwójna izolacja lub izolacja wzmacniona. W związku z powyższym, urządzenia te nie posiadają żadnego zabezpieczenia polegającego na uziemieniu lub na warunkach instalacji



Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów. Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalnych.

