

BOITE DE DESINFECTION UV

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.

La boîte de désinfection UV (référence 23659) a été conçue pour permettre la désinfection de certains objets du quotidien (smartphone, masques réutilisables, clés, lunettes...) pour les particuliers et les professionnels (opticiens, coiffeurs, bijoutiers...) par la technologie UV et ozone afin d'éviter la transmission des virus et bactéries.

Caractéristiques techniques :

- Technologie UV-C.
- Equipée de LED UV-C. Puissance : 9W. Longueur d'onde : 254 nm.
- Dimensions intérieures : 33.5 x 25.5 x 8 cm.
- Grande contenance : 7L.
- Alimentation : secteur 230V 50 Hz.

Installation et utilisation :

Il est recommandé de placer et d'utiliser la boîte à désinfection dans une pièce isolée et aérée.



- 1 : Couvercle de protection.
2 : Emplacement pour les objets.
3 : Bouton ON/OFF.

1. Ouvrir le couvercle (1). Placer les objets à désinfecter à l'intérieur (2) et refermer le couvercle complètement jusqu'au clic.
2. Brancher le câble dans une prise d'alimentation.
3. Appuyer sur le bouton ON (3) pour allumer et lancer la désinfection.
4. Appuyer à nouveau sur le bouton OFF (3) pour arrêter la désinfection et éteindre le produit.
5. Débrancher le câble d'alimentation après utilisation/.

Attention : la technologie UV-C peut être dangereuse pour les yeux. C'est pour cela que la boîte à désinfection est équipée d'un système de sécurité : la lampe UV s'éteint automatiquement si le couvercle est ouvert pendant la désinfection.

De même il n'est pas recommandé de rester dans la pièce lors de l'utilisation de la boîte à désinfection car l'ozone généré peut irriter les personnes sensibles (asthme...).

Le temps de désinfection nécessaire varie selon le support et le type de germe. Ci-joint un tableau à titre indicatif du temps de désinfection (en minutes) selon le type de germe à éliminer.

Type objet \ Type de germe	Smartphone	Portefeuille	Masque	Lunettes	Brosse	Bijoux
Champignon	14	18	38	18	45	20
Gastro-enterite	4	6	14	6	18	6
E.Coli	2	4	5	2	10	4
Grippe	2	4	5	2	10	4

Conditions d'utilisation et sécurité :

Utiliser la boîte à désinfection pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Ne pas utiliser d'autres connectiques que celles livrées avec le produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Entretien / sécurité :

Ne pas utiliser de produits d'entretien contenant des agents caustiques ou abrasifs.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions / comment résoudre le pb
La boîte ne s'allume pas.	<p>Vérifier que le câble d'alimentation est correctement branché.</p> <p>Vérifier que la prise 230V est correctement alimentée.</p> <p>Vérifier que le couvercle est correctement fermé.</p> <p>Appuyer sur le bouton ON (3).</p>

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

