



VOLTMAN
Home Solutions



Réf : VOM002036

Réf : VOM002037

Réf : VOM002038

Réf : VOM002039

Réf : VOM002040

Notice d'utilisation

luz-e
Ampoule LED
connectée wifi



wifi



créez vos
scenarios



contrôle par
smartphone



usage
intérieur



température
de couleur



RGB +
Blanc



variation
d'intensité



contrôle
vocal



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



2+1ANS
Garantie

Activez votre 3ème année de
garantie sur :
www.voltman.fr/garantieplus



Rejoignez la communauté
VOLTMAN
[voltman_homesolutions](https://www.instagram.com/voltman_homesolutions)

Fabriqué en R.P.C.
Dismo France
3 Av. de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône



EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER

RoHS ✓

CE



Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil VOLTMAN qui rendra votre habitation plus sûre et plus intelligente.

Nous travaillons sans relâche et nous engageons en faveur de la transparence de vos données. Nous vous demanderons toujours votre consentement avant de transmettre des renseignements qui permettent de vous identifier personnellement, comme votre adresse email.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique de confidentialité, consultez la page : <http://www.dismoFrance.fr/index.php/fr/politique-de-confidentialite-voltman-connect>.

I - AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer l'appareil. Ne pas utiliser le produit, s'il paraît endommagé. Ne pas renverser de liquides, ni exposer le produit à des environnements trop humides. (<80%) Ne pas exposer à de hautes températures (> 45°C). Ne pas utiliser de liquides ou de solvants pour nettoyer le produit. Toujours couper l'installation électrique pour installer l'appareil. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Vous trouverez la notice complète et caractéristiques techniques sur le site : www.voltman.fr

À CONTROLER AVANT DE DEMARRER L'INSTALLATION DE VOTRE AMPOULE CONNECTÉE WIFI

Disposer d'un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz connecté à internet. Une connexion Internet haute vitesse avec débit minimal de téléversement de 2 Mb/s.

II - CONTENU

- 1 ampoule connectée wifi
- 1 notice

III - CARACTÉRISTIQUES

	VOM002036	VOM002037	VOM002038	VOM002039	VOM002040
Culot	E27	E27	E14	GU10	GU10
Puissance	11W	11W	5W	5W	5W
Voltage	AC 220 - 240V				
Classe énergétique	A+				
Flux lumineux lumens	1050LM	1050LM	400LM	400LM	400LM
Température de blanc	2700 à 6500 K				
Couleurs RVB	16 millions de couleurs				
Durée de vie	15 000 h				

IV - INSTALLATION DE L'AMPOULE CONNECTÉE WIFI


ATTENTION !

Risque de blessure et danger de mort par électrocution ! Tout contact avec des pièces électriques sous tension peut causer des chocs électriques.

N'ouvrez pas le produit.

N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.

Après avoir coupé l'alimentation électrique, insérez le culot de l'ampoule dans la douille et vissez. Après Vous être assuré(e) que l'ampoule est bien fixée, rallumez l'alimentation électrique.



V - CONNEXION DE L'AMPOULE CONNECTÉE WIFI

Une fois l'ampoule installée, suivez les instructions suivantes pour procéder à l'appairage.

a) Installer l'application

Téléchargez l'app VOLTMAN CONNECT via Google Play ou l'Appstore. Créez et validez votre compte.

Dès la mise sous tension, l'ampoule est par défaut en mode appairage. Elle va alors se mettre à clignoter puis passer en éclairage fixe.

Application
VOLTMAN CONNECT sur :



V - INSTALLATION DE L'APPLICATION :

1ère fois ?

① Téléchargez l'application

VOLTMAN CONNECT sur l'apple store ou play store

② Ouvrez l'app

Sélectionnez «Enregistren»

③ Renseignez

Remplissez votre adresse mail.

④ Vérification

Vous recevez un mail de vérification. Entrez dans l'application le code que vous avez reçu dans le mail de vérification. Sélectionnez «Enregistren»