


DIOCAM-DLI01

Quick start guide / Guide de démarrage rapide / Beknopte handleiding
Guia de início rápido / Guia de instalação rápido / Kurzanleitung
Manuale di inizio veloce



1x



Power adapter
5V - 2A



USB-C
cable



Screws



Position
card




Reset
pin




Manual

Description of the device




- 1 LED indicator
- 2 Lens
- 3 Infrared LED
- 4 Microphone
- 5 Micro SD card slot + Reset Button
- 6 Lens



- 7 Speaker
- 8 USB-C DC-IN socket

Connecting the camera



- 1 Connect the camera to the mains, making sure to push the cable home. The blue indicator light starts to flash. After a few seconds, you will hear a beep. This indicates that the camera can be connected to WiFi via your smartphone or tablet



- 2 Download the free DiO One application and create your account.
The DiO camera are also compatible with the app “my Chacon”



- 3 Follow the instructions in the application to connect the camera to WiFi. Make sure your WiFi network is available. Add the camera to the application by clicking to the “+”, choose the device to add.



Note:

- This camera supports 2.4GHz & 5GHz WI-FI network
- Make sure that the smartphone is well connected to the right Wi-Fi network. When you have to register the SSID, make sure you put the same Wi-Fi network and the right password.
- A camera can only be added to one account. If the camera has been already added, it cannot be added on another account.



Reset

To restore the camera's factory settings, press the camera's reset button and hold for 8sec press to reset, until we hear a melody.

*Please note: in order for the reset button and the SD card slot to be visible, the top lens must be facing completely upwards.

Use



- 1 Sort installed devices by room / type / use
- 2 Add a new device
- 3 Access to all installed devices
- 4 Access to your group
- 5 App settings

Specifications

Resolution	2MP
Lens	5,5 mm - 3,2 mm, 4,9 mm $\pm$ 0,2 / 6,05 mm, F2,0 / F2,0
Night vision	10m
Rotation	L72°, V38° / L78°, V61°
Angle of view	92° / 117°
Protocols	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P
WiFi standard	IEEE 802.11b/g/n
Frequency	2.4GHz - 5 GHz
Max. Power	< 100 mW ERP
Storage	Micro SD card (Max 128G)
Video compression	H.264
Max resolution	1920x1080
Power	DC5V/2A adaptor
Working temperature	0°C - 50°C
Dimension	119 x 78.5 x 78.5 mm
Input voltage	100-240Vac
Input frequency	50-60Hz
Output voltage	+5Vdc

Output current	2A
Output power	5W
Efficiency	75%
No-load Consumption	< 0.1W

Warning

- The AC adapter must be connected inside the house and in a dry room only.
- Do not install near heat sources.
- Keep the AC adapter accessible so that it can be easily disconnected if necessary.
- If you need to clean the product, use a soft cloth.

Tip:

- Any material between the product and your Wi-Fi router reduces the operating distance (mainly: reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces). Take this into account when determining the positioning of your camera.
- Prefer an installation sheltered from the camera, and at a height greater than 2.5m to limit accessibility.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

== Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.




Hereby, Chacon, declares that the radio equipment type 'DiOCAM-DLI01' is in compliance with the Directive 2014/53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <http://chacon.com/conformity>



For indoor use only



1x



Power adapter
5V - 2A



USB-C
cable



Screws



Position
card




Reset
pin




Manual

Description de l'appareil




- 1 Indicateur LED
- 2 Lentille
- 3 LED infrarouge
- 4 Microphone
- 5 Fente pour carte Micro SD + Bouton de réinitialisation



- 6 Objectif
- 7 Haut-parleur
- 8 Prise USB-C DC-IN

Connexion de la camera

1 Branchez l'appareil photo sur le secteur, en veillant à bien enfoncer le câble. Le voyant bleu commence à clignoter. Après quelques secondes, vous entendrez un bip. Cela indique que la caméra peut être connectée au réseau WiFi par l'intermédiaire de votre smartphone ou de votre tablette.





2 Téléchargez l'application gratuite DiO One et créez votre compte.

Les caméras DiO sont également compatibles avec l'application «my Chacon».



3 Suivez les instructions de l'application pour connecter l'appareil photo au réseau WiFi. Assurez-vous que votre réseau WiFi est disponible. Ajoutez la caméra à l'application en cliquant sur le «+», choisissez l'appareil à ajouter.



Note :

- Cette caméra prend en charge les réseaux WI-FI 2,4 GHz et 5 GHz.
- Assurez-vous que le smartphone est bien connecté au bon réseau Wi-Fi. Lorsque vous devez enregistrer le SSID, assurez-vous de mettre le même réseau Wi-Fi et le bon mot de passe.
- Une caméra ne peut être ajoutée qu'à un seul compte. Si la caméra a déjà été ajoutée, elle ne peut pas être ajoutée à un autre compte.



Réinitialisation

Pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil photo, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil photo et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie.

* Notez que pour que le bouton de réinitialisation et le logement de la carte SD soient visibles, la lentille supérieure doit être orientée complètement vers le haut.

Utilisation



- 1 Trier les appareils installés par pièce / type / utilisation
- 2 Ajouter un nouvel appareil
- 3 Accès à tous les appareils installés
- 4 Accès à votre groupe
- 5 Paramètres de l'application

Caractéristiques techniques

Résolution	2MP
Objectif	5,5 mm - 3,2 mm, 4,9 mm $\pm$ 0,2 / 6,05 mm, F2,0 / F2,0
Vision nocturne	10m
Rotation	L72°, V38° / L78°, V61°
Angle de vue	92° / 117°
Protocoles	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P
Norme WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Fréquence	2.4GHz - 5 GHz
Max. Puissance	< 100 mW ERP
Stockage	Carte Micro SD (Max 128G)
Compression vidéo	H.264
Résolution maximale	1920x1080
Puissance	Adaptateur DC5V/2A
Température de fonctionnement	0°C - 50°C
Dimension de l'appareil	119 x 78.5 x 78.5 mm
Tension d'entrée	100-240Vac
Fréquence d'entrée	50-60Hz
Tension de sortie	+5Vdc

Courant de sortie	2A
Puissance de sortie	5W
Rendement	75%
Consommation à vide	< 0.1W

Avertissement

- L'adaptateur secteur doit être branché à l'intérieur de la maison et dans une pièce sèche uniquement.
- Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur - Gardez l'adaptateur secteur accessible afin de pouvoir le débrancher facilement en cas de besoin.
- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.

Conseil :

- Tout matériau situé entre le produit et votre routeur Wi-Fi réduit la distance de fonctionnement (notamment : mur en béton armé, mur en béton, surfaces métalliques). Tenez-en compte pour déterminer l'emplacement de votre caméra.
- Préférez une installation à l'abri de la caméra, et à une hauteur supérieure à 2,5m pour limiter l'accessibilité.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

== Courant continu (CC)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




Ne jetez pas les piles ou les produits hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces produits par votre revendeur ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre ville.



Par la présente, Chacon, déclare que l'équipement radio de type «DiO-CAM-DLI01» est conforme à la directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://chacon.com/conformity>



Utilisation à l'intérieur uniquement



1x



Power adapter
5V - 2A



USB-C
cable



Screws



Position
card




Reset
pin




Manual

Beschrijving van het apparaat




- 1 LED-indicator
- 2 Lens
- 3 Infrarood LED
- 4 Microfoon
- 5 Micro SD-kaartsleuf + Resetknop
- 6 Lens



- 7 Luidspreker
- 8 USB-C DC-IN aansluiting

De camera aansluiten

1 Sluit de camera aan op het lichtnet en zorg ervoor dat je de kabel naar binnen duwt. Het blauwe indicatorlampje begint te knipperen. Na een paar seconden hoor je een pieptoon. Dit geeft aan dat de camera via je smartphone of tablet verbonden kan worden met WiFi.





2 Download de gratis DiO One applicatie en maak een account aan.

De DiO camera's zijn ook compatibel met de app «my Chacon».



3 Volg de instructies in de applicatie om de camera te verbinden met WiFi. Zorg ervoor dat je WiFi-netwerk beschikbaar is. Voeg de camera toe aan de applicatie door op de «+» te klikken, kies het toe te voegen apparaat.



Opmerking:

- Deze camera ondersteunt 2,4GHz & 5GHz WI-FI netwerken.
- Zorg ervoor dat de smartphone goed is aangesloten op het juiste Wi-Fi-netwerk. Wanneer je de SSID moet registreren, zorg er dan voor dat je hetzelfde Wi-Fi-netwerk en het juiste wachtwoord gebruikt.
- Een camera kan maar aan één account worden toegevoegd. Als de camera al is toegevoegd, kan deze niet worden toegevoegd aan een ander account.




Reset

Om de fabrieksinstellingen van de camera te herstellen, drukt u op de resetknop van de camera en houdt u deze 8 seconden ingedrukt om te resetten, totdat we een melodietje horen.

*Tenga en cuenta: para que el botón de reinicio y la ranura de la tarjeta SD sean visibles, la lente superior debe estar orientada completamente hacia arriba.

Gebruik



- 1 Geïnstalleerde apparaten sorteren op kamer / type / gebruik
- 2 Een nieuw apparaat toevoegen
- 3 Toegang tot alle geïnstalleerde apparaten
- 4 Toegang tot je groep
- 5 App-instellingen

Specificaties

Resolutie	2MP
Lens	5,5 mm - 3,2 mm, 4,9 mm $\pm$ 0,2 / 6,05 mm, F2,0 / F2,0
Nachtzicht	10m
Rotatie	L72°, V38° / L78°, V61°
Beeldhoek	92° / 117°
Protocollen	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
WiFi-standaard	IEEE 802.11b/g/n
Frequentie	2,4GHz - 5 GHz
Max. Vermogen	< 100 mW ERP
Opslag	Micro SD-kaart (Max 128G)
Videocompressie	H.264
Maximale resolutie	1920x1080
Vermogen	DC5V/2A adapter
Bedrijfstemperatuur	0°C - 50°C
Afmeting	119 x 78.5 x 78.5 mm
Ingangsspanning	100-240Vac
Ingangsfrequentie	50-60Hz
Uitgangsspanning	+5Vdc

Uitgangsstroom	2A
Uitgangsvermogen	5W
Rendement	75%
Verbruik zonder belasting	< 0.1W

Waarschuwing

- De wisselstroomadapter mag alleen in huis en in een droge ruimte worden aangesloten.
- Houd de netspanningsadapter toegankelijk zodat u hem indien nodig gemakkelijk kunt loskoppelen.
- Gebruik een zachte doek als u het product moet schoonmaken.

Tip:

- Elk materiaal tussen het product en uw Wi-Fi-router verkleint de werkingsafstand (voornamelijk: muur van gewapend beton, betonnen muur, metalen oppervlakken). Houd hier rekening mee bij het bepalen van de plaatsing van je camera.
- Geef de voorkeur aan een installatie in de beschutting van de camera en op een hoogte van meer dan 2,5m om de bereikbaarheid te beperken.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

== Gelijkstroom (DC))



Gooi batterijen of afgedankte producten niet bij het huisvuil. De gevaarlijke stoffen die ze waarschijnlijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Laat je winkelier deze producten terugnemen of maak gebruik van de selectieve vuilnisophaaldienst die je gemeente voorstelt.




Hierbij verklaart Chacon dat de radioapparatuur van het type 'DiOCAM-DLI01' voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige test van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://chacon.com/conformity>



Alleen voor binnengebruik



1x



Power adapter
5V - 2A



USB-C
cable



Screws



Position
card




Reset
pin




Manual

Descripción del dispositivo




- 1 Indicador LED
- 2 Lente
- 3 LED de infrarrojos
- 4 Micrófono
- 5 Ranura para tarjeta Micro SD +
Botón de reinicio



- 6 Lente
- 7 Altavoz
- 8 Toma USB-C DC-IN

Conexión de la cámara

1 Conecte la cámara a la red eléctrica, asegurándose de introducir el cable hasta el fondo. El indicador luminoso azul comienza a parpadear. Tras unos segundos, oírás un pitido. Esto indica que la cámara se puede conectar a WiFi a través de su smartphone o tableta





2 Descarga la aplicación gratuita DiO One y crea tu cuenta.

Las cámaras DiO también son compatibles con la aplicación «mi Chacón».



3 Sigue las instrucciones de la aplicación para conectar la cámara a WiFi. Asegúrate de que tu red WiFi esté disponible. Añadir la cámara a la aplicación haciendo clic en el «+», seleccione el dispositivo para agregar.



Nota:

- Esta cámara es compatible con redes WI-FI de 2,4 GHz y 5 GHz.
- Asegúrese de que el smartphone está bien conectado a la red Wi-Fi correcta. Cuando tenga que registrar el SSID, asegúrese de poner la misma red Wi-Fi y la contraseña correcta.
- Una cámara sólo puede añadirse a una cuenta. Si la cámara ya se ha añadido, no se puede añadir en otra cuenta.



Reiniciar

Para restablecer la configuración de fábrica de la cámara, pulse el botón de reinicio de la cámara y mantenga pulsado durante 8seg para restablecer, hasta que oigamos una melodía.

* Atenc o: para que o bot o de reinicializa o e o slot do cart o SD fiquem vis veis, a lente superior deve estar virada completamente para cima.

Utilice



- 1 Ordenar los dispositivos instalados por habitación / tipo / uso
- 2 Añadir un nuevo dispositivo
- 3 Acceso a todos los dispositivos instalados
- 4 Acceso a su grupo
- 5 Configuración de la aplicación

Especificaciones

Resolución	2MP
Lente	5,5 mm - 3,2 mm, 4,9 mm $\pm$ 0,2 / 6,05 mm, F2,0 / F2,0
Visión nocturna	10m
Rotación	L72°, V38° / L78°, V61°
Ángulo de visión	92° / 117°
Protocolos	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P
Estándar WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Frecuencia	2,4GHz - 5 GHz
Potencia Potencia	< 100 mW ERP
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (Max 128G)
Compresión de vídeo	H.264
Resolución máxima	1920x1080
Potencia	Adaptador DC5V/2A
Temperatura de trabajo	0°C - 50°C
Dimensión	119 x 78.5 x 78.5 mm
Tensión de entrada	100-240Vac
Frecuencia de entrada	50-60Hz
Tensión de salida	+5Vcc

Corriente de salida	2A
Potencia de salida	5W
Eficiencia	75%
Consumo en vacío	< 0.1W

Advertencia

- El adaptador de CA debe conectarse únicamente en el interior de la vivienda y en una habitación seca.
- No lo instale cerca de fuentes de calor.- Mantenga el adaptador de CA accesible para poder desconectarlo fácilmente en caso necesario.
- Si necesita limpiar el producto, utilice un paño suave.

Consejo:

- Cualquier material entre el producto y su router Wi-Fi reduce la distancia de funcionamiento (principalmente: muro de hormigón armado, muro de hormigón, superficies metálicas). Téngalo en cuenta a la hora de determinar la posición de su cámara.
- Prefiera una instalación al abrigo de la cámara y a una altura superior a 2,5 m para limitar la accesibilidad.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

=== Corriente continua (CC)



No tire pilas ni productos fuera de uso con los residuos domésticos (basura). Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden dañar la salud o el medio ambiente. Pida a su vendedor que recoja estos productos o recurra a la recogida selectiva de basuras propuesta por su ciudad.




Por la presente, Chacón, declara que el equipo de radio tipo 'DiOCAM-DLI01' es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

La prueba completa de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://chacon.com/conformity>



Sólo para uso en interiores



1x



Power adapter
5V - 2A



USB-C
cable



Screws



Position
card




Reset
pin




Manual

Descrição do dispositivo




- 1 Indicador LED
- 2 Lente
- 3 LED de infravermelhos
- 4 Microfone
- 5 Ranhura para cartão Micro SD
+ Botão de reinicialização



- 6 Lente
- 7 Altifalante
- 8 Tomada USB-C DC-IN

Ligar a câmara

1 Ligue a câmara à corrente eléctrica, certificando-se de que empurra o cabo para dentro. O indicador luminoso azul começa a piscar. Após alguns segundos, ouve-se um sinal sonoro. Isto indica que a câmara pode ser ligada ao WiFi através do seu smartphone ou tablet





2 Descarregar a aplicação gratuita DiO One e criar a sua conta.

A câmara DiO também é compatível com a aplicação «my Chacon»



3 Siga as instruções da aplicação para ligar a câmara ao WiFi. Certifique-se de que a sua rede WiFi está disponível. Adicionar a câmara à aplicação clicando em «+», escolher o dispositivo a adicionar.



Nota:

- Esta câmara suporta redes WI-FI de 2,4 GHz e 5 GHz
- Certifique-se de que o smartphone está bem ligado à rede Wi-Fi correta. Quando tiver de registar o SSID, certifique-se de que coloca a mesma rede Wi-Fi e a palavra-passe correta.
- Uma câmara só pode ser adicionada a uma conta. Se a câmara já tiver sido adicionada, não pode ser adicionada a outra conta.



Reiniciar

Para repor as definições de fábrica da câmara, prima o botão de reposição da câmara e mantenha-o premido durante 8 segundos para repor, até ouvir uma melodia.

Utilização



- 1 Ordenar os dispositivos instalados por divisão / tipo / utilização
- 2 Adicionar um novo dispositivo
- 3 Acesso a todos os dispositivos instalados
- 4 Acesso ao seu grupo
- 5 Definições da aplicação

Especificações

Resolução	2MP
Lente	5,5 mm - 3,2 mm, 4,9 mm $\pm$ 0,2 / 6,05 mm, F2,0 / F2,0
Visão noturna	10m
Rotação	L72°, V38° / L78°, V61°
Ângulo de visão	92° / 117°
Protocolos	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P
Norma WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Frequência	2,4GHz - 5 GHz
Potência máx. Potência	< 100 mW ERP
Armazenamento	Cartão Micro SD (máx. 128G)
Compressão de vídeo	H.264
Resolução máxima	1920x1080
Potência	Adaptador DC5V/2A
Temperatura de funcionamento	0°C - 50°C
Dimensão	119 x 78.5 x 78.5 mm
Tensão de entrada	100-240Vac
Frequência de entrada	50-60Hz
Tensão de saída	+5Vdc

Corrente de saída	2A
Potência de saída	5W
Eficiência	75%
Consumo sem carga	< 0.1W

Aviso

- O adaptador CA deve ser ligado apenas no interior da casa e numa divisão seca.
- Não instale perto de fontes de calor. - Mantenha o adaptador CA acessível para que possa ser facilmente desligado, se necessário.
- Se precisar de limpar o produto, utilize um pano macio.

Sugestão:

- Qualquer material entre o produto e o router Wi-Fi reduz a distância de funcionamento (principalmente: parede de betão armado, parede de betão, superfícies metálicas). Tenha isto em conta quando determinar o posicionamento da sua câmara.
- Prefira uma instalação abrigada da câmara e a uma altura superior a 2,5 m para limitar a acessibilidade.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

=== Corrente contínua (DC)



Não deite pilhas ou produtos fora de uso juntamente com os resíduos domésticos (lixo). As substâncias perigosas que podem conter são susceptíveis de prejudicar a saúde ou o ambiente. Faça com que o seu retalhista aceite a devolução destes produtos ou utilize a recolha selectiva de lixo proposta pela sua cidade.




Pelo presente, a Chacon declara que o tipo de equipamento de rádio «DiO-CAM-DLI01» está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O teste completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://chacon.com/conformity>



Apenas para utilização em interiores



1x



Power adapter
5V - 2A



USB-C
cable



Screws



Position
card




Reset
pin




Manual

Descrizione del dispositivo




- 1 Indicatore LED
- 2 Obiettivo
- 3 LED a infrarossi
- 4 Microfono
- 5 Slot per scheda Micro SD +
Pulsante di reset



- 6 Obiettivo
- 7 Altoparlante
- 8 Presa USB-C DC-IN

Collegamento della telecamera

1 Collegare la telecamera alla rete elettrica, facendo attenzione a spingere il cavo verso l'interno. La spia blu inizia a lampeggiare. Dopo qualche secondo, si sente un segnale acustico. Ciò indica che la telecamera può essere collegata al WiFi tramite lo smartphone o il tablet.





2 Scaricare l'applicazione gratuita DiO One e creare il proprio account.

Le telecamere DiO sono compatibili anche con l'applicazione «my Chacon».



3 Seguire le istruzioni dell'applicazione per collegare la fotocamera al WiFi. Assicurarsi che la rete WiFi sia disponibile. Aggiungere la telecamera all'applicazione facendo clic sul «+», scegliere il dispositivo da aggiungere.



Nota:

- Questa fotocamera supporta le reti WI-FI a 2,4GHz e 5GHz.
- Assicurarsi che lo smartphone sia ben collegato alla rete Wi-Fi giusta. Quando si deve registrare l'SSID, assicurarsi di inserire la stessa rete Wi-Fi e la password giusta.
- Una telecamera può essere aggiunta a un solo account. Se la telecamera è già stata aggiunta, non può essere aggiunta a un altro account.



Reset

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera, premere il pulsante di ripristino della fotocamera e tenerlo premuto per 8 secondi, finché non si sente una melodia.

*Nota: affinché il pulsante di reset e lo slot per la scheda SD siano visibili, la lente superiore deve essere rivolta completamente verso l'alto.

Utilizzo



- 1 Ordinare i dispositivi installati per stanza / tipo / utilizzo
- 2 Aggiungere un nuovo dispositivo
- 3 Accesso a tutti i dispositivi installati
- 4 Accesso al proprio gruppo
- 5 Impostazioni dell'app

Specifiche tecniche

Risoluzione	2MP
Obiettivo	5,5 mm - 3,2 mm, 4,9 mm $\pm$ 0,2 / 6,05 mm, F2,0 / F2,0
Visione notturna	10m
Rotazione	L72°, V38° / L78°, V61°
Angolo di visuale	92° / 117°
Protocolli	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P
Standard WiFi	IEEE 802.11b/g/n
Frequenza	2,4 GHz - 5 GHz
Potenza massima Potenza	< 100 mW ERP
Memorizzazione	Scheda micro SD (max 128G)
Compressione video	H.264
Risoluzione massima	1920x1080
Potenza	Adattatore DC5V/2A
Temperatura di lavoro	0°C - 50°C
Dimensioni	119 x 78.5 x 78.5 mm
Tensione d'ingresso	100-240Vac
Frequenza di ingresso	50-60Hz
Tensione di uscita	+5Vdc

Corrente di uscita	2A
Potenza di uscita	5W
Efficienza	75%
Consumo a vuoto	< 0.1W

Avvertenze

- L'adattatore CA deve essere collegato esclusivamente all'interno dell'abitazione e in un ambiente asciutto.
- Non installarlo vicino a fonti di calore. - Tenere l'adattatore CA accessibile in modo da poterlo scollegare facilmente se necessario.
- Se è necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido.

Suggerimento:

- Qualsiasi materiale interposto tra il prodotto e il router Wi-Fi riduce la distanza operativa (principalmente: pareti in cemento armato, pareti in calcestruzzo, superfici metalliche). Tenetene conto quando decidete il posizionamento della telecamera.
- Preferire un'installazione riparata dalla telecamera e a un'altezza superiore a 2,5 m per limitare l'accessibilità.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

== Corrente continua (DC)



Non gettate le batterie o i prodotti fuori uso tra i rifiuti domestici (spazzatura). Le sostanze pericolose che possono contenere possono danneggiare la salute o l'ambiente. Chiedete al vostro rivenditore di ritirare questi prodotti o utilizzate la raccolta differenziata dei rifiuti proposta dalla vostra città.




Con la presente, Chacon dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo «DiO-CAM-DLI01» è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

La prova completa della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://chacon.com/conformity>



Solo per uso interno



1x



Power adapter
5V - 2A



USB-C
cable



Screws



Position
card




Reset
pin




Manual

Beschreibung des Geräts




- 1 LED-Anzeige
- 2 Objektiv
- 3 Infrarot-LED
- 4 Mikrofon
- 5 Micro-SD-Kartensteckplatz
+ Reset-Taste



- 6 Objektiv
- 7 Lautsprecher
- 8 USB-C DC-IN-Anschluss

Anschließen der Kamera

1 Schließen Sie die Kamera an das Stromnetz an, und achten Sie darauf, dass das Kabel richtig eingesteckt ist. Die blaue Kontrollleuchte beginnt zu blinken. Nach ein paar Sekunden ertönt ein Piepton. Dies zeigt an, dass die Kamera über Ihr Smartphone oder Tablet mit WiFi verbunden werden kann





2 Laden Sie die kostenlose Anwendung DiO One herunter und erstellen Sie Ihr Konto.

Die DiO Kameras sind auch mit der App «my Chacon» kompatibel.



3 Folgen Sie den Anweisungen in der Anwendung, um die Kamera mit WiFi zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr WiFi-Netzwerk verfügbar ist. Fügen Sie die Kamera zur Anwendung hinzu, indem Sie auf das «+» klicken und das Gerät auswählen, das Sie hinzufügen möchten.



Anmerkung:

- Diese Kamera unterstützt 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi Netzwerk
- Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone gut mit dem richtigen Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Wenn Sie die SSID registrieren müssen, stellen Sie sicher, dass Sie das gleiche Wi-Fi-Netzwerk und das richtige Passwort eingeben.
- Eine Kamera kann nur zu einem Konto hinzugefügt werden. Wenn die Kamera bereits hinzugefügt wurde, kann sie nicht zu einem anderen Konto hinzugefügt werden.




Zurücksetzen

Um die Werkseinstellungen der Kamera wiederherzustellen, drücken Sie die Reset-Taste der Kamera und halten Sie sie 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Melodie hören.

* Bitte beachten Sie: Damit die Reset-Taste und der SD-Kartensteckplatz sichtbar sind, muss das obere Objektiv vollständig nach oben gerichtet sein.

Verwendung



- 1 Sortieren der installierten Geräte nach Raum / Typ / Verwendung
- 2 Ein neues Gerät hinzufügen
- 3 Zugriff auf alle installierten Geräte
- 4 Zugriff auf Ihre Gruppe
- 5 App-Einstellungen

Spezifikationen

Auflösung	2MP
Objektiv	5,5 mm - 3,2 mm, 4,9 mm $\pm$ 0,2 / 6,05 mm, F2,0 / F2,0
Nachtsicht	10m
Drehung	L72°, V38° / L78°, V61°
Blickwinkel	92° / 117°
Protokolle	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P
WiFi-Standard	IEEE 802.11b/g/n
Frequenz	2,4GHz - 5 GHz
Max. Leistung	< 100 mW ERP
Speicherung	Micro SD Karte (Max 128G)
Video-Kompression	H.264
Maximale Auflösung	1920x1080
Leistung	DC5V/2A-Adapter
Arbeitstemperatur	0°C - 50°C
Abmessungen	119 x 78.5 x 78.5 mm
Eingangsspannung	100-240Vac
Eingangsfrequenz	50-60Hz
Ausgangsspannung	+5Vdc

Ausgangsstrom	2A
Ausgangsleistung	5W
Wirkungsgrad	75%
Leerlauf Verbrauch	< 0.1W

Warnung

- Der Netzadapter darf nur innerhalb des Hauses und in einem trockenen Raum angeschlossen werden.
- Stellen Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen auf - Halten Sie es zugänglich, damit es bei Bedarf leicht abgezogen werden kann.
- Wenn Sie das Gerät reinigen müssen, verwenden Sie ein weiches Tuch.

Tipp:

- Jegliches Material zwischen dem Produkt und Ihrem Wi-Fi-Router verringert die Reichweite des Geräts (vor allem: Stahlbetonwand, Betonwand, Metallflächen). Berücksichtigen Sie dies bei der Festlegung des Aufstellungsortes Ihrer Kamera.
- Bevorzugen Sie eine Installation im Schutz der Kamera und in einer Höhe von mehr als 2,5 m, um die Zugänglichkeit zu begrenzen.

Support

www.chacon.com/support

Symbols

== Gleichstrom (DC)



Werfen Sie Batterien oder nicht mehr funktionstüchtige Produkte nicht in den Hausmüll. Die gefährlichen Stoffe, die sie enthalten können, können die Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt vorgeschlagene getrennte Müllsammlung.



Hiermit erklärt Chacon, dass die Funkanlage des Typs «DiOCAM-DLI01» mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.
Die vollständige Prüfung der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://chacon.com/conformity>



Nur für Innenräume geeignet

