




DiOCAM-BRE04

**Quick start guide / Guide de démarrage rapide / Beknopte handleiding
Guia de início rápido / Guia de instalação rápido / Kurzanleitung
Manuale di inizio veloce**

English		3
Français		9
Nederlands		15
Español		21
Português		27
Deutsch		33
Italiano		39



1x



1x



1x




4x



1x

1. Product overview



1. Microphone
2. LED Lights
3. Lens
4. PIR Sensor
5. SD Card Slot
6. Reset button
7. On/OFF button
8. DC5V USB-C port

Light status

Blue blinking	Not configured
Blue single flash	Motion detected
Red single flash	Wi-Fi disconnected
LED Off	Off (no battery) / Standby
	Currently recording

Notice: To reset the device, press and hold the reset button for 8 seconds.
The camera beeps when the operation is complete.

Camera configuration

1 Power on the camera by sliding left the on/off button before use




Connect your smartphone to the Wi-Fi network.

2 Download the free DiO One application and create your account.

The DiO camera are also compatble with the app “my Chacon”



3 Follow the instructions in the application to connect the camera to WiFi. Make sure your WiFi network is available. Add the camera to the application by clicking to the “+”, choose the device to add.



Note:

- This camera only supports 2.4GHz WI-FI network (doesn't work with 5GHz)
- Make sure that the smartphone is well connected to the right Wi-Fi network. When you have to register the SSID, make sure you put the same Wi-Fi network and the right password.
- A camera can only be added to one account. If the camera has been already added, it cannot be added on another account.
- After installation, reposition correctly the waterproof cover into the camera to avoid damage by water leakage.
- To change Wi-Fi network, please restore the camera to factory settings (hold the reset button for 8 seconds) and follow step in app to add the camera.

Key features notes:

- Micro SD card usage
- Format TF card before using.
- Full color night vision

Reset

To restore the camera's factory settings, press the camera's reset button and hold for 8sec press to reset, until we hear a melody.

Specifications

Camera

Resolution	3 Mega pixels
Lens	1/ 3" CMOS
View Angle	90°
Night Vision Infrared	Max 8 m
IP protection	IP65
Working temperature	-20°C to 50°C
Working humidity	10% to 95% RH (no condensation)
Standby mode power consumption	0,008W
Storage	Micro SD card (Max 128G)

Audio	Two-way audio
Wi-Fi standard	IEEE802.11b/g/n
Frequency	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Max. Power.	< 100 mW ERP
Battery capacity	9000mAh
Size(mm)	109.5x130.4x150mm



Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, Chacon declares that the radio equipment type DiOCAM-BRE04 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.chacon.com/conformity>



1x



1x



1x





4x



1x

Description du produit



1. Microphone
2. Lumières LED
3. Lentille
4. Capteur PIR
5. Fente pour carte SD
6. Bouton de réinitialisation
7. Bouton marche/arrêt
8. Port USB-C DC5V

État du témoin lumineux

Bleu clignotant	Non configuré
Bleu clignotant	Mouvement détecté
Clignotement unique rouge	Wi-Fi déconnecté
LED éteinte	Éteint (pas de batterie) / En veille
	Enregistrement en cours

Remarque: Pour réinitialiser l'appareil, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé durant 8 secondes. La caméra émet un son lorsque l'opération est terminée.

Configuration de la caméra

1 Mettez la camera sous tension en faisant glisser le bouton marche/arrêt vers la gauche avant de l'utiliser.




Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi.

2.Téléchargez l'application gratuite DiO One et créez votre compte.

Les caméras DiO sont également compatibles avec l'application « my Chacon ».



3.Suivez les instructions de l'application pour connecter la caméra au réseau WiFi.
Assurez-vous que votre réseau WiFi est disponible. Ajoutez la caméra à l'application en cliquant sur le « + », choisissez l'appareil à ajouter



Remarque :

- Cette caméra ne prend en charge que le réseau WI-FI 2.4GHz (ne fonctionne pas avec le 5GHz).
- Assurez-vous que le smartphone est bien connecté au bon réseau Wi-Fi. Lorsque vous devez enregistrer le SSID, assurez-vous de mettre le même réseau Wi-Fi et le bon mot de passe.
- Une caméra ne peut être ajoutée qu'à un seul compte. Si la caméra a déjà été ajoutée, elle ne peut pas être ajoutée à un autre compte.
- Après l'installation, repositionnez correctement le couvercle étanche dans la caméra afin d'éviter tout dommage dû à une fuite d'eau.
- Pour changer de réseau Wi-Fi, veuillez restaurer les paramètres d'usine de la caméra (maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 8 secondes) et suivez les étapes de l'application pour ajouter la caméra.

Notes sur les caractéristiques principales :

- Utilisation de la carte Micro SD : Formatez la carte TF avant de l'utiliser.
- Vision nocturne en couleur

Remise à zéro

Pour rétablir les paramètres d'usine de l'appareil photo, appuyez sur le bouton de réinitialisation de l'appareil photo et maintenez-le enfoncé pendant 8 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie.

Spécifications

Caméra

Résolution	3 Mega pixels
Objectif	1/ 3" CMOS
Angle de vue	90°
Vision nocturne infrarouge	Max 8 m
Indice de protection	IP65
Température de travail	-20°C to 50°C
Humidité de travail	10% to 95% RH

Consommation en mode veille	0,008W
Stockage	Micro SD card (Max 128G)
Audio	Audio bidirectionnel
Standard Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Fréquence	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Puissance Max	< 100 mW ERP
Capacité de la batterie	9000mAh
Taille (mm)	109.5x130.4x150mm



Courant Continu (CC)



Ne jetez pas les batteries ou les appareils hors d'usage avec les déchets ménagers (ordures). Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces produits par votre distributeur ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre commune.



Le soussigné, Chacon, déclare que l'équipement radioélectrique du type DiOCAM-BRE04 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.chacon.com/conformity>



FR



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN




À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Productbeschrijving



1. Microfoon
2. LED-verlichting
3. Lens
4. PIR-sensor
5. SD-kaartsleuf
6. Terugstelknop
7. Aan/uit-knop
8. DC5V USB-C-poort

Licht status

Blauw knipperend	Niet geconfigureerd
Blauwe enkele flits	Beweging gedetecteerd
Rode enkele flits	Wi-Fi uitgeschakeld
LED uit	Uit (geen batterij) / Stand-by
	Momenteel aan het opnemen

Opmerking: Houd om het apparaat te resetten de Reset-knop 8 seconden ingedrukt.
De camera laat pieptonen horen als hij hiermee klaar is.

Configureren van de camera

1 Schakel de camera in door de aan/uit-knop naar links te schuiven voordat u de camera gebruikt.




Verbind je smartphone met het Wi-Fi-netwerk.

2.Download de gratis DiO One app en maak een account aan.

DiO-camera's zijn ook compatibel met de “my Chacon” app.



3.Volg de instructies in de app om de camera te verbinden met het WiFi-netwerk. Zorg ervoor dat je WiFi-netwerk beschikbaar is. Voeg de camera toe aan de applicatie door op de “+” te klikken en kies het apparaat dat je wilt toevoegen.



Opmerking:

- Deze camera ondersteunt alleen een 2,4GHz Wi-Fi netwerk (werkt niet met 5GHz).
- Zorg ervoor dat de smartphone goed is verbonden met het juiste Wi-Fi-netwerk.
Wanneer je de SSID moet registreren, zorg er dan voor dat je hetzelfde Wi-Fi-netwerk en het juiste wachtwoord gebruikt.
- Een camera kan maar aan één account worden toegevoegd. Als de camera al is toegevoegd, kan deze niet worden toegevoegd aan een ander account.
- Plaats na de installatie de waterdichte behuizing op de juiste manier in de camera om schade door waterlekage te voorkomen.
- Als u het Wi-Fi-netwerk wilt wijzigen, zet de camera dan terug naar de fabrieksinstellingen (houd de resetknop 8 seconden ingedrukt) en volg de stappen in de app om de camera toe te voegen.

Belangrijkste opmerkingen:

- Gebruik Micro SD-kaart
- Formateer TF-kaart voor gebruik.
- Volledig kleuren nachtzicht

Camera resetten

Om de fabrieksinstellingen van de camera te herstellen, houdt u de resetknop van de camera 8 seconden ingedrukt totdat u een melodietje hoort.

Specificaties

Camera

Resolutie	3 Mega pixels
Lens	1/ 3" CMOS
Kijkhoek	90°
Infrarood nachtzicht	Max 8 m
IP-bescherming	IP65
Bedrijfstemperatuur	-20°C to 50°C
Werkende vochtigheid	10% to 95% RH

Stroomverbruik in stand-by	0,008W
Opslag	Micro SD kaart (Max 128G)
Audio	Twee-weg audio
Wi-Fi-standaard	IEEE802.11b/g/n
Frequentie	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Max Vermogen	< 100 mW ERP
Batterijcapaciteit	9000mAh
Grootte (mm)	109.5x130.4x150mm



Gelijkstroom (DC)



Gooi batterijen of afgedankte producten niet bij het huishoudelijk afval (huisvuil). De gevaarlijke stoffen die ze kunnen bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Laat uw winkelier deze producten terugnemen of maak gebruik van de door uw gemeente voorgestelde gescheiden afvalinzameling.





Hierbij verklaar ik, Chacon, dat het type radioapparatuur DiOCAM-BRE04 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
<https://www.chacon.com/conformity>



Descripción del producto



1. Micrófono
2. Luces LED
3. Lente
4. Sensor PIR
5. Ranura para tarjeta SD
6. Botón de reinicio
7. Botón On/OFF
8. Puerto USB-C DC5V

Estado de las luces

Azul intermitente	No configurado
Azul parpadeo único	Movimiento detectado
Rojo parpadeo único	Wi-Fi desconectado
LED apagado	Apagado (sin batería) / En espera
	Grabando actualmente

Nota: Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 8 segundos. La cámara emitirá un pitido cuando la operación se haya completado.

Configuración de la cámara

1 Encienda la cámara deslizando hacia la izquierda el botón de encendido/apagado antes de usarla.




Conecta tu smartphone a la red Wi-Fi.

2.Descarga la aplicación gratuita DiO One y crea tu cuenta.

Las cámaras DiO también son compatibles con la aplicación «mi Chacón».



3.Sigue las instrucciones de la app para conectar la cámara a la red WiFi. Asegúrate de que tu red WiFi está disponible. Añada la cámara a la aplicación haciendo clic en el «+», elija el dispositivo a añadir.



Nota:

- Esta cámara sólo es compatible con redes WI-FI de 2,4 GHz (no funciona con 5 GHz).
- Asegúrese de que el smartphone está bien conectado a la red Wi-Fi correcta. Cuando tenga que registrar el SSID, asegúrese de poner la misma red Wi-Fi y la contraseña correcta.
- Una cámara sólo puede añadirse a una cuenta. Si la cámara ya ha sido añadida, no podrá añadirse en otra cuenta.
- Después de la instalación, vuelva a colocar correctamente la cubierta impermeable en la cámara para evitar daños por fugas de agua.
- Para cambiar la red Wi-Fi, restaure la cámara a los ajustes de fábrica (mantenga pulsado el botón de reinicio durante 8 segundos) y siga los pasos de la aplicación para añadir la cámara.

Notas sobre las características principales:

- Uso de la tarjeta Micro SD
- Formatee la tarjeta TF antes de usarla.
- Visión nocturna a todo color

Reinicio de la cámara

Para restablecer los ajustes de fábrica de la cámara, mantén pulsado el botón de restablecimiento de la cámara durante 8 segundos hasta que oigas una melodía.

Especificaciones

Caméra

Resolución	3 Mega pixels
Lente	1/3" CMOS
Ángulo de visión	90°
Visión nocturna infrarroja	Max 8 m
Protección IP	IP65
Temperatura de trabajo	-20°C to 50°C
Humedad de trabajo	10% to 95% RH
Consumo de energía en modo de espera	0,008W

Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (Max 128G)
Audio	Audio bidireccional
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Frecuencia	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potencia máxima	< 100 mW ERP
Capacidad de la batería	9000mAh
Tamaño (mm) con antenas Wi-Fi	109.5x130.4x150mm



Corrente Contínua (CC)



No tire las pilas o los productos fuera de uso con los residuos domésticos (basura). Las sustancias peligrosas que pueden incluir pueden dañar la salud o el medio ambiente. Haz que tu vendedor retire estos productos o utiliza la recogida selectiva de basura que propone tu ciudad.





Por la presente, Chacon declara que el tipo de equipo radioeléctrico DiOCAM-BRE04 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://www.chacon.com/conformity>



Descrição do produto



1. Microfone
2. Luzes LED
3. Lente
4. Sensor PIR
5. Ranhura para cartão SD
6. Botão de reinicialização
7. Botão ligar/desligar
8. Porta USB-C DC5V

Estado da luz

Azul intermitente	Não configurado
Azul a piscar uma vez	Movimento detectado
Vermelho a piscar uma vez	Wi-Fi desligado
LED desligado	Desligado (sem bateria) / Em espera
	Atualmente a gravar

Aviso: Para reiniciar o dispositivo, prima continuamente o botão de reiniciar durante 8 segundos. A câmara apita quando a operação está concluída.

Configuração da câmera

1 Ligue a câmera fazendo deslizar para a esquerda o botão de ligar/desligar antes de a utilizar




Ligue o seu smartphone à rede Wi-Fi.

2.Descarregue a aplicação gratuita DiO One e crie a sua conta.

As câmaras DiO são também compatíveis com a aplicação “my Chacon”.



3.Siga as instruções da aplicação para ligar a câmera à rede WiFi. Certifique-se de que a sua rede WiFi está disponível. Adicionar a câmera à aplicação clicando em “+”, escolher o dispositivo a adicionar.



Nota:

- Esta câmara só suporta redes WI-FI de 2,4 GHz (não funciona com 5 GHz)
- Certifique-se de que o smartphone está bem ligado à rede Wi-Fi correta. Quando tiver de registar o SSID, certifique-se de que coloca a mesma rede Wi-Fi e a palavra-passe correta.
- Uma câmara só pode ser adicionada a uma conta. Se a câmara já tiver sido adicionada, não pode ser adicionada a outra conta.
- Após a instalação, reposicione corretamente a tampa à prova de água na câmara para evitar danos provocados por fugas de água.
- Para alterar a rede Wi-Fi, restaure a câmara para as definições de fábrica (mantenha premido o botão de reposição durante 8 segundos) e siga o passo na aplicação para adicionar a câmara.

Notas sobre as principais caraterísticas:

- Utilização do cartão Micro SD
- Formatar o cartão TF antes de o utilizar.
- Visão nocturna a cores

Reiniciar a câmara

Para repor as definições de fábrica da câmara, prima sem soltar o botão de reposição da câmara durante 8 segundos até ouvir uma melodia.

Especificações

Câmara

Resolução	3 Mega pixels
Lente	1/ 3” CMOS
Ângulo de visão	90°
Visão nocturna por infravermelhos	Max 8 m
Protecção IP	IP65
Temperatura de trabalho	-20°C to50°C
Humidade de trabalho	10% to 95% RH
Consumo de energia em espera	0,008W

Armazenamento	Cartão Micro SD (Max 128G)
Áudio	Áudio bidireccional
Norma Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Frequência	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potência máxima	< 100 mW ERP
Capacidade da bateria	9000mAh
Tamanho (mm)	109.5x130.4x150mm



Corrente direta (DC)



Não atirar pilhas ou produtos fora de serviço com o lixo doméstico (lixo). As substâncias perigosas que podem incluir podem prejudicar a saúde ou o ambiente. Faça com que o seu retalhista aceite estes produtos de volta ou utilize a recolha selectiva de lixo proposta pela sua cidade.





O(a) abaixo assinado(a) Chacon declara que o presente tipo de equipamento de rádio DiOCAM-BRE04 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://www.chacon.com/conformity>



Produktbeschreibung



1. Mikrophon
2. LED-Leuchten
3. Linse
4. PIR-Sensor
5. SD-Karten-Steckplatz
6. Reset-Taste
7. Ein/Aus-Taste
8. DC5V USB-C-Anschluss

Licht status

Blau blinkend	Nicht konfiguriert
Blaues einmaliges Blinken	Bewegung erkannt
Rotes einmaliges Blinken	Wi-Fi ausgeschaltet
LED Aus	Aus (keine Batterie) / Standby
	Derzeitige Aufnahme

Hinweis: Zum Zurücksetzen des Geräts halten Sie die Reset-Taste 8 Sekunden lang gedrückt. Die Kamera gibt einen Piepston ab, wenn der Vorgang beendet ist.

Konfiguration der Kamera

1 Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste nach links schieben, bevor Sie sie benutzen.




Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk.

2.Laden Sie die kostenlose DiO One App herunter und erstellen Sie Ihr Konto.



DiO-Kameras sind auch mit der App „my Chacon“ kompatibel.

3.Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Kamera mit dem WiFi-Netzwerk zu verbinden. Stellen Sie sicher, dass Ihr WiFi-Netzwerk verfügbar ist. Fügen Sie die Kamera zur App hinzu, indem Sie auf das „+“ klicken, wählen Sie das Gerät, das Sie hinzufügen möchten.



Anmerkung:

- Diese Kamera unterstützt nur 2.4GHz WI-FI Netzwerk (funktioniert nicht mit 5GHz)
- Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone gut mit dem richtigen Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Wenn Sie die SSID registrieren müssen, stellen Sie sicher, dass Sie das gleiche Wi-Fi-Netzwerk und das richtige Passwort eingeben.
- Eine Kamera kann nur zu einem Konto hinzugefügt werden. Wenn die Kamera bereits hinzugefügt wurde, kann sie nicht zu einem anderen Konto hinzugefügt werden.
- Setzen Sie die wasserdichte Abdeckung nach der Installation wieder richtig in die Kamera ein, um Schäden durch austretendes Wasser zu vermeiden.
- Um das Wi-Fi-Netzwerk zu ändern, setzen Sie die Kamera bitte auf die Werkseinstellungen zurück (halten Sie die Reset-Taste für 8 Sekunden gedrückt) und folgen Sie den Schritten in der App, um die Kamera hinzuzufügen.

Hinweise zu den wichtigsten Funktionen:

- Verwendung der Micro SD-Karte
- Formatieren Sie die TF-Karte vor der Verwendung.
- Volle Farbe Nachtsicht

Neustart der Kamera

Um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste der Kamera 8 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine Melodie hören.

Spezifikationen

Kamera

Auflösung	3 Mega pixels
Objektiv	1/ 3" CMOS
Ansichtswinkel	90°
Nachtsicht-Infrarot	Max 8 m
IP-Schutz	IP65
Arbeitstemperatur	-20°C to 50°C
Arbeitsfeuchtigkeit	10% to 95% RH
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,008W

Lagerung	Micro SD-Karte (Max 128G)
Audio	Zwei-Wege-Audio
Wi-Fi-Standard	IEEE802.11b/g/n
Frequenz	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Max. Leistung	< 100 mW ERP
Kapazität der Batterie	9000mAh
Größe (mm) mit Wi-Fi-Antennen	109.5x130.4x150mm



Gleichstrom (DC)



Werfen Sie Batterien oder nicht mehr funktionstüchtige Produkte nicht in den Hausmüll (Müll). Die gefährlichen Stoffe, die sie wahrscheinlich enthalten, können die Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt vorgeschlagene getrennte Müllsammlung.





Hiermit erklärt Chacon, dass der Funkanlagentyp DiOCAM-BRE04 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.chacon.com/conformity>



Descrizione del prodotto



1. Microfono
2. Luci LED
3. Lente
4. Sensore PIR
5. Slot per carrello SD
6. Pulsante di reset
7. Pulsante On/OFF
8. Porta USB-C DC5V

Stato della luce

Blu lampeggiante	Non configurato
Lampeggio singolo blu	Rilevato il movimento
Lampeggio singolo rosso	Wi-Fi disconnesso
LED spento	Spento (senza batteria) / Standby
	Registrazione in corso

N.B.: Per resettare il dispositivo, tenere premuto il pulsante reset per 8 secondi.
La videocamera emetterà un “bip” a operazione completata.

Configurazione della videocamera

1 Accendere la fotocamera facendo scorrere a sinistra il pulsante di accensione/spegnimento prima dell'uso.




Collegare lo smartphone alla rete Wi-Fi.

2. scaricare l'applicazione gratuita DiO One e creare il proprio account.

Le telecamere DiO sono compatibili anche con l'applicazione «my Chacon».



3. seguire le istruzioni dell'app per collegare la telecamera alla rete WiFi. Assicurarsi che la rete WiFi sia disponibile. Aggiungere la telecamera all'app facendo clic sul «+», selezionare il dispositivo che si desidera aggiungere.



Nota:

- Questa fotocamera supporta solo la rete Wi-Fi a 2,4GHz (non funziona con 5GHz).
- Assicurarsi che lo smartphone sia ben collegato alla rete Wi-Fi corretta. Quando si deve registrare l'SSID, assicurarsi di inserire la stessa rete Wi-Fi e la password giusta.
- Una telecamera può essere aggiunta a un solo account. Se la telecamera è già stata aggiunta, non può essere aggiunta a un altro account.
- Dopo l'installazione, riposizionare correttamente il coperchio impermeabile nella telecamera per evitare danni dovuti a perdite d'acqua.
- Per cambiare rete Wi-Fi, ripristinare le impostazioni di fabbrica della telecamera (tenere premuto il pulsante di reset per 8 secondi) e seguire i passaggi dell'app per aggiungere la telecamera.

Note sulle caratteristiche principali:

- Utilizzo della scheda Micro SD
- Formattare la scheda TF prima dell'uso.
- Visione notturna a colori

Riavvio della fotocamera

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della fotocamera, tenere premuto il pulsante di ripristino sulla fotocamera per 8 secondi finché non si sente una melodia.

Especificaciones

Videocamera

Risoluzione	3 Mega pixels
Obiettivo	1/ 3" CMOS
Angolo di vista	90°
Visione notturna a infrarossi	Max 8 m
Protezione IP	IP65
Temperatura di lavoro	-20°C to 50°C
Umidità di lavoro	10% to 95% RH
Consumo energetico in modalità standby	0,008W

Stoccaggio	Scheda Micro SD (Max 128G)
Audio	Audio bidirezionale
Standard Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Frequenza	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Potenza massima	< 100 mW ERP
Capacità della batteria	9000mAh
Dimensione (mm) con antenne Wi-Fi	109.5x130.4x150mm



Corrente continua (DC)



Non gettare le batterie o i prodotti fuori uso con i rifiuti domestici (spazzatura). Le sostanze pericolose che possono contenere possono nuocere alla salute o all'ambiente. Fai ritirare questi prodotti dal tuo rivenditore o utilizza la raccolta differenziata dei rifiuti proposta dalla tua città.



Il fabbricante, Chacon, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DiOCAM-BRE04 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.chacon.com/conformity>

Support
www.chacon.com/support

Chacon S.A. - Avenue Mercator 2 - 1300 - Wavre - Belgium - www.chacon.com

Made in P.R.C

250206 V1.6