


[www.otio.com](http://www.otio.com)

Otio

*Notice d'utilisation*



20171031 - 936069

Réf. 936069

**ThermoMagique  
réversible**

## 1. Fonctionnalités principales

Le ThermoMagique réversible possède 4 fonctions, chacune s'active en le tournant sur la face concernée:

1. TEMPÉRATURE : Affiche la température ambiante (-20°C à 40°C) possibilité d'affichage en degrés Celsius °C et en degrés Fahrenheit °F.
2. CALENDRIER : Affiche les informations suivantes : mois / jour / année / heure / minute / jour de la semaine.
3. RÉVEIL : Fonction réveil.
4. MINUTEUR : Minuterie de 00'00" à 99'59".

## 2. Fonctionnement

1. TEMPÉRATURE (rétroéclairage en bleu)
  - En mode température, l'appareil affiche la température ambiante.
  - Appuyez sur le bouton « ↑ » pour sélectionner l'unité de mesure de la température à afficher en °C (Celsius) ou en °F (Fahrenheit).
2. CALENDRIER (rétroéclairage en rouge)
  - En mode calendrier, appuyez successivement sur le bouton « SET » pour renseigner les informations suivantes : Heure / Minute / Mois / Jour / Année.
  - Appuyez sur le bouton « ↑ » pour sélectionner la valeur souhaitée.
3. RÉVEIL (rétroéclairage en bleu)
  - En mode réveil, appuyez sur le bouton « SET » pour programmer le réveil. L'heure se met à clignoter.
  - Appuyez sur le bouton « ↑ » pour régler l'heure.
  - Appuyez sur le bouton « SET » pour passer au réglage des minutes.
  - Appuyez sur le bouton « ↑ » pour régler les minutes.
  - Appuyez sur le bouton « SET » pour terminer la programmation du réveil. Le réveil s'activera et l'icône réveil «» apparaît à l'écran.
  - Appuyez sur le bouton « SET » pour désactiver le « RÉVEIL ». L'icône réveil «» disparaît de l'écran.
  - Lorsque le réveil sonne, appuyez sur n'importe quel bouton au dos pour arrêter le réveil, ou pivoter le thermo magique.
4. MINUTEUR (rétroéclairage en vert)
  - En mode minuteur, appuyez sur le bouton « SET » pour configurer la durée du minuteur (minutes puis secondes).
  - Appuyez sur le bouton « ↑ » pour renseigner la durée souhaitée.
  - Appuyez sur « SET » pour lancer le minuteur.

## 3. Caractéristiques

- Fonctionne avec deux piles de type «AAA» LR03 (non incluses).
- Dimensions : larg. 70 x haut. 70 x prof. 35 mm

## 4. Recyclage



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les centres de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.

## 5. En savoir plus

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :

**0 825 368 368** Service 0,15 € / min  
\* prix appel

En visitant notre site internet : [www.otio.com](http://www.otio.com)

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter.

Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

HBF SAS - Service Consommateurs  
719 rue Albert Camus  
31190 Auterive - FRANCE

## GB

### 1. Main Function

The turnable Calendar has four functions through turning it in four side :

1. Temperature :
  - Display indoor temperature. (-20~40°C) °C and °F selectable.
2. Calendar :
  - Display year/month/day/hour/minute/week from 1900 to 2099 year.
3. Alarm display :
  - Chime function.

4. Timer :
  - Timer from 00'00" to 99'59".

## 2. Operation

1. TEMPERATURE
  - In the "TEMPERATURE" status, it display indoor temperature.
  - Press "UP" button to select the °C or °F display version.
2. CALENDRIER
  - In "CALENDAR" status, press "SET" button continuously to enter the adjusting status of Hour / Minute / Year / Month / Day / Year
  - Press " ↑ " button to adjust the value.
3. ALARM DISPLAY
  - In "ALARM DISPLAY" status, press "SET" button to enter respectively the adjusting status of ALARM hour and minute
  - Press " ↑ " to adjust the value
  - Press "SET" button to finish the alarm time setting and the alarm function will be activated automatically.
  - Press "SET" button once more to close the alarm function.
4. MINUTEUR
  - In "TIMER" status, press "SET" button to enter respectively adjusting status of Minute and second.
  - Press "UP" button to adjust the number you want.
  - Press "SET" to begin the count down.

## 3. Specifications

- Use two pieces size "AAA" LR03 battery ( not included).
- Size : 70 x 70 x 35 mm