

Attention : Veuillez lire attentivement cette notice pour une installation en toute sécurité.  
Cette notice doit être conservée pour référence durant toute la durée de vie du produit.

- A. Presse-étoupe
- B. LED
- C. Verre
- D. Support de fixation
- E. DéTECTEUR

**Données principales :**

- 10w 800Lm / 20w 1600Lm / 30w 2400Lm / 50w 4000Lm
- 220-240V~, 50Hz
- 6500K
- étanche IP44
- Classe I
- LED
- Portée max. détecteur env. 5m



Nous préconisons l'utilisation de câble rigide de  $3 \times 1\text{mm}^2$ , dans le cadre de l'utilisation d'un câble multibrins, pensez à étamer les extrémités.

**IMPORTANT**

Avant toute installation ou maintenance, il est nécessaire de couper l'alimentation électrique générale au compteur principal pour éviter tout risque de choc électrique. Toute installation ou maintenance doit être réalisée par un électricien qualifié.

Hauteur d'installation entre 2.3m et 3m.

Matériel nécessaire: Multimètre, tournevis fin, pince à dénuder, perceuse, niveau, marteau et voir échelle.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.

**INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE**

1. Ne pas installer sur une surface pouvant être soumise à des vibrations.
2. Position d'installation : désolidariser la patte de fixation pour faciliter l'installation.  
Le projecteur doit être fixé avec le support de fixation et en suivant les schémas ci-dessous (schéma 1, 2 et 3).
3. Marquer les trous de fixation sur votre mur en vous servant du support de fixation et percer les trous à l'aide d'une perceuse.  
Visser le support au mur avec les vis et chevilles adaptées au diamètre de perçage (non fournies).

Schéma.1




Schéma.2






Schéma.3




4. Dévisser le presse étoupe puis sortir le connecteur cylindrique (schéma 4).

Schéma.4



5. Câbler le projecteur suivant le schéma 5, en passant le câble au travers du presse-étoupe.


Schéma.5



Phase = rouge  
Neutre = bleu  
Terre = vert/jaune

Si utilisation de câble multi brins, il faut les étamer / préconisation câble rigide.


**ATTENTION :**  
Des dysfonctionnements peuvent apparaître en cas d'inversion des fils de phase et de neutre.



6. Remplacez le connecteur cylindrique puis revissez fermement le presse-étoupe.

7. Assemblez le projecteur en remettant les deux vis de serrage et procéder à l'ajustement de ce dernier en fonction de la position désirée (Schéma 6).

#### Schéma.6



8. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par un électricien ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque de choc électrique.

#### FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR

**Réglage de la sensibilité lumineuse (LUX) :** Ce produit détecte la luminosité ambiante, et le seuil de déclenchement peut-être réglé :

- En mode jour en position (max) ☀
- En mode nuit uniquement en position ⚡ (min)
- En mode personnalisé en choisissant la position souhaitée (+ pour augmenter la sensibilité / - pour diminuer la sensibilité).



Affinez ensuite les réglages en faisant les essais de détection.

**Réglage de la distance de détection ou sensibilité de détection (SENS):**

Permet d'ajuster la sensibilité du détecteur infrarouge (portée max. env. 5m).

**Réglage de la durée d'allumage après détection ou temps d'éclairage (TIME) :**

Ajuster la durée pendant laquelle la lumière restera allumée après détection du dernier passage. Durée d'allumage après détection : Mini. env. 15 secondes / Maxi. env. 10 minutes.



#### PROBLÈMES RENCONTRÉS

Le passage d'engins à moteur à proximité peut engendrer des déclenchements intempestifs du projecteur à détecteur.

Les arbres et les buissons alentours, les feuilles volantes et les rafales de vents peuvent également engendrer des déclenchements intempestifs.

Un projecteur placé sous un toit ou sous les arbres est susceptible de s'allumer la journée par manque de luminosité.


Un projecteur installé à proximité d'une source de chaleur, un climatiseur, d'une zone de fortes perturbations électromagnétiques ou d'une surface réfléchissante (mur blanc ensoleillé, piscine) est susceptible de s'allumer en pleine journée de façon intempestive.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Danger, risque de chocs électriques



Distance minimale de l'objet éclairé = 0.5m




Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.  
Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.  
Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.



Non dimmable / Non gradable



Remplacer tout écran de protection fissuré.

Atención: Le rogamos que lea atentamente estas instrucciones para efectuar la instalación con toda seguridad.  
Estas instrucciones deben conservarse durante toda la vida útil del producto.

- A. Prensaestopa
- B. LED
- C. Vidrio
- D. Soporte de fijación
- E. Detector

**Datos principales:**

- 10 w 800 Lm / 20 w 1600 Lm /
- 30 w 2400 Lm / 50 w 4000 Lm
- 220-240 V~, 50 Hz
- 6500 K
- estanco IP44
- Clase I
- LED
- Alcance máx. del detector 5 m aprox.



Recomendamos usar cable rígido de 3x1 mm<sup>2</sup>, en caso de utilizar un cable multihilos, recuerde estañar los extremos.

**IMPORTANTE**

Antes de cualquier instalación o mantenimiento, debe cortarse la alimentación eléctrica general en el contador principal para evitar todo riesgo de descarga eléctrica. Cualquier instalación o mantenimiento debe realizarlo un electricista cualificado.

Altura de la instalación entre 2,3 m y 3 m.


Material necesario: Multímetro, destornillador fino, pelacables, taladro, nivel, martillo y escalera.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil, toda la luminaria debe ser reemplazada.


**INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES DE CABLEADO**

1. No instalarlo sobre una superficie que pueda estar sujeta a vibraciones.
2. Posición de instalación: desenrollar la brida de fijación para facilitar la instalación.  
El proyector debe fijarse con el soporte de fijación y según los siguientes esquemas (esquema 1, 2 y 3).
3. Marcar los orificios de fijación en la pared utilizando el soporte de fijación y perforar los orificios con una taladradora.  
Atornillar el soporte con tornillos y tacos adaptados al diámetro de perforación (no incluidos).


**Esquema 1**



**Esquema 2**




**Esquema 3**




4. Desenroscar el prensaestopa y sacar el conector cilíndrico (esquema 4).

**Esquema 4**



5. Cablear el proyector según el esquema 5, pasando el cable a través del prensaestopa.

**Esquema 5**




Fase = rojo  
Neutro = azul  
Tierra = verde/amarillo



Si se utiliza un cable multihilos, hay que estañar los extremos/se recomienda un cable rígido.


**ATENCIÓN:**  
Si se invierten los cables de fase y neutro, se pueden producir fallos de funcionamiento.



6. Volver a colocar el conector cilíndrico y enroscar firmemente el prensaestopa.

7. Montar el proyector volviendo a poner los dos tornillos de fijación y ajustarlo en función de la posición que se desee (esquema 6).

#### Esquema 6



8. Si el cable de alimentación estuviese estropeado, debe cambiárselo exclusivamente un electricista o una persona cualificada, para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.

#### FUNCIONAMIENTO DEL DETECTOR

Reglaje de la sensibilidad luminosa (LUX): Este producto detecta la luminosidad ambiente, y se puede regular el umbral de desenganche:

- En modo día en posición (máx.) ☀
- En modo noche únicamente en posición (mín.) ⚡
- En modo personalizado eligiendo la posición deseada (+ para aumentar la sensibilidad / - para disminuir la sensibilidad).



Seguidamente, afine los reglajes haciendo pruebas de detección.

#### Reglaje de la distancia de detección o sensibilidad de detección (SENS):

Permite ajustar la sensibilidad del detector de infrarrojos (alcance máx. 5 m aprox.).

#### Reglaje del tiempo de encendido tras la detección o tiempo de iluminación (TIME):

Ajustar el tiempo durante el cual la luz permanecerá encendida tras haber detectado el último paso. Tiempo de encendido tras la detección: Mín. 15 segundos aprox. / Máx. 10 minutos aprox.



#### PROBLEMAS ENCONTRADOS

El paso de aparatos de motor a proximidad puede generar desenganches intempestivos del proyector al detector.

Los árboles y los arbustos de los alrededores, las hojas que vuelan y las ráfagas de viento también pueden generar activaciones intempestivas.

Un proyector colocado debajo de un techo o debajo de los árboles puede encenderse durante el día por falta de luminosidad.


Un proyector instalado cerca de una fuente de calor, un aparato de aire acondicionado, una zona de fuertes perturbaciones electromagnéticas o una superficie reflectante (pared blanca soleada, piscina) puede encenderse en pleno día de manera intempestiva.



Conforme a la(s) directiva(s) Europea(s) aplicable(s)



Peligro: riesgo de descargas eléctricas



Distancia mínima de objetos iluminados = 0,5 m



Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica.  
Procure utilizar las instalaciones específicas previstas para tratarlos.  
Infórmese dirigiéndose a las autoridades locales o al minorista para conocer el camino a seguir en materia de reciclaje.

Producto cuyo embalaje está sujeto a una instrucción de clasificación para su reciclaje.



No ajustable/No regulable



Cambie cualquier pantalla de protección que estuviese agrietada

Atenção: Leia atentamente este manual de instruções para uma instalação segura.  
Este manual deve ser conservado para consulta durante toda a vida útil do produto.

## A. Prensa-cabo

B. LED

C. Vidro

D. Suporte de fixação

E. Sensor

## Dados principais:

- 10w 800Lm / 20w 1600Lm /
- 30w 2400Lm / 50w 4000Lm
- 220-240V~, 50Hz
- 6500K
- estanque IP44
- Classe I
- LED
- Alcance máx. do sensor aprox. 5 m



Aconselhamos a utilização de cabo rígido de  $3 \times 1 \text{ mm}^2$ , no âmbito da utilização de um cabo multifilamentos, sem esquecer de estanhá-las as extremidades.

**IMPORTANTE**

Antes de qualquer instalação ou manutenção, é necessário cortar a alimentação elétrica geral no contador principal para evitar qualquer risco de choque elétrico. Qualquer instalação ou manutenção deve ser feita por um eletricista qualificado.




Altura de instalação entre 2.3 m e 3 m.

Material necessário: Multímetro, chave de fendas fina, alicate de descarnar, berbequim, nível, martelo e, eventualmente, escada.


A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.

**INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE CABLAGEM**


1. Não instalar sobre uma superfície sujeita a vibrações.
2. Posição de instalação: desunir o pé de fixação para facilitar a instalação.  
O projetor deve ser fixado com um suporte de fixação e de acordo com os esquemas abaixo (esquema 1, 2 e 3).
3. Marcar os furos de fixação na parede usando o suporte de fixação e fazer os furos com um berbequim.
- Aparafusar o suporte à parede com parafusos e buchas adequados ao diâmetro de perfuração (não fornecidos).

**Esquema 1****Esquema 2****Esquema 3**

4. Desapertar o prensa-cabo e retirar o conector cilíndrico (esquema 4).

**Esquema 4**

5. Conectar o projetor de acordo com o esquema 5, passando o cabo através do prensa-cabo.


**Esquema 5**

Fase = vermelho  
Neutro = azul  
Terra = verde/amarelo




Em caso de utilização de cabo multifilamentos, é necessário estanhá-los / preconização cabo rígido.

**ATENÇÃO:**  
Disfunções podem surgir em caso de inversão dos fios de fase e neutro



- Voltar a colocar o conector cilíndrico e apertar firmemente o prensa-cabo.
- Montar o projetor colocando os dois parafusos de aperto e proceder ao ajustamento do mesmo em função da posição desejada (Esquema 6).

**Esquema 6**



8. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente por um eletricista ou uma pessoa qualificada, de forma a evitar qualquer risco de choque elétrico.

#### **FUNCIONAMENTO DO SENSOR**

Configuração da sensibilidade luminosa (LUX): Este produto deteta a luminosidade ambiente, e o limiar de desencadeamento pode ser ajustado:

- Em modo dia em posição (máx.) ☀
- Em modo noite unicamente em posição (mín.) ⚡
- Em modo personalizado escolhendo a posição desejada (+ para aumentar a sensibilidade / - para diminuir a sensibilidade).



Em seguida, ajustar as configurações efetuando testes de deteção.

#### **Ajuste da distância de deteção ou sensibilidade de deteção (SENS):**

Permite ajustar a sensibilidade do sensor de infravermelhos (alcance máx. aprox. 5 m)

#### **Configuração do tempo de acendimento após deteção ou tempo de iluminação (TIME):**

Configurar o tempo durante o qual a luz permanecerá ligada após deteção da última passagem. Tempo de acendimento após deteção: Mín. aprox. 15 segundos / Máx. aprox. 10 minutos.



#### **PROBLEMAS ENCONTRADOS**

A passagem de máquinas com motor nas proximidades pode provocar disparos intempestivos do projetor com sensor.

As árvores e arbustos circundantes, as folhas soltas e as rajadas de vento podem também provocar disparos intempestivos.

Um projetor colocado debaixo de uma cobertura ou árvores poderá ligar-se durante o dia por falta de luminosidade.


Um projetor instalado junto a uma fonte de calor, um ar condicionado, uma zona de fortes perturbações eletromagnéticas ou uma superfície refletora (parede branca ensolarada, piscina) pode ligar-se durante o dia de forma intempestiva.



Em conformidade com a(s) diretiva(s) europeia(s) aplicável(eis)



Perigo, risco de choques elétricos



Distância mínima dos objetos iluminados = 0,5m




Os produtos eléctricos usados não devem ser eliminados junto com o lixo doméstico.  
Usar os meios específicos previstos para a sua reciclagem.  
Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para conhecer os trâmites a seguir em matéria de reciclagem.



Produto cuja embalagem está sujeita a uma instrução de triagem para reciclagem.



Não regulável / Não graduável



Substituir qualquer ecrã de proteção fissurado

**Caution:** Please read these instructions carefully to install the appliance safely.  
These instructions must be kept for reference throughout the product's service life.

- A. Cable gland
- B. LED
- C. Glass
- D. Fixing support
- E. Sensor

**Main data:**

- 10w 800Lm / 20w 1600Lm /
- 30w 2400Lm / 50w 4000Lm
- 220-240V~, 50Hz
- 6500K
- sealed IP44
- Class I
- LED
- Max. sensor range 5m approx.



We recommend the use of rigid 3x1mm<sup>2</sup> cable, when using stranded cable remember to solder the ends.

**IMPORTANT**

Before any installation or maintenance, the mains power supply must be cut at the meter to avoid all risks of electric shocks. All installation or maintenance must be carried out by a qualified electrician.




Installation height between 2.3m and 3m.

Equipment needed: Multimeter, small screwdriver, stripping pliers, drill, spirit level, hammer and eventually a ladder.


The light source on this light is not replaceable: when the light source reaches the end of its service life, the entire appliance must be replaced.

**INSTALLATION AND WIRING INSTRUCTIONS**


1. Do not install on a surface that may be subject to vibrations.
2. Installation position: remove the fixing bracket for easier installation.  
The floodlight must be installed using the fixing bracket and according to the diagrams below (diagrams 1, 2 and 3).
3. Mark the fixing holes on your wall using the fixture bracket as a template and drill the holes using a drill.  
Screw the bracket into the wall using screws and anchors that are adapted to the drill hole diameter (not included).

**Diagram 1****Diagram 2****Diagram 3**


4. Unscrew the cable gland and take out the cylindrical connector (diagram 4).

**Diagram 4**

5. Wire the floodlight as shown on diagram 5 by passing the cable through the cable gland.

**Diagram 5**


**WARNING:**  
Malfunctions may occur if the live and neutral wires are reversed.



6. Refit the cylindrical connector and screw the cable gland firmly back into position.

7. Assemble the floodlight by refitting the two tightening screws and then adjust it to the required position (Diagram 6).

Diagram.6



8. If the power supply cable is damaged, it should only be replaced by an electrician or qualified person in order to avoid all risk of electric shocks.

### SENSOR OPERATION

Setting the light sensitivity (LUX): This product detects the surrounding light levels. The triggering threshold can be configured:

- In day position (max) ☀
- In night only position (min) ⚡
- In customised mode by choosing the required position (+ to increase sensitivity / - to reduce sensitivity).



Then refine the settings by carrying out detection tests.

### Setting the motion detection distance or sensitivity (SENS):

Used to adjust the infrared motion sensor sensitivity (max. range 5m approx.).

### Setting the lighting time following detection (TIME):

Set the time during which the light will remain on following the last motion detection. Lighting time after motion detection: Min. 15 seconds approx. / Max. 10 minutes approx.



### TROUBLESHOOTING

The passage of motorised machinery close by can trigger floodlights fitted with a sensor unexpectedly.

Surrounding trees and shrubs, falling leaves and gusts of wind can cause unexpected triggering.

A floodlight located under a roof or beneath trees is likely to light during the day due to lack of brightness.


Floodlights installed close to heat sources, air conditioning, sources of strong electromagnetic disturbances or reflective surfaces (sunlit white walls, swimming pools) may unexpectedly turn on during the daytime.



Compliant with applicable European directive(s)



Hazard, risk of electric shocks



Minimum distance of lit objects = 0.5m




Used electrical products must not be disposed of with household waste.  
Please use the special facilities to process them.  
Ask your local authority or sales outlet about recycling facilities near you.



Product of which the packaging is the subject  
of sorting instructions for recycling.



Non dimmable / Non gradable



Replace all cracked protective screens

Opgelet: Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen voor een veilige installatie.  
Deze handleiding moet gedurende de gehele levensduur van het product worden bewaard als referentie.

- A. Wartel
- B. Led
- C. Glas
- D. Bevestigingsbeugel
- E. Sensor

#### Belangrijkste gegevens:

- 10w 800Lm / 20w 1600Lm /
- 30w 2400Lm / 50w 4000Lm
- 220-240V~, 50Hz
- 6500K
- waterdichtheid IP44
- Klasse I
- Led
- Max. bereik van de sensor ca. 5m



We raden aan om een stugge kabel van  $3 \times 1 \text{ mm}^2$  te gebruiken,  
Denk eraan om de uiteinden te vertinnen  
bij het gebruik van een meeraderige kabel.

#### BELANGRIJK

Voor installatie of onderhoud dient u de algemene voeding naar de hoofdmeter uit te schakelen om het risico op elektrische schokken te voorkomen. Elke installatie of onderhoud moet worden uitgevoerd door een bevoegde elektricien. Installatiehoogte tussen 2,3 m en 3 m.


Benodigd materiaal: Multimeter, dunne schroevendraaier, draadstripper, boor, waterpas, hamer en een ladder.

De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen.


#### INSTALLATIE EN BEKABELINGSINSTRUCTIES

1. Installeer het apparaat niet op een oppervlak dat kan worden blootgesteld aan trillingen.
2. Montagepositie: maak de beugel los voor een eenvoudige installatie.  
De schijnwerper moet worden bevestigd met de montagebeugel en volgens de onderstaande schema's (Afbeelding 1, 2 en 3).
3. Markeer de bevestigingsgaten op uw muur met behulp van de montagebeugel en gebruik een boormachine om de gaten te boren.  
Schroef de beugel aan de muur met schroeven en pluggen die zijn aangepast aan de boordiameter (niet meegeleverd).


**Schema.1**



**Schema.2**




**Schema.3**




4. Schroef de kabelwartel los en verwijder de cilindrische connector (schema 4).

**Schema.4**



5. Sluit de schijnwerper aan volgens afbeelding 5 en leid de kabel door de kabelwartel.


**Schema.5**



Als u een meeraderige kabel gebruikt, moet u ze vertinnen/een stugge kabel is aanbevolen.

#### OPGELET:


Er kunnen storingen optreden als de faseleider en de nulleider worden omgekeerd.



6. Plaats de cilindrische connector terug en draai de kabelwartel stevig vast.

7. Monteer de schijnwerper door de twee schroeven opnieuw in te draaien en stel ze af om de schijnwerper in gewenste positie te brengen (afbeelding 6).

#### Schema.6



8. Als de voedingskabel is beschadigd, mag die enkel worden vervangen door een elektricien of een bevoegd persoon, om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

#### WERKING VAN DE SENSOR

Instellen van de lichtgevoeligheid (LUX): Dit product detecteert de omgevingshelderheid en de activeringstrempe kan worden ingesteld:



- In dagmodus in positie (max.) ☀
- In nachtmodus enkel in positie (min.) ⚡
- In de aangepaste modus door de gewenste positie te kiezen (+ om de gevoeligheid te verhogen / - om de gevoeligheid te verlagen).  
Pas vervolgens de instellingen aan door detectietests uit te voeren.

#### De detectieafstand of detectiegevoeligheid instellen (SENS):

Hiermee wordt de gevoeligheid van de infraroodsensor aangepast (max. bereik van ongeveer 5 m).

#### De activeringstijd instellen na detectie of verlichtingstijd (TIME):

Pas de tijd aan dat het licht blijft branden nadat de laatste beweging gedetecteerd. Activeringstijd na detectie: Min. ca. 15 seconden / Max. ca. 10 minuten.



#### MOGELIJKE PROBLEMEN

Gemotoriseerde voertuigen die voorbijkomen kunnen de detector onbedoeld activeren.

Bomen en struiken in de nabijheid, rondvliegende bladeren en windstoten kunnen ook onbedoelde activering veroorzaken.

Een schijnwerper die onder een dak of onder bomen is geplaatst, zal waarschijnlijk overdag ook oplichten bij gebrek aan daglicht.

Een schijnwerper die in de buurt van een warmtebron, een airconditioning, een zone met sterke elektromagnetische storingen of een reflecterend oppervlak (zonijke witte muur, zwembad) is geïnstalleerd, zal mogelijk overdag onbedoeld oplichten.



Voltooi aan de toepasselijke Europese richtlijn(en)



Gevaar, risico op elektrische schokken




Minimale afstand tot verlichte objecten = 0,5m



Gebruikte elektrische apparaten mogen niet afgevoerd worden met het huisvuil.  
Gelieve de specifieke voorzieningen te gebruiken om deze af te voeren.  
Richt u tot de lokale overheid of de distributeur voor meer informatie over hoe deze producten moeten worden gerecycled.



Niet dimbaar



Vervang een gebroken beschermingskap



Product waarvan de verpakking onderworpen is aan een sorteerinstructie voor recycling.

Uwaga: Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić bezpieczną instalację.  
Należy zachować niniejszą instrukcję do wglądu przez cały czas użytkowania produktu.

- A. Dławniczka
- B. LED
- C. Szyba
- D. Wspornik mocujący
- E. Czujnik

Dane podstawowe:

- 10 W 800 lm / 20 W 1600 lm /
- 30 W 2400 lm / 50 W 4000 lm
- 220-240 V~, 50Hz
- 6500 K
- szczelność IP44
- Klasa I
- LED
- Maksymalny zasięg czujnika około 5 m



! Zalecamy użycie sztywnego kabla 3 x 1 m<sup>2</sup>, w przypadku użycia kabla wielodrutowego, należy zacynować końcówki.

### WAŻNE


Przed instalacją lub konserwacją, należy wyłączyć zasilanie elektryczne na tablicy głównej, aby zapobiec niebezpiecznemu porażeniu prądem. Instalacja lub konserwacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka. Wysokość instalacji od 2,3 do 3 m.

Niezbędne narzędzia: Miernik uniwersalny, wkrętak precyzyjny, szczypce do ciągania izolacji, wiertarka, poziomnica, młotek i ewentualnie drabina. Źródło światła tej oprawy oświetleniowej nie podlega wymianie; jeżeli źródło oświetlenia przestanie działać, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.


### INSTALACJA I SPOSÓB PODŁĄCZENIA

1. Nie instalować na powierzchni, która może podlegać wibracjom.
2. Pozycja instalacyjna: zdemontować uchwyt mocujący, aby ułatwić instalację. Lampa powinna być przyjmowana za pomocą uchwytu mocującego, zgodnie z poniższymi schematami (schematy 1, 2 i 3).
3. Zaznaczyć otwory mocujące na ścianie przy użyciu uchwytu mocującego i nawiąc otwory wiertarką. Przykręcić uchwyt, używając śrub i kółków dopasowanych do średnicy otworu (brak w zestawie).


Schemat 1



Schemat 2




Schemat 3




4. Schroef de kabelwartel los en verwijder de cilindrische connector (schema 4).

Schemat 4



5. Podłączyć lampa zgodnie ze schematem 5, przekładając kabel poprzez dławnicę.

Schemat 5



W przypadku użycia kabla wielodrutowego, należy zacynować końcówki / zalecamy użycie kabla sztywnego.


Kabel zasilający



W przypadku użycia kabla wielodrutowego, należy zacynować końcówki / zalecamy użycie kabla sztywnego.

### UWAGA:


Nieprawidłowe działanie może pojawić się w przypadku zamiany przewodów fazowego z zerowym.



6. Założyć złącze cylindryczne, a następnie dokręcić mocno dławnicę.

7. Zmontować lampa dokręcając dwie śruby dociskowe i ustawiając lampę w odpowiedniej pozycji (Schemat 6).

#### Schemat 6



8. Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, w razie uszkodzenia przewodu zasilającego wymiany powinien dokonać elektryk lub inna wykwalifikowana osoba.

#### DZIAŁANIE CZUJNIKA

Ustawianie czułości świetlnej (LUX): Urządzenie wykrywa jasność otoczenia i umożliwia ustawienie progu włączenia:

- W trybie dzień w położeniu (max) ☀
- W trybie tylko noc w położeniu (min) ⚡



W trybie spersonalizowanym, wybierając odpowiednie położenie (+ aby zwiększyć czułość / - aby zmniejszyć czułość). Dokonując ustawienia, wykonując próbę wykrywania.

Regulacja odległości lub czułości wykrywania (SENS):

Pozwala dostosować czułość czujnika podczerwieni (maksymalny zasięg około 5 m).

Ustawienie czasu działania po wykryciu lub czas oświetlenia (TIME):

Dostosować czas, podczas którego światło pozostanie włączone po wykryciu ostatniego ruchu. Czas działania oświetlenia po wykryciu: Minimum około 15 sekund / maksymalnie około 10 minut.



#### NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY

Przejazd pojazdów silnikowych w pobliżu może spowodować włączenie się lampy z czujnikiem.

Drzewa oraz krzewy w pobliżu, opadające liście oraz podmuchy wiatru mogą również spowodować uruchomienie oświetlenia.

Lampa zawieszona pod dachem lub pod drzewami może włączać się w ciągu dnia, ze względu na niski poziom oświetlenia.

Lampa zainstalowana w pobliżu źródła ciepła, klimatyzatora, strefy o dużych zakłócenach elektromagnetycznych


lub powierzchni odbijającej światło (nasłoneczniona ściana w kolorze białym, basen) może włączać się samoczynnie w ciągu dnia.



Zgodność z określona(y) dyrektywą(ami) europejską(im)



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym



Minimalna odległość od oświetlanych obiektów = 0,5 m




Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego.  
Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów.  
Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasiegnąć w odpowiednich instytucjach lokalnych.



Produkt, którego opakowanie podlega selektywnej  
zbiórce odpadów.



Bez funkcji ściemniania / stopniowania



Pęknięty ekran zabezpieczający należy wymienić