




DIONVR-S01

Quick start guide / Guide de démarrage rapide / Beknopte handleiding
Guía de inicio rápido / Guia de instalação rápido / Kurzanleitung
Manuale di inizio veloce

English		3
Français		7
Nederlands		11
Español		15
Português		19
Italiano		23
Deutsch		27



1x



2x



Mouse



Power
adapter




Screws




Manual


Description of the device



1



2 3 4 5 6 7 8 9 10




11 12 13 14 15 16 17

- 1 Microphone
- 2 Antenna
- 3 SD Card slot
- 4 Lock screen button
- 5 Speaker
- 6 HDD slot (2,5")
- 7 Power supply
- 8 USB interface
- 9 RJ45 Network port

- 10 HDMI
- 11 Speaker
- 12 Antenna
- 13 Lens
- 14 Infrared LED
- 15 Microphone
- 16 Power supply
- 17 Reset button

Operation instruction



1 2 3 4

Click the screen to display the menu button

- 1 Open or close the volume interface
- 2 Main menu button
- 3 Zoom
- 4 Video Playback

Main menu



Click the screen to display the menu button, then click on the home.

- 1 Video playback : Video playback
- 2 System setup: System settings (language, time, network settings, etc.)
Record setup: set the recording schedule, TF card information and formatting
- 3 Match code: add cameras
- 4 Alarm setup: set mobile alarm, APP alarm , etc.
- 5 System management: system information, factory settings, upgrade, etc.
- 6

Add a camera



The cameras and monitor are already matched in factory.
You can see the camera's view when the monitor is power on.

If you want to add one camera into the monitor, here are the ways to match code :


Step 1: Power on the monitor and cameras

Step 2: Pressed the Camera reset button for 5s, it will enter match code mode.

Step 3: click match code in interface.

Note :


1. Before matching code, you need to long-press reset button to restore factory setting.
2. If match code display "timed out", please try again.
3. If you need to replace a new camera, please click «X» to delete the existing camera channel before matching code.



Wired internet access

Plug in the RJ45 network cable to the network port in the back side of monitor.

Wireless internet access



Enter the main interface -> system settings -> wireless internet access -> wireless connection settings

Step 1: Enable WLAN

Step 2: Click «Hotspot list» to select the name of the wireless hotspot you want.

Step 3: Input wifi password.

Step 4: Confirm wifi connection is successful

Note : After the network configuration is successful, please wait a while (about ten seconds), and wait until the network icon appears in the upper right corner. The device is online, you can see the camera live view in app.

View on Smartphone

1. Download the free DiO One application and create your account.
The DiO NVR are also compatible with the app "my Chacon"



2. Add Device

Note:

make sure your monitor has already connected to your wifi router, detail setting refer to above "Wired or Wireless Internet access"

Add the NVR to the application by clicking to the "+", choose the device to add.

On the NVR Main menu screen, click the QR Code in the upper right corner. Scan the QR code of monitor to add it to your app.

Maintenance and update



Enter Main Menu to select system settings.

- (1) System info: including device model, cloud ID, software version, etc
- (2) Factory setting: restore factory setting
- (3) Change password: modify the remote access login password
- (4) Upgrade: monitor system upgrade
- (5) IPC upgrade: camera upgrade

FAQ

Q: Does it support voice intercom, how to talk?

A: Yes, support voice intercom, select the intercom IPC channel, zoom in, click the intercom icon, long press the icon to speak, when released, the voice stop.

Q: How to turn on or off the alarm sound?

A: the Enter the main menu, select the alarm setting, turn off the alarm volume to "0". If not "0", the alarm setting is still on.



Warning

- The AC adapter must be connected inside the house and in a dry room only.
- Do not install near heat sources.
- Keep the AC adapter accessible so that it can be easily disconnected if necessary.
- If you need to clean the product, use a soft cloth.

Tip:

- Any material between the product and your Wi-Fi router reduces the operating distance (mainly: reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces). Take this into account when determining the positioning of your camera.
- Prefer an installation sheltered from the camera, and at a height greater than 2.5m to limit accessibility.

Wireless 7»LCD/NVR Specification	
Wireless frequency	2.4G
Operating System	Embedded Linux OS
Type	7» LCD , Not touch-screen, mouse only
Screen resolution	1024×768
Network Video	4CH
Network video input broadband	20Mbps
Audio Bitrate	64Kbps
Video Resolution	D1/720P/1080P/1500P 3MP/4MP/5MP
Synch-playback	4CH
Audio	with Microphone and speaker
Video recording	motion detection, human detection, PIR detection
Backup	by USB disk backup
TF card slot	support max.128G Class10 high speed Micro-SD card
HDD	1 SATA support 2.5» max. 6TB HDD hard disk driver
Interface	1 USB 2.0, 1x TF card slot, 1x HDMI, 1x RJ45network port
Power Supply	DC12V2A
Power Consumption (W)	bellow 5W(Without HDD or SD card)
Operate Temperature (°C)	-10°C-+55°C
Working Humidity (%) RH	10%-90%
Size	22.3cm(W)×7.9cm(D)× 17.3cm(H)
Weight(excluding HDD)	N.W.675g (without accessory)
IPC Specification	
Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	2304x1096P
Compression	H.265
Bitstream	2304X1096@15fps
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
LED	2pcs Array LED
Night vision	20meters
Lens	3.6mm
View Angle	107°
Day&Night	Auto / Color / BW
Mirror/Flip	On / Off
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Working Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V1A
Power consumption	≤6W
Size	80mm(W)×85mm(H)× 140mm(D)with bracket
Weight	185g(with bracket)
Level of Protection	IP55



1x



2x



Mouse



Power
adapter




Screws




Manual


Description du dispositif



1



2 3 4 5 6 7 8 9 10




11 12 13 14 15 16 17

- 1 Microphone
- 2 Antenne
- 3 Fente pour carte SD
- 4 Bouton de verrouillage de l'écran
- 5 Haut-parleur
- 6 Emplacement pour disque dur (2,5")
- 7 Alimentation électrique
- 8 Interface USB
- 9 Port réseau RJ45

- 10 HDMI
- 11 Haut-parleur
- 12 Antenne
- 13 Lentille
- 14 LED infrarouge
- 15 Microphone
- 16 Alimentation électrique
- 17 Bouton de réinitialisation

Instructions d'utilisation



1 2 3 4

Cliquez sur l'écran pour afficher les icônes de menu

- 1 Ouvrir ou fermer l'interface du volume
- 2 Bouton de menu principal
- 3 Zoom
- 4 Lecture vidéo

Menu principal



Cliquez sur l'écran pour afficher le menu, puis cliquez sur le bouton de menu.

- 1 Lecture vidéo : Lecture vidéo
- 2 Configuration du système : Paramètres du système (langue, heure, paramètres réseau, etc.)
- 3 Configuration de l'enregistrement : définir le programme d'enregistrement, les informations et le formatage de la carte TF
- 4 Code de correspondance : ajouter des caméras
- 5 Configuration de l'alarme : alarme mobile, alarme APP, etc.
- 6 Gestion du système : informations sur le système, réglages d'usine, mise à niveau, etc.

Ajouter une caméra



Les caméras et le moniteur sont déjà appariés en usine.
Vous pouvez voir l'image de la caméra lorsque le moniteur est allumé.

Si vous souhaitez ajouter une caméra au moniteur, voici comment faire correspondre le code :


Étape 1 : Allumez le moniteur et les caméras

Étape 2 : Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la caméra pendant 5 secondes, il entrera dans le mode de code de correspondance.

Étape 3 : cliquez sur match code dans l'interface.

Note :

1. Avant de faire correspondre le code, vous devez appuyer longtemps sur le bouton de réinitialisation pour restaurer les paramètres d'usine.
2. Si le code de correspondance affiche « timed out », veuillez réessayer.
3. Si vous devez remplacer une nouvelle caméra, cliquez sur « X » pour supprimer le canal de la caméra existante avant de faire correspondre le code.



Accès à l'internet câblé

Plug in the RJ45 network cable to the network port in the back side of monitor.

Accès à l'internet sans fil



Entrer dans l'interface principale -> paramètres du système -> accès internet sans fil -> paramètres de connexion sans fil.

Étape 1 : Activer le WLAN

Étape 2 : Cliquez sur « Hotspot list » pour sélectionner le nom du hotspot sans fil que vous voulez.

Étape 3 : Entrez le mot de passe wifi.

Étape 4 : Confirmer que la connexion wifi est réussie

Note : Une fois la configuration du réseau réussie, attendez un peu (environ dix secondes), et attendez que l'icône du réseau apparaisse dans le coin supérieur droit. L'appareil est en ligne, vous pouvez voir la caméra en direct dans l'application.

Voir sur Smartphone

1. Téléchargez l'application gratuite DiO One et créez votre compte.

Les NVR DiO sont également compatibles avec l'application « my Chacon ».



2. Ajouter un appareil

Note : assurez-vous que votre moniteur est déjà connecté à votre routeur wifi, le détail des réglages se trouve dans la section « Accès Internet câblé ou sans fil ».

Ajoutez le NVR à l'application en cliquant sur le « + », choisissez l'appareil à ajouter.

Sur l'écran du menu principal du NVR, cliquez sur le code QR dans le coin supérieur droit. Scannez le code QR du moniteur pour l'ajouter à votre application.

Maintenance et mise à jour



Entrez dans le menu principal pour sélectionner les paramètres du système.

(1) System info : y compris le modèle de l'appareil, l'ID du cloud, la version du logiciel, etc.

(2) Factory setting : restaurer les paramètres d'usine

(3) Change password : modifier le mot de passe d'accès à distance

(4) Upgrade : mise à niveau du système de surveillance

(5) Mise à niveau IPC : mise à niveau de la caméra

FAQ

Q : L'appareil prend-il en charge l'interphonie vocale, comment parler ?

R : Oui, il prend en charge l'interphonie vocale, sélectionnez le canal IPC d'interphonie, zoomez, cliquez sur l'icône d'interphonie, appuyez longuement sur l'icône pour parler, lorsque vous relâchez l'icône, la voix s'arrête.

Q : Comment activer ou désactiver le son de l'alarme ?

R : Entrez dans le menu principal, sélectionnez le réglage de l'alarme et réglez le volume de l'alarme sur « 0 ». Si la valeur n'est pas « 0 », le réglage de l'alarme est toujours activé.



Avertissement

- L'adaptateur secteur doit être branché à l'intérieur de la maison et dans une pièce sèche uniquement.
- Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur - Gardez l'adaptateur secteur accessible afin de pouvoir le débrancher facilement en cas de besoin.
- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.

Conseil :

- Tout matériau situé entre le produit et votre routeur Wi-Fi réduit la distance de fonctionnement (notamment : mur en béton armé, mur en béton, surfaces métalliques). Tenez-en compte pour déterminer l'emplacement de votre caméra.
- Préférez une installation à l'abri de la caméra, et à une hauteur supérieure à 2,5m pour limiter l'accessibilité.

Spécifications du NVR/LCD sans fil 7 pouces	
Fréquence sans fil	2,4 G
Système opérateur	Système d'exploitation Linux intégré
Taper	Écran LCD 7 pouces, non tactile, souris uniquement
Résolution de l'écran	1024×768
Vidéo en réseau	4CH
Entrée vidéo réseau Broadbank	20 Mbps
Débit binaire audio	64 Kbps
Résolution vidéo	D1/720P/1080P/1500P 3MP/4MP/5MP
Lecture synchronisée	4CH
Audio	avec microphone et haut-parleur
Enregistrement vidéo	détection de mouvement, détection humaine, détection PIR
Sauvegarde	par sauvegarde sur disque USB
Emplacement pour carte TF	prend en charge une carte Micro-SD haute vitesse de classe 10 de 128 Go maximum
Disque dur	1 disque dur SATA supportant 2,5" max. 6 To HDD
Interface	1 port USB 2.0, 1 emplacement pour carte TF, 1 port HDMI, 1 port réseau RJ45
Alimentation électrique	DC12V2A
Consommation d'énergie (W)	moins de 5 W (sans disque dur ni carte SD)
Température de fonctionnement (°C)	-10°C-+55°C
Humidité de travail (%) HR	10%-90%
Taille	22,3 cm (L) × 7,9 cm (P) × 17,3 cm (H)
Poids (hors disque dur)	NW675g (sans accessoire)
Spécification IPC	
Capteur	Capteur à balayage progressif 1/4"
Système de signalisation	PAL/NTSC
Résolution	2304x1096P
Compression	H.265
Flux binaire	2304X1096 à 15 images par seconde
Éclairage minimum	Couleur : 0,1 lux ; N/B : 0,01 lux
Obturbateur	1/25 s à 1/25 000 s
DIRIGÉ	2 LED en réseau
Vision nocturne	20 mètres
Lentille	3,6 mm
Angle de vue	107°
Jour et nuit	Auto / Couleur / N&B
Miroir/retournement	Marche / Arrêt
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Température/humidité de fonctionnement	-10°C à +50°C / 30% à 80% HR
Température/humidité de fonctionnement	-20°C à +60°C / 20% à 90% HR
Puissance d'entrée	DC12V1A
Consommation d'énergie	≤6 W
Taille	80 mm (L) × 85 mm (H) × 140 mm (P) avec support
Poids	185g (avec support)
Niveau de protection	IP55



1x



2x



Mouse



Power
adapter




Screws




Manual


Beschrijving van het systeem



1




2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15 16 17

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1 Microfoon | 10 HDMI |
| 2 Antenne | 11 Luidspreker |
| 3 Sleuf voor SD-kaart | 12 Antenne |
| 4 Schermvergrendelknop | 13 Lens |
| 5 Luidspreker | 14 Infrarood LED |
| 6 Sleuf voor harde schijf (2,5») | 15 Microfoon |
| 7 Voeding | 16 Voeding |
| 8 USB-interface | 17 Resetknop |
| 9 RJ45-netwerkpoot | |

Gebruiksaanwijzing



1 2 3 4

Klik op het scherm om de menupictogrammen weer te geven

- 1 De volume-interface openen of sluiten
- 2 Toets hoofdmenu
- 3 Zoomen
- 4 Video afspelen


Hoofdmenu



Klik op het scherm om het menu weer te geven en klik vervolgens op de menuknop.

- 1 Video afspelen : Video afspelen
- 2 Systeemconfiguratie: systeeminstellingen (taal, tijd, netwerkinstellingen, enz.)
- 3 Opnameconfiguratie: opnameschema, informatie en formatteren TF-kaart instellen
- 4 Wedstrijdcode: camera's toevoegen
- 5 Alarm configuratie: mobiel alarm, APP alarm, etc.
- 6 Systeembeheer: systeeminformatie, fabrieksinstellingen, upgrades, enz.

Een camera toevoegen



De camera's en monitor zijn al in de fabriek gekoppeld.
U kunt het camerabeeld zien wanneer de monitor is ingeschakeld.

Als je een camera aan de monitor wilt toevoegen, is dit hoe je de code kunt matchen:


Stap 1: Zet de monitor en camera's aan

Stap 2: Druk op de resetknop van de camera voor 5 seconden, het zal de match code modus openen.

Stap 3: Klik match code in de interface.

Opmerking:


1. Voor de match code, moet je lang op de resetknop drukken om de fabrieksinstellingen te herstellen.
2. Als de match code "timed out" weergeeft, probeer het dan opnieuw.
3. Als je een nieuwe camera moet vervangen, klik dan op "X" om het bestaande camerakanaal te verwijderen voordat je de code gaat matchen.



Internettoegang via kabel

Sluit de RJ45-netwerkkabel aan op de netwerkpoot aan de achterkant van het beeldscherm.

Draadloze internettoegang



Ga naar de hoofdinterface -> systeeminstellingen -> draadloze internettoegang -> draadloze verbindinginstellingen.

Stap 1: WLAN activeren

Stap 2: Klik op "Hotspot lijst" om de naam van de gewenste draadloze hotspot te selecteren.

Stap 3: Voer het wifi-wachtwoord in.

Stap 4: Bevestig dat de wifi-verbinding succesvol is.

Opmerking: Zodra het netwerk met succes is geconfigureerd, wacht u even (ongeveer tien seconden) en wacht u tot het netwerkpictogram in de rechterbovenhoek verschijnt. Het apparaat is nu online en je kunt de camera live zien in de applicatie.

Bekijk op smartphone

1. Download de gratis DiO One-toepassing en maak uw account aan.
DiO NVR's zijn ook compatibel met de "my Chacon"-toepassing.



2. Opmerking: zorg ervoor dat je monitor al verbonden is met je wifi-router, details over de instellingen vind je in het gedeelte "Bedrade of draadloze internettoegang".

Voeg de NVR toe aan de toepassing door op de "+" te klikken en kies vervolgens het apparaat dat u wilt toevoegen.

Klik in het hoofdmenuscherm van de NVR op de QR-code in de rechterbovenhoek. Scan de QR-code van de monitor om deze toe te voegen aan uw toepassing.

Onderhoud en updates



Ga naar het hoofdmenu om de systeeminstellingen te selecteren.

- (1) Systeeminfo: inclusief apparaatmodel, cloud-ID, softwareversie, enz.
- (2) Fabrieksinstelling: fabrieksinstellingen herstellen
- (3) Wachtwoord wijzigen: het wachtwoord voor toegang op afstand wijzigen.
- (4) Upgrade: het monitoringsysteem upgraden
- (5) IPC upgrade: camera upgraden

FAQ

V: Ondersteunt het stemintercom, hoe te praten?

A: Ja, het ondersteunt spraakintercom, selecteer het IPC-intercomkanaal, zoom in, klik op het intercompictogram, druk lang op het pictogram om te spreken, wanneer losgelaten, stopt de stem.

V: Hoe zet ik het alarmgeluid aan of uit?

A: Ga naar het hoofdmenu, selecteer de alarminstelling en zet het alarmvolume op "0". Als het volume niet op "0" staat, is de wekkerinstelling nog steeds ingeschakeld.



Waarschuwing

- De wisselstroomadapter mag alleen in huis en in een droge ruimte worden aangesloten.
- Houd de netspanningsadapter toegankelijk zodat u hem indien nodig gemakkelijk kunt loskoppelen.
- Gebruik een zachte doek als u het product moet schoonmaken.

Tip:

- Elk materiaal tussen het product en uw Wi-Fi-router verkleint de werkingsafstand (voornamelijk: muur van gewapend beton, betonnen muur, metalen oppervlakken). Houd hier rekening mee bij het bepalen van de plaatsing van je camera.
- Geef de voorkeur aan een installatie in de beschutting van de camera en op een hoogte van meer dan 2,5m om de bereikbaarheid te beperken.

Draadloze 7»LCD/NVR-specificatie	
Draadloze frequentie	2,4G
Besturingssysteem	Ingebed Linux-besturingssysteem
Type	7» LCD, geen touchscreen, alleen muis
Scherminhoud	1024×768
Netwerkvideo	4CH
Netwerkvideo-ingang breedband	20 Mbps
Audiobitsnelheid	64Kbps
Videoresolutie	D1/720P/1080P/1500P 3MP/4MP/5MP
Synchroon afspelen	4CH
Geluid	met microfoon en luidspreker
Video-opname	bewegingsdetectie, menselijke detectie, PIR-detectie
Back-up	via USB-schijfback-up
TF-kaartsleuf	ondersteunt max. 128G Class10 hoge snelheid Micro-SD-kaart
Harde schijf	1 SATA-ondersteuning 2,5» max. 6TB HDD harde schijf driver
Interface	1 USB 2.0, 1x TF-kaartslot, 1x HDMI, 1x RJ45-netwerkpoot
Stroomvoorziening	DC12V2A
Stroomverbruik (W)	onder 5W (zonder HDD of SD-kaart)
Bedrijfstemperatuur (°C)	-10°C~+55°C
Bedrijfsvochtigheid (%) RV	10%-90%
Maat	22,3 cm (B) × 7,9 cm (D) × 17,3 cm (H)
Gewicht (exclusief HDD)	NW675g (zonder accessoire)
IPC-specificatie	
Sensor	1/4" Progressieve Scan Sensor
Signaalsysteem	PAL/NTSC
Oplossing	2304x1096P
Compressie	H.265
Bitstroom	2304X1096@15fps
Minimale verlichting	Kleur: 0,1 Lux; Z/W: 0,01 Lux
Sluiter	1/25 tot 1/25.000
LED	2 stuks LED-array
Nachtzicht	20 meter
Lens	3,6 mm
Kijkhoek	107°
Dag en nacht	Auto / Kleur / Zwart-wit
Spiegelen/Kantelen	Aan/Uit
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Werktemperatuur/vochtigheid	-10°C tot +50°C / 30% tot 80% RV
Werktemperatuur/vochtigheid	-20°C tot +60°C / 20% tot 90% RV
Stroomverbruik	DC12V1A
Stroomverbruik	≤6W
Maat	80 mm (B) × 85 mm (H) × 140 mm (D) met beugel
Gewicht	185g (met beugel)
Beschermingsniveau	IP55



1x



2x



Mouse



Power
adapter




Screws




Manual


Descripción del sistema



1




2 3 4 5 6 7 8 9 10



11 12 13 14 15 16 17

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1 Micrófono | 10 HDMI |
| 2 Antena | 11 Altavoz |
| 3 Ranura para tarjeta SD | 12 Antena |
| 4 Botón de bloqueo de pantalla | 13 Lente |
| 5 Altavoz | 14 LED de infrarrojos |
| 6 Ranura para disco duro (2,5») | 15 Micrófono |
| 7 Fuente de alimentación | 16 Fuente de alimentación |
| 8 Interfaz USB | 17 Botón de reinicio |
| 9 Puerto de red RJ45 | |

Instrucciones de uso



1 2 3 4

Pulse en la pantalla para mostrar los iconos del menú

- 1 Abrir o cerrar la interfaz de volumen
- 2 Botón del menú principal
- 3 Zoom
- 4 Reproducción de video

Menú principal



Haga clic en la pantalla para mostrar el menú y, a continuación, en el botón de menú.

- 1 Reproducción de vídeo : Reproducción de vídeo
- 2 Configuración del sistema: ajustes del sistema (idioma, hora, ajustes de red, etc.)
- 3 Configuración de grabación: establecer el horario de grabación, la información y el formato de la tarjeta TF
- 4 Código de partido: añadir cámaras
- 5 Configuración de alarma: alarma móvil, alarma APP, etc.
- 6 Gestión del sistema: información del sistema, ajustes de fábrica, actualizaciones, etc.

Añadir una cámara



Las cámaras y el monitor ya vienen emparejados de fábrica. Puedes ver la imagen de la cámara cuando el monitor está encendido.

Si desea añadir una cámara al monitor, a continuación le indicamos cómo emparejar el código:


Paso 1: Enciende el monitor y las cámaras

Paso 2: Pulse el botón de inicio de la cámara durante 5 segundos, entrará en modo de código coincidente.

Paso 3: Haga clic en match code en la interfaz.

Nota:


1. Antes de código de partido, es necesario pulsar prolongadamente el botón de reinicio para restaurar la configuración de fábrica.
2. Si el código de partido muestra «timed out», por favor inténtelo de nuevo.
3. Si necesita reemplazar una nueva cámara, haga clic en «X» para borrar el canal de la cámara existente antes de hacer coincidir el código.



Acceso a Internet por cable

Conecte el cable de red RJ45 al puerto de red situado en la parte posterior del monitor.

Acceso inalámbrico a Internet



Entre en la interfaz principal -> configuración del sistema -> acceso inalámbrico a internet -> configuración de la conexión inalámbrica.

Paso 1: Activar WLAN

Paso 2: Haga clic en «Hotspot list» para seleccionar el nombre del punto de acceso inalámbrico que desee.

Paso 3: Introduzca la contraseña wifi.

Paso 4: Confirme que la conexión wifi se ha realizado correctamente

Nota: Una vez que la red se haya configurado correctamente, espere un poco (unos diez segundos) y espere a que aparezca el icono de red en la esquina superior derecha. El dispositivo está ahora en línea, y se puede ver la cámara en vivo en la aplicación.

Ver en Smartphone

1. Descargue la aplicación gratuita DiO One y cree su cuenta. Los NVR DiO también son compatibles con la aplicación «mi Chacón».



2. Añada un dispositivo

Nota: asegúrese de que su monitor ya está conectado a su router wifi, los detalles de la configuración se pueden encontrar en la sección «Acceso a Internet por cable o inalámbrico».

Añade el NVR a la aplicación haciendo clic en el signo «+» y, a continuación, elige el dispositivo que deseas añadir.

En la pantalla del menú principal del NVR, haz clic en el código QR de la esquina superior derecha. Escanea el código QR del monitor para añadirlo a la aplicación.

Mantenimiento y actualizaciones



Acceda al menú principal para seleccionar la configuración del sistema.
(1) Información del sistema: incluye modelo de dispositivo, ID de cloud, versión de software, etc.

- (2) Configuración de fábrica: restaura la configuración de fábrica
- (3) Cambiar contraseña: cambiar la contraseña de acceso remoto
- (4) Actualizar: actualizar el sistema de monitorización
- (5) Actualización IPC: actualizar la cámara

FAQ

P: ¿Soporta el dispositivo intercomunicador de voz, cómo hablo?

R: Sí, admite intercomunicación por voz, seleccione el canal de intercomunicación IPC, amplíe la imagen, haga clic en el icono de intercomunicación, mantenga pulsado el icono para hablar, cuando suelte el icono, la voz se detendrá.

P: ¿Cómo activo o desactivo el sonido de alarma?

R: Vaya al menú principal, seleccione la configuración de alarma y ajuste el volumen de la alarma a «O». Si el valor no es «O», el ajuste de alarma estará siempre activado.



Advertencia

- El adaptador de CA debe conectarse únicamente en el interior de la vivienda y en una habitación seca.
- No lo instale cerca de fuentes de calor.- Mantenga el adaptador de CA accesible para poder desconectarlo fácilmente en caso necesario.
- Si necesita limpiar el producto, utilice un paño suave.

Consejo:

- Cualquier material entre el producto y su router Wi-Fi reduce la distancia de funcionamiento (principalmente: muro de hormigón armado, muro de hormigón, superficies metálicas). Téngalo en cuenta a la hora de determinar la posición de su cámara.
- Prefiera una instalación al abrigo de la cámara y a una altura superior a 2,5 m para limitar la accesibilidad.

Especificaciones de la cámara LCD/NVR inalámbrica de 7"	
Frecuencia inalámbrica	2,4G
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Tipo	LCD de 7", no táctil, solo mouse
Resolución de pantalla	1024×768
Video en red	4 canales
Entrada de video en red Broadbank	20 Mbps
Tasa de bits de audio	64 kbps
Resolución de video	Cámara D1/720P/1080P/1500P 3MP/4MP/5MP
Reproducción sincronizada	4 canales
Audio	Con micrófono y altavoz
Grabación de video	Detección de movimiento, detección humana, detección PIR
Respaldo	mediante copia de seguridad de disco USB
Ranura para tarjeta TF	Admite tarjetas Micro-SD de alta velocidad Clase 10 de 128 G como máximo
Disco duro	1 controlador de disco duro SATA compatible con HDD de 2,5" y 6 TB como máximo
Interfaz	1 puerto USB 2.0, 1 ranura para tarjeta TF, 1 HDMI, 1 puerto de red RJ45
Fuente de alimentación	DC12V2A
Consumo de energía (W)	Menos de 5 W (sin HDD ni tarjeta SD)
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 °C - +55 °C
Humedad de trabajo (%) HR	10% - 90%
Tamaño	22,3 cm (ancho) × 7,9 cm (profundidad) × 17,3 cm (alto)
Peso (sin HDD)	NW675g (sin accesorio)
Especificación IPC	
Sensor	Sensor de escaneo progresivo de 1/4"
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	2304x1096P
Compresión	H.265
Flujo de bits	2304X1096 a 15 fps
Iluminación mínima	Color: 0,1 Lux; B/N: 0,01 Lux
Obturador	1/25 s a 1/25 000 s
CONDUJO	Matriz de LED de 2 piezas
Visión nocturna	20 metros
Lente	3,6 mm
Ángulo de visión	107°
Día y noche	Automático / Color / Blanco y negro
Espejo/Girar	Encendido / Apagado
Interfaz	RJ45 / Wi-Fi 802.11b/g/n
Temperatura/humedad de trabajo	-10 °C a +50 °C / 30 % a 80 % HR
Temperatura/humedad de trabajo	-20 °C a +60 °C / 20 % a 90 % HR
Entrada de potencia	DC12V1A
Consumo de energía	≤6 W
Tamaño	80 mm (ancho) × 85 mm (alto) × 140 mm (profundidad) con soporte
Peso	185 g (con soporte)
Nivel de protección	IP55



1x



2x



Mouse



Power
adapter




Screws




Manual


Descrição do sistema



1



2 3 4 5 6 7 8 9 10




11 12 13 14 15 16 17

- 1 Microfone
- 2 Antena
- 3 Ranhura para cartão SD
- 4 Botão de bloqueio do ecrã
- 5 Altifalante
- 6 Ranhura para disco rígido (2,5»)
- 7 Fonte de alimentação
- 8 Interface USB
- 9 Porta de rede RJ45

- 10 HDMI
- 11 Altifalante
- 12 Antena
- 13 Lente
- 14 LED de infravermelhos
- 15 Microfone
- 16 Fonte de alimentação
- 17 Botão de reinicialização

Instruções de utilização



1 2 3 4

Clique no ecrã para visualizar os ícones do menu

- 1 Abrir ou fechar a interface de volume
- 2 Botão do menu principal
- 3 Zoom
- 4 Reprodução de vídeo

Menu principal



Clique no ecrã para visualizar o menu e, em seguida, clique no botão de menu.

- 1 Reprodução de vídeo : Reprodução de vídeo
- 2 Configuração do sistema: definições do sistema (idioma, hora, definições de rede, etc.)
- 3 Configuração da gravação: definir o calendário de gravação, informações e formatação do cartão TF
- 4 Código de correspondência: adicionar câmaras
- 5 Configuração do alarme: alarme móvel, alarme APP, etc.
- 6 Gestão do sistema: informações do sistema, definições de fábrica, atualizações, etc.

Adicionar uma câmara



As câmaras e o monitor já estão emparelhados na fábrica. É possível ver a imagem da câmara quando o monitor está ligado.

Se pretender adicionar uma câmara ao monitor, eis como fazer corresponder o código:


Passo 1: Ligar o monitor e as câmaras

Passo 2: Prima o botão de reinicialização da câmara durante 5 segundos para entrar no modo de correspondência de código.

Passo 3: Clicar no código de correspondência na interface.

Nota:


1. Antes do código de correspondência, é necessário premir demoradamente o botão de reposição para repor as definições de fábrica.
2. Se o código de jogo apresentar a mensagem "timed out", tente novamente.
3. Se precisar de substituir uma nova câmara, clique em "X" para eliminar o canal da câmara existente antes de fazer corresponder o código.



Acesso à Internet por cabo

Ligue o cabo de rede RJ45 à porta de rede na parte de trás do monitor.

Acesso à Internet sem fios



Entrar na interface principal -> definições do sistema -> acesso à Internet sem fios -> definições da ligação sem fios.

Passo 1: Ativar a WLAN

Passo 2: Clicar em "Lista de pontos de acesso" para seleccionar o nome do ponto de acesso sem fios pretendido.

Passo 3: Introduzir a palavra-passe wifi Passo 4: Confirmar que a ligação wifi foi bem sucedida

Nota: Depois de a rede ter sido configurada com êxito, aguarde um pouco (cerca de dez segundos) e espere que o ícone de rede apareça no canto superior direito. O dispositivo está agora online e pode ver a câmara em direto na aplicação.

Ver no smartphone

1. Descarregue a aplicação gratuita DiO One e crie a sua conta. Os NVR DiO são igualmente compatíveis com a aplicação “my Chacon”.



2. Adicionar um dispositivo

Nota: certifique-se de que o seu monitor já está ligado ao seu router wifi, os detalhes das definições podem ser encontrados na secção “Acesso à Internet com ou sem fios”.

Adicione o NVR à aplicação clicando em “+” e, em seguida, selecione o dispositivo que pretende adicionar.

No ecrã do menu principal do NVR, clique no código QR no canto superior direito. Digitalize o código QR do monitor para o adicionar à sua aplicação.

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator

Manutenção e actualizações



Entrar no menu principal para seleccionar as definições do sistema.

- (1) Informações do sistema: incluindo modelo do dispositivo, ID da nuvem, versão do software, etc.
- (2) Configuração de fábrica: restaurar as configurações de fábrica
- (3) Alterar palavra-passe: alterar a palavra-passe de acesso remoto
- (4) Atualização: atualizar o sistema de monitorização
- (5) Atualização do IPC: atualizar a câmara

FAQ

P: O dispositivo suporta intercomunicador de voz, como é que falo?

R: Sim, suporta intercomunicação por voz, selecione o canal de intercomunicação IPC, aumente o zoom, clique no ícone de intercomunicação, prima longamente o ícone para falar, quando soltar o ícone, a voz pára.

P: Como posso ativar ou desativar o som do alarme?

R: Aceda ao menu principal, selecione a definição de alarme e defina o volume do alarme para “0”. Se o valor não for “0”, a definição de alarme está sempre activada.



Aviso

- O adaptador CA deve ser ligado apenas no interior da casa e numa divisão seca.
- Não instale perto de fontes de calor. - Mantenha o adaptador CA acessível para que possa ser facilmente desligado, se necessário.
- Se precisar de limpar o produto, utilize um pano macio.

Sugestão:

- Qualquer material entre o produto e o router Wi-Fi reduz a distância de funcionamento (principalmente: parede de betão armado, parede de betão, superfícies metálicas). Tenha isto em conta quando determinar o posicionamento da sua câmara.
- Prefira uma instalação abrigada da câmara e a uma altura superior a 2,5 m para limitar a acessibilidade.

Especificação Wireless 7»LCD/NVR	
Frequência sem fio	2,4G
Sistema operacional	Sistema operacional Linux embarcado
Tipo	7» LCD, Não touchscreen, somente mouse
Resolução da tela	1024×768
Video em rede	4 canais
Entrada de vídeo em rede broadband	20 Mbps
Taxa de bits de áudio	64 Kbps
Resolução de vídeo	Câmera D1/720P/1080P/1500P 3MP/4MP/5MP
Reprodução sincronizada	4 canais
Áudio	com microfone e alto-falante
Gravação de vídeo	detecção de movimento, detecção humana, detecção PIR
Backup	por backup de disco USB
Slot para cartão TF	suporta cartão Micro-SD de alta velocidade máx. 128G Classe 10
Disco rígido	1 SATA suporta 2,5» máx. 6 TB HDD driver de disco rígido
Interface	1 USB 2.0, 1 slot para cartão TF, 1 HDMI, 1 porta de rede RJ45
Fonte de energia	DC12V2A
Consumo de energia (W)	abaixo de 5W (sem HDD ou cartão SD)
Temperatura de operação (°C)	-10°C-+55°C
Umidade de trabalho (%) RH	10%-90%
Tamanho	22,3 cm (L) × 7,9 cm (P) × 17,3 cm (A)
Peso (excluindo HDD)	NW675g (sem acessório)
Especificação IPC	
Sensor	Sensor de varredura progressiva de 1/4"
Sistema de Sinalização	PAL/NTSC
Resolução	2304x1096P
Compressão	H.265
Fluxo de bits	2304X1096 a 15 fps
Iluminação mínima	Cor: 0,1 Lux; P/B: 0,01 Lux
Obturador	1/25s a 1/25.000s
LIDERADO	2 peças de matriz LED
Visão noturna	20 metros
Lente	3,6 mm
Ângulo de visão	107°
Dia e Noite	Automático / Colorido / P&B
Espelho/Virar	Ligado / Desligado
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Temperatura/Umidade de trabalho	-10°C a +50°C / 30% a 80% UR
Temperatura/Umidade de trabalho	-20°C a +60°C / 20% a 90% UR
Entrada de energia	DC12V1A
Consumo de energia	≤6W
Tamanho	80 mm (L) × 85 mm (A) × 140 mm (P) com suporte
Peso	185g (com suporte)
Nível de proteção	IP55



1x



2x



Mouse



Power
adapter




Screws




Manual


Descrizione del sistema



1



2 3 4 5 6 7 8 9 10




11 12 13 14 15 16 17

- 1 Microfono
- 2 Antenna
- 3 Slot per scheda SD
- 4 Pulsante di blocco dello schermo
- 5 Altoparlante
- 6 Slot per disco rigido (2,5»)
- 7 Alimentazione
- 8 Interfaccia USB
- 9 Porta di rete RJ45

- 10 HDMI
- 11 Altoparlante
- 12 Antenna
- 13 Obiettivo
- 14 LED a infrarossi
- 15 Microfono
- 16 Alimentazione
- 17 Pulsante di reset

Istruzioni per l'uso



1 2 3 4

Fare clic sullo schermo per visualizzare le icone del menu.

- 1 Aprire o chiudere l'interfaccia del volume
- 2 Pulsante del menu principale
- 3 Zoom
- 4 Riproduzione video

Menu principale



Fare clic sullo schermo per visualizzare il menu, quindi fare clic sul pulsante del menu.

- 1 Riproduzione video : Riproduzione video
- 2 Configurazione del sistema: impostazioni di sistema (lingua, ora, impostazioni di rete, ecc.)
- 3 Configurazione della registrazione: impostazione del programma di registrazione, informazioni e formattazione della scheda TF
- 4 Codice partita: aggiungere telecamere
- 5 Configurazione degli allarmi: allarme mobile, allarme APP, ecc.
- 6 Gestione del sistema: informazioni sul sistema, impostazioni di fabbrica, aggiornamenti, ecc.

Aggiungere una telecamera



Le telecamere e il monitor sono già accoppiati in fabbrica.
È possibile vedere l'immagine della telecamera quando il monitor è acceso.

Se si desidera aggiungere una telecamera al monitor, ecco come abbinare il codice:


Fase 1: Accendere il monitor e le telecamere

Fase 2: premere il pulsante di reset della telecamera per 5 secondi per accedere alla modalità di abbinamento del codice.

Fase 3: fare clic su abbinare codice nell'interfaccia.

Nota:


1. Prima del match code, è necessario premere a lungo il pulsante di reset per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
2. Se il match code visualizza "timed out", riprovare.
3. Se è necessario sostituire una nuova telecamera, fare clic su "X" per eliminare il canale della telecamera esistente prima di abbinare il codice.



Accesso a Internet via cavo

Collegare il cavo di rete RJ45 alla porta di rete sul retro del monitor.

Accesso a Internet senza fili



Accedere all'interfaccia principale -> impostazioni di sistema -> accesso wireless a Internet -> impostazioni di connessione wireless.

Passo 1: Attivare la WLAN

Fase 2: Fare clic su "Elenco hotspot" per selezionare il nome dell'hotspot wireless desiderato.

Fase 3: inserire la password wifi.

Fase 4: Confermare la connessione wifi.

Nota: una volta che la rete è stata configurata correttamente, attendere un po' (circa dieci secondi) e attendere che l'icona della rete venga visualizzata nell'angolo in alto a destra. Il dispositivo è ora online ed è possibile vedere la telecamera dal vivo nell'applicazione.

Visualizzazione su smartphone

1. Scaricare l'applicazione gratuita DiO One e creare il proprio account.
Gli NVR DiO sono compatibili anche con l'applicazione "my Chacon".



2. Aggiungere un dispositivo

Nota: assicurarsi che il monitor sia già collegato al router wifi; i dettagli delle impostazioni sono disponibili nella sezione "Accesso a Internet via cavo o wireless".

Aggiungere il RIN all'applicazione facendo clic sul "+", quindi scegliere il dispositivo da aggiungere.

Nella schermata del menu principale del NVR, fare clic sul codice QR nell'angolo in alto a destra. Scansionare il codice QR del monitor per aggiungerlo all'applicazione.

Manutenzione e aggiornamenti



Accedere al menu principale per selezionare i parametri del sistema.

- (1) Informazioni sul sistema: include il modello del dispositivo, l'ID cloud, la versione del software, ecc.
- (2) Impostazioni di fabbrica: ripristina le impostazioni di fabbrica.
- (3) Modifica password: modifica la password di accesso remoto.
- (4) Upgrade: aggiornamento del sistema di monitoraggio
- (5) Aggiornamento IPC: aggiornamento della telecamera

FAQ

D: Il dispositivo supporta l'interfono vocale, come si parla?

R: Sì, supporta l'interfono vocale; selezionare il canale interfono IPC, ingrandire, fare clic sull'icona dell'interfono, tenere premuta l'icona per parlare; quando si rilascia l'icona, la voce si interrompe.

D: Come si attiva o disattiva il suono dell'allarme?

R: Accedere al menu principale, selezionare l'impostazione dell'allarme e impostare il volume dell'allarme su "0". Se il valore non è "0", l'impostazione dell'allarme è sempre attiva.



Avvertenze

- L'adattatore CA deve essere collegato esclusivamente all'interno dell'abitazione e in un ambiente asciutto.
- Non installarlo vicino a fonti di calore. - Tenere l'adattatore CA accessibile in modo da poterlo scollegare facilmente se necessario.
- Se è necessario pulire il prodotto, utilizzare un panno morbido.

Suggerimento:

- Qualsiasi materiale interposto tra il prodotto e il router Wi-Fi riduce la distanza operativa (principalmente: pareti in cemento armato, pareti in calcestruzzo, superfici metalliche). Tenetene conto quando decidete il posizionamento della telecamera.
- Preferire un'installazione riparata dalla telecamera e a un'altezza superiore a 2,5 m per limitare l'accessibilità.

Specifiche LCD/NVR wireless 7»	
Frequenza wireless	2.4G
Sistema operativo	Sistema operativo Linux incorporato
Tipo	7» LCD, Non touch-screen, solo mouse
Risoluzione dello schermo	Dimensioni: 1024×768
Video di rete	4 canali
Ingresso video di rete broadband	20 Mbps
Bitrate audio	64Kbps
Risoluzione video	D1/720P/1080P/1500P 3MP/4MP/5MP
Riproduzione sincronizzata	4 canali
Audio	con microfono e altoparlante
Registrazione video	rilevamento del movimento, rilevamento umano, rilevamento PIR
Backup	tramite backup su disco USB
Slot per scheda TF	supporta max. 128G Classe 10 scheda Micro-SD ad alta velocità
Disco rigido	1 Supporto SATA 2.5» max. 6TB HDD driver disco rigido
Interfaccia	1 USB 2.0, 1x slot per scheda TF, 1x HDMI, 1x porta di rete RJ45
Alimentazione elettrica	DC12V2A
Consumo energetico (W)	inferiore a 5 W (senza HDD o scheda SD)
Temperatura di esercizio (°C)	-10°C-+55°C
Umidità di lavoro (%) RH	dal 10% al 90%
Misurare	22,3 cm (larghezza) × 7,9 cm (profondità) × 17,3 cm (altezza)
Peso (escluso HDD)	NW675g (senza accessori)
Specifiche IPC	
Sensore	Sensore di scansione progressiva da 1/4"
Sistema di segnaletica	PAL/NTSC
Risoluzione	2304x1096P
Compressione	H.265
Flusso di bit	2304X1096@15fps
Illuminazione minima	Colore: 0,1 Lux; B/N: 0,01 Lux
Otturatore	Da 1/25 a 1/25.000
GUIDATO	2 LED array
Visione notturna	20 metri
Lente	3,6 mm
Angolo di visuale	107°
Giorno e Notte	Auto / Colore / BN
Specchio/Capovolgi	Acceso / Spento
Interfaccia	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Temperatura/umidità di lavoro	-10°C a +50°C / 30% a 80% UR
Temperatura/umidità di lavoro	-20°C a +60°C / 20% a 90% UR
Potenza in ingresso	DC12V1A
Consumo energetico	≤6W
Misurare	80 mm (L) × 85 mm (A) × 140 mm (P) con staffa
Peso	185 g (con staffa)
Livello di protezione	Grado di protezione IP55



1x



2x



Mouse



Power
adapter




Screws




Manual


Beschreibung des Geräts



1



2 3 4 5 6 7 8 9 10




11 12 13 14 15 16 17

- 1 Mikrofon
- 2 Antenne
- 3 Steckplatz für eine SD-Karte
- 4 Taste zum Sperren des Bildschirms
- 5 Lautsprecher
- 6 Steckplatz für eine Festplatte (2,5")
- 7 Stromversorgung
- 8 USB-Schnittstelle
- 9 RJ45-Netzwerkanschluss

- 10 HDMI
- 11 Lautsprecher
- 12 Antenne
- 13 Linse
- 14 Infrarot-LED
- 15 Mikrofon
- 16 Netzteil
- 17 Reset-Taste

Anweisungen zur Verwendung



1 2 3 4

Klicken Sie auf den Bildschirm, um die Menüsymbole anzuzeigen.

- 1 Öffnet oder schließt die Lautstärkenschaltfläche.
- 2 Schaltfläche für das Hauptmenü
- 3 Zoom
- 4 Video abspielen


Hauptmenü



Klicken Sie auf den Bildschirm, um das Menü anzuzeigen, und klicken Sie dann auf die Menüschaltfläche.

- 1 Videowiedergabe : Videowiedergabe
- 2 Systemkonfiguration: Systemeinstellungen (Sprache, Uhrzeit, Netzwerkeinstellungen usw.)
- 3 Aufnahmekonfiguration: Aufnahmeprogramm, Informationen und Formatierung der TF-Karte festlegen.
- 4 Matchcode: Hinzufügen von Kameras
- 5 Alarmkonfiguration: Mobiler Alarm, APP-Alarm usw.
- 6 Systemverwaltung: Systeminformationen, Werkseinstellungen, Upgrades usw.

Kamera hinzufügen



Die Kameras und der Monitor sind bereits werkseitig gepaart. Sie können das Bild der Kamera sehen, wenn der Monitor eingeschaltet ist.

Wenn Sie dem Monitor eine Kamera hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor, um den Code abzugleichen:


Schritt 1: Schalten Sie den Monitor und die Kameras ein.

Schritt 2: Halten Sie die Reset-Taste der Kamera 5 Sekunden lang gedrückt, sie geht dann in den Match-Code-Modus.

Schritt 3: Klicken Sie in der Benutzeroberfläche auf match code.

Beachten Sie:


1. Bevor Sie den Code abgleichen, müssen Sie die Reset-Taste lange drücken, um die Kamera auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
2. Wenn der Matchcode „timed out“ anzeigt, versuchen Sie es bitte noch einmal.
3. Wenn Sie eine neue Kamera ersetzen müssen, klicken Sie auf „X“, um den Kanal der vorhandenen Kamera zu löschen, bevor Sie den Code abgleichen.



Kabelgebundener Internetzugang

Schließen Sie das RJ45-Netzwerkkabel an den Netzwerkanschluss auf der Rückseite des Monitors an.

Drahtloser Internetzugang



Gehen Sie in die Hauptoberfläche -> Systemeinstellungen -> drahtloser Internetzugang -> Einstellungen für die drahtlose Verbindung.

Schritt 1: Aktivieren Sie das WLAN.

Schritt 2: Klicken Sie auf „Hotspot list“, um den Namen des gewünschten WLAN-Hotspots auszuwählen.

Schritt 3: Geben Sie das Wifi-Passwort ein.

Schritt 4: Bestätigen Sie, dass die Wifi-Verbindung erfolgreich war.

Hinweis: Wenn Sie das Netzwerk erfolgreich eingerichtet haben, warten Sie einen Moment (etwa zehn Sekunden) und warten Sie, bis das Netzwerksymbol in der oberen rechten Ecke erscheint. Das Gerät ist online, Sie können die Kamera in der App live sehen.

Auf Smartphone ansehen

1. Laden Sie die kostenlose DiO One App herunter und erstellen Sie Ihr Konto.
DiO NVRs sind auch mit der „my Chacon“ App kompatibel.



2. Gerät hinzufügen Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Ihr Monitor bereits mit Ihrem Wifi-Router verbunden ist; die Details zu den Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Verkabelter oder drahtloser Internetzugang“.

Fügen Sie den NVR zur Anwendung hinzu, indem Sie auf das „+“ klicken, wählen Sie das Gerät, das Sie hinzufügen möchten.

Klicken Sie auf dem Hauptmenübildschirm des NVR auf den QR-Code in der oberen rechten Ecke. Scannen Sie den QR-Code des Monitors, um ihn zu Ihrer App hinzuzufügen.

Wartung und Aktualisierung

Gehen Sie in das Hauptmenü, um die Systemeinstellungen auszuwählen.

- (1) System info: einschließlich Gerätemodell, Cloud-ID, Softwareversion usw.
- (2) Factory setting: Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her.
- (3) Change password: Ändern des Passworts für den Fernzugriff.
- (4) Upgrade: Upgrade des Überwachungssystems.
- (5) IPC upgrade: Kamera upgraden



FAQ

F: Unterstützt das Gerät die Gegensprechfunktion per Sprache, wie spreche ich?

A: Ja, es unterstützt die Gegensprechfunktion per Sprache, wählen Sie den IPC-Kanal für die Gegensprechfunktion, zoomen Sie hinein, klicken Sie auf das Gegensprech-Symbol, drücken Sie lange auf das Symbol, um zu sprechen, wenn Sie das Symbol loslassen, wird die Stimme gestoppt.

F: Wie schalte ich den Alarmton ein oder aus?

A: Gehen Sie in das Hauptmenü, wählen Sie die Weckeinstellung und stellen Sie die Lautstärke des Weckers auf „0“. Wenn der Wert nicht „0“ ist, ist die Alarmeinrichtung immer aktiviert.



Warnung

- Der Netzadapter darf nur innerhalb des Hauses und in einem trockenen Raum angeschlossen werden.
- Stellen Sie das Netzteil nicht in der Nähe von Wärmequellen auf - Halten Sie es zugänglich, damit es bei Bedarf leicht abgezogen werden kann.
- Wenn Sie das Gerät reinigen müssen, verwenden Sie ein weiches Tuch.

Tipp:

- Jegliches Material zwischen dem Produkt und Ihrem Wi-Fi-Router verringert die Reichweite des Geräts (vor allem: Stahlbetonwand, Betonwand, Metallflächen). Berücksichtigen Sie dies bei der Festlegung des Aufstellungsortes Ihrer Kamera.
- Bevorzugen Sie eine Installation im Schutz der Kamera und in einer Höhe von mehr als 2,5 m, um die Zugänglichkeit zu begrenzen.

Drahtlose 7-Zoll-LCD/NVR-Spezifikation	
Drahtlose Frequenz	2,4 GHz
Betriebssystem	Eingebettetes Linux-Betriebssystem
Typ	7" LCD, kein Touchscreen, nur Maus
Bildschirmauflösung	1024 × 768
Netzwerkvideo	4 Kanäle
Broadband-Netzwerkvideoeingang	20 Mbit/s
Audio-Bitrate	64 Kbit/s
Videoauflösung	D1/720P/1080P/1500P 3MP/4MP/5MP
Synchron-Wiedergabe	4 Kanäle
Audio	mit Mikrofon und Lautsprecher
Videoaufnahme	Bewegungserkennung, Personenerkennung, PIR-Erkennung
Sicherung	per USB-Festplattensicherung
TF-Kartensteckplatz	unterstützt max. 128G Class10 High-Speed Micro-SD-Karte
Festplatte	1 SATA-Unterstützung 2,5" max. 6TB HDD Festplattentreiber
Schnittstelle	1 USB 2.0, 1x TF-Kartensteckplatz, 1x HDMI, 1x RJ45-Netzwerkanschluss
Stromversorgung	DC12V2A
Leistungsaufnahme (W)	unter 5 W (ohne Festplatte oder SD-Karte)
Betriebstemperatur (°C)	-10°C bis +55°C
Arbeitsfeuchtigkeit (%) RH	10 % bis 90 %
Größe	22,3 cm (B) × 7,9 cm (T) × 17,3 cm (H)
Gewicht (ohne Festplatte)	NW675g (ohne Zubehör)
IPC-Spezifikation	
Sensor	1/4-Zoll-Progressive-Scan-Sensor
Signalsystem	PAL/NTSC
Auflösung	2304 x 1096P
Kompression	H.265
Bitstream	2304 x 1096 bei 15 fps
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,1 Lux; S/W: 0,01 Lux
Verschluss	1/25 s bis 1/25.000 s
LED	2 Stück Array-LED
Nachtsicht	20 Meter
Linse	3,6 mm
Ansichtswinkel	107°
Tag&Nacht	Auto / Farbe / SW
Spiegeln/Umdrehen	Ein / Aus
Schnittstelle	RJ45 / WLAN 802.11b/g/n
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit	-10°C bis +50°C / 30% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit	-20°C bis +60°C / 20 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Leistungsaufnahme	DC12V1A
Stromverbrauch	≤6W
Größe	80 mm (B) × 85 mm (H) × 140 mm (T) mit Halterung
Gewicht	185 g (mit Halterung)
Schutzniveau	IP55



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, Chacon, declares that the radio equipment type 'DiONVR-S01' is in compliance with the Directive 2014/53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: <http://chacon.com/conformity>



Ne jetez pas les piles ou les produits hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé ou à l'environnement. Faites reprendre ces produits par votre revendeur ou utilisez la collecte sélective des déchets proposée par votre ville.



Par la présente, Chacon, déclare que l'équipement radio de type «DiONVR-S01» est conforme à la directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : <http://chacon.com/conformity>



Gooi batterijen of afgedankte producten niet bij het huisvuil. De gevaarlijke stoffen die ze waarschijnlijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu. Laat je winkelier deze producten terugnemen of maak gebruik van de selectieve vuilnisophaaldienst die je gemeente voorstelt.



Hierbij verklaart Chacon dat de radioapparatuur van het type 'DiONVR-S01' voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige test van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://chacon.com/conformity>



No tire pilas ni productos fuera de uso con los residuos domésticos (basura). Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden dañar la salud o el medio ambiente. Pida a su vendedor que recoja estos productos o recurra a la recogida selectiva de basuras propuesta por su ciudad.



Por la presente, Chacón, declara que el equipo de radio tipo 'DiONVR-S01' es conforme con la Directiva 2014/53/UE. La prueba completa de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <http://chacon.com/conformity>



Não deite pilhas ou produtos fora de uso juntamente com os resíduos domésticos (lixo). As substâncias perigosas que podem conter são susceptíveis de prejudicar a saúde ou o ambiente. Faça com que o seu retalhista aceite a devolução destes produtos ou utilize a recolha selectiva de lixo proposta pela sua cidade.



Pelo presente, a Chacon declara que o tipo de equipamento de rádio «DiONVR-S01» está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O teste completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://chacon.com/conformity>



Non gettate le batterie o i prodotti fuori uso tra i rifiuti domestici (spazzatura). Le sostanze pericolose che possono contenere possono danneggiare la salute o l'ambiente. Chiedete al vostro rivenditore di ritirare questi prodotti o utilizzate la raccolta differenziata dei rifiuti proposta dalla vostra città.



Con la presente, Chacon dichiara che l'apparecchiatura radio del tipo «DiONVR-S01» è conforme alla direttiva 2014/53/UE. La prova completa della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://chacon.com/conformity>



Werfen Sie Batterien oder nicht mehr funktionstüchtige Produkte nicht in den Hausmüll. Die gefährlichen Stoffe, die sie enthalten können, können die Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt vorgeschlagene getrennte Müllsammung.



Hiermit erklärt Chacon, dass die Funkanlage des Typs «DiONVR-S01» mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Die vollständige Prüfung der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://chacon.com/conformity>

