





VOLTMAN
Home Solutions

NOTICE

REF : VOM540050, VOM540051,
VOM540052, VOM540053



Fabriqué en RPC
DISMO FRANCE (Groupe HBF)
ZI Bonzom
09270 MAZERES

Ce mode d'emploi est important pour votre sécurité. Lisez-le attentivement dans son intégralité avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement. L'utilisation de cet appareil, ne peut se faire qu'en intérieur.

20240322

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

- Vérifiez que la tension secteur correspond à celle de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble est endommagé.
- Gardez cet appareil et son cordon à l'écart des sources de chaleur, des objets pointus ou de tout ce qui pourrait l'endommager.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Coupez l'alimentation et isolez-la de l'alimentation électrique avant de nettoyer ou de travailler.
- Pour isoler l'appareil du réseau, éteignez-le et assurez-vous que tous les pôles sont déconnectés. Des moyens de déconnexion ayant une distance d'ouverture de contact de tous les pôles doivent être prévus dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.
- N'installez jamais l'appareil sous une prise de courant.
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable et plane et utilisez-le en position verticale.
- N'utilisez pas l'appareil dans des zones où de l'essence, de la peinture ou d'autres liquides inflammables peuvent être utilisés ou stockés.
- Pour éviter un incendie, ne bloquez en aucun cas l'entrée et la sortie d'air.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes.
- N'insérez pas et ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d'échappement car cela provoquerait un choc électrique ou un incendie et endommagerait l'appareil.
- Assurez-vous toujours que vos mains sont sèches avant de régler un interrupteur ou de toucher l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à distance, sauf s'ils sont sous surveillance continue.
 - Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- La principale cause de surchauffe est due aux dépôts de poussière ou à des résidus dans l'appareil. Assurez-vous que ces corps étrangers sont retirés régulièrement. Isoler l'appareil du réseau et le nettoyer en aspirant les entrées d'air et les grilles.
 - L'appareil ne doit pas être installé sous une prise électrique.
 - Le radiateur doit être installé de manière que les interrupteurs et autres commandes ne puissent être touchés par quiconque dans le bain ou la douche.
 - **ATTENTION** : Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil.

- Pour obtenir des informations sur l'installation, reportez-vous à la section « INSTALLATION ».
- Un moyen de déconnexion ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la tuyauterie fixe conformément aux règles d'installation.
- N'utilisez pas l'appareil avec une minuterie, un système de télécommande séparé ou tout autre appareil qui allume automatiquement l'appareil, car il existe un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou mal placé. **ATTENTION !** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, l'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères; il doit être apporté à un centre local de récupération et de recyclage des appareils électriques.
- L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30mA.
- Lors de l'installation du radiateur sur son support, vous devez vous assurer que le câble électrique n'entre pas en contact avec le boîtier métallique du radiateur.

INSTALLATION

Déterminer le bon emplacement (Fig. 1)

L'appareil doit être utilisé et installé uniquement dans une position fixe conformément à la norme NFC 15-100.

L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié pour éviter tout danger.

- **IMPORTANT !** Assurez-vous qu'il n'y a pas de câblage électrique ou autre installation (conduite d'eau par exemple) à proximité des endroits où les trous seront percés.

Assurez-vous de fixer l'appareil verticalement et fermement au mur.

- Cet appareil est destiné à une installation et à une utilisation en intérieur uniquement.
- Respecter les distances minimales entre l'appareil et les murs, le sol, les meubles, les rideaux, etc. (Reportez vous à la figure 1).
- **Ne pas utiliser dans la salle de bain et ne pas couvrir.**
- Prenez le support en H à l'arrière du produit, appliquez le contre le mur et marquez les emplacements des 4 trous de fixation comme sur la figure 2. Percez les trous dans le mur ($\varnothing 10$).
- Insérez les chevilles dans les trous que vous avez percés et vissez le support, comme sur la figure 3.
- Accrochez le radiateur au support et serrez les vis en plastique sur le dessus du radiateur, comme illustré sur la figure 4.

AVERTISSEMENT ! Avant de démarrer l'appareil, assurez-vous qu'il est correctement fixé au mur. Si l'appareil n'est pas de niveau, des problèmes peuvent survenir.




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3





Fig. 4

PANNEAU DE CONTRÔLE

Boutons

	Bouton ON / OFF		Augmentation du critère sélectionné
	Réglage de l'heure, du jour et de la température		Diminution du critère sélectionné
	Sélection du mode et des programmes		

Écran LCD




1	Heure	8	Mode veille
2	Jour	9	Verrouillage radiateur
3	Numéro de programme	10	Chauffage allumé
4	Programme de température	11	Sélection du programme
5	Mode confort	12	Minuterie
6	Mode économique	13	Contenu du programme
7	Mode hors-gel	14	Echelle de temps

Le radiateur dispose de trois modes de fonctionnement :


<i>Fr</i>	Mode de fonctionnement libre avec minuterie
<i>P1</i> à <i>P9</i>	Mode de programme journalier comprenant 9 programmes différents, combinant trois modes de fonctionnement : confort  , économique  et hors-gel  .
<i>AU</i>	Mode de programme hebdomadaire : attribution d'un planning journalier pour chaque jour de la semaine

MODE DE FONCTIONNEMENT LIBRE

1. Utilisation



Appuyer sur , l'icone  disparaît. L'appareil fonctionne désormais librement et l'icone *Fr* s'affiche.



Remarque : en cas de coupure de courant, l'heure est réinitialisée à 00h00 et le chauffage redémarre à la dernière fonction utilisée avant la coupure.

2. Réglage du jour et de l'heure


- Appuyer une fois sur , les heures clignotent, puis utilisez les boutons  et  pour régler les heures
- Appuyer à nouveau sur , les minutes clignotent, puis utilisez les boutons  et  pour régler les minutes
- Appuyer à nouveau sur , la date clignote
- À l'aide des boutons  et  sélectionner le jour : 1 - Lundi, 2 - Mardi, 3 - Mercredi, 4 - Jeudi, 5 - Vendredi, 6 - Samedi, 7 - Dimanche
- Appuyer une nouvelle fois sur  pour confirmer votre choix

3. Réglage de la température

- Appuyer sur  ou , l'affichage de la température clignote
- Appuyer à nouveau sur  ou  pour régler la température souhaitée (dans la plage de 10°C à 35°C)
- Après 5 secondes sans action sur  ou , la température est validée

4. Réglage du temps

Appuyer sur  pendant 3 secondes, l'icône  apparaît, l'affichage des heures clignote et passe à 00:00.



Utilisez les boutons  et  choisissez la durée de fonctionnement par pas de 30 minutes. Après 5 secondes sans action sur les boutons  ou , la durée est validée.

Une fois la durée de la minuterie écoulee, le radiateur se met automatiquement en veille .

Remarque : Pour sortir du mode minuterie et revenir en mode de fonctionnement libre *Fr*, appuyez 3 secondes sur .

LES DIFFERENTS PROGRAMMES

1. Sélection du mode de fonctionnement

<i>AU</i>	Programme hebdomadaire
<i>P1</i> à <i>P9</i>	Programme quotidien qui se répète chaque jour
<i>Fr</i>	Mode de fonctionnement libre

Augmentez ou diminuez la température en utilisant  ou .

- 1- Appuyez une fois sur .
- 2- Choisir *AU*, *Fr*, *P1* ~ *P9* en utilisant  ou .
- 3- Appuyez une fois sur  pour confirmer votre choix

Remarque : Si après la sélection du programme, aucune touche du clavier n'est activée pendant 5 secondes, la sélection est automatiquement confirmée.

2. Programme quotidien


Le radiateur dispose de 9 programmes quotidiens allant de *P1* à *P9*.







Chaque segment, représentant une heure de la journée, peut être affecté au mode de fonctionnement :

-  pour confort ,
-  pour économique 
-  pour hors-gel 

Les 9 programmes ont été pré-réglés en usine comme suit :

-  pour confort , température de 22°C
-  pour économique , température de 17°C
-  pour hors-gel , température de 7°C (ce mode ne peut pas être personnalisé!)





3. Personnalisation du fonctionnement mode confort et économique

- Sous le programme quotidien *P1* à *P9*, appuyez sur  pendant 3 secondes, l'indicateur de température clignote
- Utilisez  et  pour régler la température souhaitée pour le mode confort .
- Appuyez sur  pour confirmer votre sélection, l'indicateur de température clignote.
- Utilisez  et  pour régler la température souhaitée pour le mode économique .
- Appuyez sur  pour confirmer votre sélection.
- Le radiateur revient automatiquement en mode confort .

Remarque : Si la température de confort et la température ECO d'un programme quotidien (*P1* à *P9*) sont modifiées, tous les programmes quotidiens et la température de confort et ECO du mode fil pilote seront également modifiés.

Remarque : Si après la sélection du programme, aucune touche du clavier n'est activée pendant 5 secondes, la sélection est automatiquement confirmée

4. Personnalisation des programmes journaliers

Appuyez sur , puis choisissez le programme que vous souhaitez personnaliser *P1* à *P9*, en utilisant  et .


- Appuyez  pendant 3 secondes, l'icône **PROG** apparaît sur l'écran.

- Le premier segment  de 00 : 00 clignote
- Utiliser  pour choisir comment répartir cette première heure ( pour le confort,  pour économique et  pour le mode hors-gel)
- Utiliser  ou  pour passer à l'heure suivante ou précédente du programme.
- Répétez jusqu'à ce que chaque segment du programme soit personnalisé.
- Appuyez  pendant 3 secondes pour confirmer votre programme. L'icône **PROG** disparaît à l'écran.


Remarque : Le nouveau programme remplace l'ancien dans la mémoire de l'appareil. Si vos paramètres personnels ne vous satisfont pas, vous pouvez revenir au préréglage d'usine. Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil. Appuyez ensuite sur la touche  pendant 7 secondes pour réinitialiser l'appareil. La personnalisation des programmes journaliers doit être effectuée avant la programmation hebdomadaire.

5. Programmation hebdomadaire

- Appuyez une fois sur 
- Choisissez le programme quotidien *AU* en utilisant  ou 
- Appuyez une fois sur  pour confirmer votre choix



- Appuyez sur  pendant 3 secondes, l'icône **PROG** apparaît sur l'écran.
- Le chiffre **1** représente le LUNDI et le programme qui lui correspond *P1* clignotera



- Attribuez en utilisant  ou  un programme (de *P1* à *P7*) pour lundi. Confirmez votre sélection avec . Le chiffre 2 clignotera, représentant mardi. Répétez jusqu'à ce que vous ayez attribué un programme pour chaque jour de la semaine (1 à 7 du lundi au dimanche).
- Après avoir attribué le programme à 7-Dimanche, confirmez votre sélection avec . L'icône **PROG** disparaît.
- Le radiateur fonctionne alors selon le nouveau programme hebdomadaire que vous venez de créer

6. Fonction fil Pilote

Vérifiez que votre radiateur est correctement branché :

Marron	Bleu	Noir
Phase	Neutre	Fil Pilote

Appuyez sur , sélectionnez le mode fil pilote *FP* à l'aide des boutons  ou , appuyez de nouveau sur  pour confirmer votre sélection.

L'appareil à 6 ordres :

Confort (22 °C)	
Confort-1 (21 °C)	
Confort-2 (20 °C)	
Economique (17 °C)	
Hors-gel (7°C)	
Stop	

Les températures des modes Confort et Eco peuvent être modifiées dans le mode fil pilote.

- En mode fil pilote appuyez sur  pendant 3 secondes, l'affichage de température clignote.
- Ajustez la température du mode Confort à l'aide des boutons  et .

- Enregistrez en appuyant sur , l'affichage de température clignote.
- Ajustez la température du mode Eco à l'aide des boutons  et , puis enregistrez en appuyant sur .

Remarque : Si aucun bouton n'est pressé pendant 5 secondes, le réglage est confirmé automatiquement.


Si les températures Confort et Eco du mode fil pilote sont modifiées, les modifications sont répercutées aux températures Confort et Eco de tous les programmes journaliers.

7. Fonction d'ouverture de fenêtre

Votre chauffage dispose d'une fonction fenêtre ouverte. Si vous ouvrez largement une fenêtre dans l'espace où se trouve le radiateur et que la température baisse de plus de 2°C en 5 minutes, un capteur détectera la forte baisse de température. Le chauffage s'éteindra automatiquement et le symbole

FO clignotera sur votre écran. Le radiateur reviendra au mode précédent si la température ambiante augmente de plus de 2°C en 5 minutes. Cependant, vous pouvez redémarrer manuellement le chauffage en appuyant sur . Le symbole *FO* disparaîtra de votre écran.

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes, le symbole *FO* s'affiche sur l'écran et le symbole *OF* clignote sur l'écran. *OF* signifie « fonction non utilisée ».



Appuyez sur  ou  pour choisir le symbole *OF* ou *ON, ON* signifie «fonction en marche».

8. Verrouillage

L'appareil se verrouille automatiquement s'il est laissé sans surveillance pendant 30 secondes.

Pour déverrouiller le radiateur à tout moment (une icône de clé sera visible dans le volet central gauche de l'afficheur) ap-

appuyer en même temps sur  et .

9. Étalonnage de la température

En mode veille, appuyez et maintenez le bouton  pendant 10 secondes, le symbole *F I* s'affiche sur l'écran, puis appuyez sur  ou  pour changer l'étalonnage de la température de -5°C à 5°C.

10. Wifi

Téléchargez l'application Smart Life pour iOS ou Android en scannant le QR code ci-contre :



En connectant votre radiateur à l'application par wifi vous pouvez contrôler les fonctions suivantes :


- Allumer/Éteindre
- Mode de fonctionnement (Confort / Eco / Hors-gel)
- Programmation hebdomadaire
- Détection de fenêtre ouverte
- Calibration de la température
- Grouper les radiateurs par zone
- Partager le radiateur

Appairage


Il existe deux méthodes pour appairer votre radiateur :

- **Smart mode** (méthode recommandée)
- **AP mode**.


- Branchez le radiateur sur le secteur, le radiateur se met en mode veille et le symbole Wifi  clignote à l'écran



- En mode veille, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour commencer l'appairage en **Smart mode**, l'écran affiche *SC*



- Si vous souhaitez réaliser l'appairage en **AP mode** appuyez de nouveau sur le bouton  pendant 3 secondes, l'écran affiche *AP* (répétez cette opération pour revenir en **Smart mode**).



- Appairage en **Smart mode** : dans l'application Smart Life, sélectionnez «radiateur», puis «ajouter». L'application établit la connexion. En cas d'échec au bout de 60 secondes l'appareil sort du **Smart mode**. Pour en sortir sans attendre, appuyez sur le bouton .
- Appairage en **AP mode** : dans l'application Smart Life, sélectionnez «radiateur», puis «ajouter». Sélectionnez **AP mode**. L'application établit la connexion. En cas d'échec au bout de 60 secondes l'appareil sort du **AP mode**. Pour en sortir sans attendre, appuyez sur le bouton .

Désappairage

En mode de fonctionnement, appuyez sur le bouton  pendant 5 secondes pour désappairer le radiateur.

Remarque : le désappairage doit se faire radiateur en fonctionnement. Si la manipulation est faite en mode veille le radiateur passera en appairage par Smart mode.

Alternativement, le désappairage peut être réalisé depuis l'application Smart Life.

SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

Le radiateur est équipé d'un dispositif de sécurité qui éteint le chauffage en cas de surchauffe. Si le chauffage cesse de fonctionner, éteignez-le et effectuez une inspection des entrées et des bouches d'aération pour voir si elles sont obstruées. Attendez au moins 5 minutes pour que le système de protection soit réinitialisé avant de redémarrer le chauffage. Si le chauffage ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité s'éteint à nouveau, apportez l'appareil au centre de service le plus proche pour examen ou réparation.

MAINTENANCE

Isolez TOUJOURS l'appareil de l'alimentation électrique et laissez-le refroidir avant tout entretien.

Nettoyez l'appareil au moins une fois par an avec un aspirateur pour éliminer toute poussière du tas.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais l'eau pénétrer dans l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ecran LCD numérique
- Réglage de la température par affichage numérique
- Horloge
- Horaire hebdomadaire.
- 2 modes d'utilisation:
 - ◇ Manuel
 - ◇ Automatique, avec pré-réglage hebdomadaire
 - » Minuterie 24h avec réglage personnalisé
 - » 9 pré-réglages quotidiens différents
- Fonction Hors-Gel : maintient la température à 7°C

Modèle	Puissance	Alimentation	Classe	IP
VOM540050	750W	230V~ 50Hz	Classe II	IP20
VOM540051	1000W			
VOM540052	1500W			
VOM540053	2000W			

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques

VOM540050 NDFL1825B-2LIW					
Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Valeur
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	0,75	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	0,75	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	
À la puissance thermique nominale				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
	e_{lmax}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
	e_{lmin}	0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
	e_{lsb}	0,00134	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
				option contrôle à distance	Oui
				contrôle adaptatif de l'activation	Non
				limitation de la durée d'activation	Non
				capteur à globe noir	Non
Coordonnées de contact		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Valeur
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1,0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1,0	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	Non
À la puissance thermique nominale	e_{lmax}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	e_{lmin}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
En mode veille	e_{lsb}	0,00134	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
				option contrôle à distance	Oui
				contrôle adaptatif de l'activation	Non
				limitation de la durée d'activation	Non
				capteur à globe noir	Non
Coordonnées de contact		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Valeur
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1,5	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N/A	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	1,5	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	Non
À la puissance thermique nominale	e _{lmax}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	e _{lmin}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
En mode veille	e _{lsb}	0,00134	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
				option contrôle à distance	Oui
				contrôle adaptatif de l'activation	Non
				limitation de la durée d'activation	Non
				capteur à globe noir	Non
Coordonnées de contact		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

Caractéristique	Symbole	Valeur	Unité	Caractéristique	Valeur
Puissance thermique				Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2,0	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	N/A	kW	contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	2,0	kW	contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure	Non
Consommation d'électricité auxiliaire				puissance thermique réglable par ventilateur	Non
À la puissance thermique nominale	e_{lmax}	0	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
À la puissance thermique minimale	e_{lmin}	0	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
En mode veille	e_{lsb}	0,00134	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
				contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
				option contrôle à distance	Oui
				contrôle adaptatif de l'activation	Non
				limitation de la durée d'activation	Non
				capteur à globe noir	Non
Coordonnées de contact		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

INFORMATIONS

Ce produit est garanti 2 ANS à compter de sa date d'achat. Activer votre 3ème année de garantie sur www.voltman.fr ou en scannant ce QRcode :



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement. Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie. Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune. Apportez l'appareil à un point de collecte locale pour qu'il soit recyclé.

SYMBOLES



CE Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)

 Appareil de classe II
Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces appareils ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation.



Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.



Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

■ Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.

Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Signature: 
Grégory Prudhommeaux (Mar 29, 2024 09:34 GMT+1)

Email: gregory.prudhommeaux@dismofrance.fr

Signature: 

Email: David.GARCIATROUETTE@groupehbf.com



VOLTMAN
Home Solutions

www.voltman.fr
Fabriqué en RPC
DISMO FRANCE (Groupe HBF)
ZI Bonzom
09270 MAZERES

VOM540050-VOM540051-VOM540052-VOM540053_NU-D_20240322

Final Audit Report

2024-03-29

Created:	2024-03-29
By:	Christophe Coing (christophe.coing@ext.groupehbf.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA4ZTBIn1d6fRYgghTuxEXjnVhumczq3kY

"VOM540050-VOM540051-VOM540052-VOM540053_NU-D_20240322" History

-  Document created by Christophe Coing (christophe.coing@ext.groupehbf.com)
2024-03-29 - 1:54:32 AM GMT- IP address: 154.13.83.10
-  Document emailed to gregory.prudhommeaux@dismofrance.fr for signature
2024-03-29 - 1:54:50 AM GMT
-  Document emailed to david garcia (David.GARCIATROUETTE@groupehbf.com) for signature
2024-03-29 - 1:54:50 AM GMT
-  Email viewed by david garcia (David.GARCIATROUETTE@groupehbf.com)
2024-03-29 - 8:24:55 AM GMT- IP address: 104.47.11.126
-  Document e-signed by david garcia (David.GARCIATROUETTE@groupehbf.com)
Signature Date: 2024-03-29 - 8:25:02 AM GMT - Time Source: server- IP address: 88.178.75.23
-  Email viewed by gregory.prudhommeaux@dismofrance.fr
2024-03-29 - 8:27:54 AM GMT- IP address: 104.47.11.62
-  Signer gregory.prudhommeaux@dismofrance.fr entered name at signing as Grégory Prudhommeaux
2024-03-29 - 8:34:12 AM GMT- IP address: 82.124.83.242
-  Document e-signed by Grégory Prudhommeaux (gregory.prudhommeaux@dismofrance.fr)
Signature Date: 2024-03-29 - 8:34:14 AM GMT - Time Source: server- IP address: 82.124.83.242
-  Agreement completed.
2024-03-29 - 8:34:14 AM GMT